电源测量存在压降排查方法

1. 确认压降存在位置，确认电压补偿线 s1 和 s2，有无接到接线端子位置
2. 可在电源输出端测量电压，和电机端做对比，看压降实际发生位置
3. 去掉负载，单独启动电源测量输出端有无压降，判断电源自身是否输出偏差
4. 查看电源供电端插头线经是否满足电源带载，如果供电插头线经过细，则要更换线束粗的输入线
5. 确认电源量程是否满足现有负载测试
6. 确认电源设置是不是限流上限，或者恒电流模式