如果升级软件后出现自动循环测试的现象，请将“E:\Design\标准化软件\INI\sys.ini”文件中[TestSet]-TestingTime 的值改为0，然后保存修改后重启软件。

