Prof. Dr. Wolfgang Mühlbauer

# Übung 07: Watchdog, Energiesparmodi, Temperatursensor

### Hardware:

- Basis: Arduino, Steckbrett, Kabel
- Taster
- Temperatursensor TMP36

#### Informationen:


- Datenblatt ATmega2560: Kapitel 11 (S. 50) und Kapitel 26 (S. 268)
- Pin Mapping: <a href="https://www.arduino.cc/en/Hacking/PinMapping2560">https://www.arduino.cc/en/Hacking/PinMapping2560</a>
- Interrupts: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group\_avr\_interrupts.html

### Aufgabe 1: Watchdog

Anforderung: Drückt der Benutzer nicht innerhalb von **4 Sekunden** den Taster an Pin INT0 (*Digital Pin 21*, PD0), so soll ein **Watchdog System Reset** durchgeführt werden. Der Mikrocontroller soll **neustarten**.

#### Hinweise:

 Orientieren Sie sich an der rechten Schaltung und am unten vorgegebenen Code. Dieser ist an den mit // TODO gekennzeichneten Stellen zu ergänzen.



Temperatursensor TMP36

- (2) Datenblatt: Kapitel 12.4.2, Seite 61-63. Beachten Sie vor allem auch den C-Beispielcode. Wichtig:
  - wdt reset() anstatt watchdog reset() verwenden!
  - cli() und sei() anstatt \_\_disable\_interrupt() und \_\_enable\_interrupt()!
- (3) System Reset Mode: Datenblatt, S. 64
- (4) Watchdog Timeout nach 4 Sekunden: Datenblatt, S. 66
- (5) Eine Entprellung ist hier nicht gefordert.

```
#include <avr/wdt.h>
void setup() {
         Serial.begin(9600);
         Serial.println("System restart");
         // TODO: set watchdog interval to 4s and start watchdog timer
         // configure external interrupt on pin PD0
         DDRD &= \sim(1 << DDD0); // configure PD0 as input
         PORTD |= (1 << PORTD0); // pull up, write to PORT when in INPUT mode, p68
        EIMSK |= (1 << INT0);  // turn on INT0
EICRA |= (1 << ISC01);  // set INT0 to trigger on falling edge</pre>
                                   // globally activate interrupts
         sei();
}
void loop() { }
                                               // empty!
ISR (INT0 vect) {
        // TODO: reset watchdog within ISR
        Serial.println("ResetWDT");
}
```

Prof. Dr. Wolfgang Mühlbauer

Blatt 07



### Aufgabe 2: Power-Down Mode

Anforderung: **Die Schaltung bleibt unverändert**, nur den Code ändern wir leicht. Zu Beginn der 1oop-Methode setzen wir den Mikrocontroller in den **Power-Down Mode**. Durch Betätigen des Tasters (externer Interrupt INT0) kann man den Mikrocontroller aufwecken. Die 1oop-Methode macht genau dort weiter, wo sie schlafen gelegt wurde (und fängt nicht wieder von vorne an).


#### Hinweise:

- (1) Bereinigen Sie zunächst den Ergebniscode von 2)
  - Entfernen Sie alle Watchdog-relevanten Anweisungen!
  - Löschen Sie alle Anweisungen in der Interrupt Service Routine!
  - Entfernen Sie alle Serial.println() Anweisungen
- (2) Konfigurieren Sie den Power-Down Mode, Datenblatt Kapitel 11, v.a. S. 54
- (3) Füllen Sie nun die loop-Methode mit Code:
  - Legen Sie gleich zu Beginn den Mikrocontroller schlafen: Das C-Kommando sleep\_mode() (Header avr/sleep.h einbinden) setzt das benötigte SE-Bit, Datenblatt S. 54.
  - Geben Sie über die **serielle Schnittstelle** eine Nachricht aus, wenn Sie den Power-Down Mode betreten und verlassen. Ggfs. Delays einfügen.
- (4) Der Mikrocontroller wird durch den externen Interrupt geweckt. Die bloße Existenz der ISR genügt, damit bei einem Auftreten des Interrupts der Power-Down Mode verlassen wird.

## Aufgabe 3: Temperatursensor TMP36

Der Temperatursensor TMP36 liefert eine analoge Spannung, den der Mikrocontroller auswerten soll und in °C auf der seriellen Konsole anzeigen soll.

a) Der analoge Wert des Sensors soll über Analog Pin 2 (ADC2 / PF2) des Mikrocontrollers eingelesen werden, siehe auch letztes Übungsblatt. Bauen Sie die nötige Schaltung auf. Hinweis: Achten Sie auf den korrekten Anschluss des Sensors. Die rechte Abbildung zeigt die Anordnung der Pins wenn man von unten draufschaut. Wird der Sensor heiß, haben Sie Ihn falsch angeschlossen.



- b) Als Basis dient der Code der letzten Übung, siehe unten. *Vervollständigen* Sie diesen! Beachten Sie die Vorbesprechung aus der Vorlesung und folgende Hinweise:
  - Referenzspannung anpassen!
  - Ergebnis in °C ausgeben!

```
void setup() {
       Serial.begin(9600);
       ADCSRA = (1 << ADEN);
                                                                // enable ADC
       ADCSRA |= (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0);
                                                                // ADC prescaler, p271
       ADCSRA = (1 << ADATE) | (1 << ADSC);
                                                                // auto-trigger
       ADCSRB &= ~((1 << ADTS2) | (1 << ADTS1) | (1 << ADTS0)); //free-running, p287
       ADMUX = (1 << MUX1);
                                   // select ADC2 as input pin for ADC
       // TODO: set "good" ADC reference voltage, p281
void loop() {
       // note: conversion is continuously triggered in free running mode
       // read analog value, first LOW then HIGH register
       unsigned int read = // TODO get converted value from ADC
       double temperature = // TODO convert integer value into temperature
       Serial.println(temperature);
       delay(1000);
}
```

c) Testen Sie, indem Sie die Temperatur erhöhen (z.B. Föhn)!