



## 6S—3D 打印机管理标准



图 1(左边) 打印桌要摆放整齐。打印耗材统一放置在桌下。








图 3(左边) 打印完要清理台子,关闭电源,读卡器摆放好。

图 4 (右图) 下层摆放好 打印耗材和 SD 卡 。





# 6S—雕铣机管理标准




图 1(左边)

雕铣机工作台不留尘与废料;工作台不留任何工具;

图 2 (右边)

控制柜门要保持关闭状态。





图 3(左边) 每周换一次冷却水

图 4 (右图) 每个月换一次润滑油





## 6S—焊接区管理标准



图 1(左边) 焊台要摆放整 齐,工具收好放在下方空间。

图 2(右图)清理焊接后产生的废料,未焊完的板子自行保管,保持桌面整洁





图 3(左边) 多余的焊枪 和焊枪座也需要收拾摆放 好。

图 4(右图) 打印机周围 清理干净, 不要长期放置个 人物品。





# 6S—加工区管理标准



图 1 (左边) 收拾货架,清 扫切割机附近铝屑粉尘。

图 2 (右图) 收拾兵种摆放区的杂物及贵重物品。





图 3(左边) 吸尘器、空气净化器、打磨机和钳台摆放位置,地面扫净。

图 4 (右图) 钻台清理干净,物品摆放整齐。





# 6S—入口区管理标准



图 1 (左边) 柜子整体摆放规则。

图 2 (右图) 垃圾桶套上垃圾袋, 并摆放在角落。





图 3(左边) 确保柜子里有队旗、空调遥控、垃圾袋。

图 4(右图) 确保有医药箱, 且箱子关闭。





# 6S—物资区管理标准



图 1(左边) 角落的物品和 箱子等摆放整齐。

图 2 (右图) 零件库整齐摆放。





图 3(左边) 货架上线材工具整齐摆放。

图 4(右图) 角落物件摆 放整齐。





# 6S—3D 打印区管理标准



### 图一(左)

1.打印桌要摆放整齐。打印 耗材统一放置在柜里。

### 图二 (右图)

1.打印机要按照定标位置放好,线缆要整理清楚。





### 图三 (左)

打印完要清理台子,关闭电源。

#### 图四(右图)

所有物资整齐放置。



# 6S—工作室桌面管理标准





### 图一(左)、

- 1.每块工位标配一把椅子和一个可移动抽屉
- 柜,都需要整齐合理摆放。
- **2.**工位通过隔板隔开,使用时应注意不宜越界以破坏他人的办公空间。

### 图二(右)、

- 1.椅子无需使用时需要推入桌子底部仅靠摆好。
- 2.桌面应当收拾整齐。

## 6S—工作室桌面管理标准



### 图一(左)、

1.应将各仪器摆放整齐,以保 持视觉的整洁统一。

### 图二(右)、

1.电烙铁等加热设备应当尤 其注意正确摆放在支架上,避 免开机高温损害其他仪器。





### 图三(左)、

1.各仪器在不使用时应当 及时断电,将表笔及线材 收纳好。

#### 图四(右)、

1.松香、焊丝、松香等耗材 应当注意收纳摆放。



## 6S-会议室管理标准





### 图一(左)、

1.应将桌椅摆放整齐,以保持视 觉的整洁统一。

### 图二(右)、

- 1.多余暂时无用的椅子应当靠墙整齐摆好。
- 2.空调若无需使用需要关闭。





#### 图三(左)、

1.会议屏幕无须使用时需要 切断电源,并进行定时擦洗养 护。

#### 图四(右)、

- 1.椅子不使用时应推入桌子 底部紧靠桌子。
- 2.桌面应保持整洁,并定期擦 洗避免染尘。

