۱. برای راه اندازی pwm بر روی آردوئینو میتوانیم یک پورت دیجیتال را به صورت output تعریف کنیم و سپس اگر تابع analogWrite را برروی آن پورت صدا بزنیم و یک عددی بین ۰ تا ۲۵۵ به آن بدهیم، خود آردوینو این عدد را به عنوان pwm حساب میکند و سیگنال خروجی را با duty cycle متناظر، تولید میکند. مثلا اگر به آن ۱۲۸ بدهیم، برروی پورت دیجیتال داده شده، سیگنالی با ۵. duty cycle خروجی میدهد.

```
void setup() {
        pinMode(PIN_NUMBER, OUTPUT);
}

void loop() {
        analogWrite(PIN_NUMBER, pwm);
}
```

- ۲. در pwm از pwm برای تغییر مقدار سرعت و جهت استفاده می شود. در servo motor سرعت موتور ثابت است و مقدار pwm تعیین می کند که موتور چند درجه بچر خد.
- ۳. کنترل stepper motor بر خلاف servo motor دیجیتال است. stepper motor از تعدادی قطب تشکیل شده است که با روشن کردن هر یک از آنها، میتوان موتور را حرکت داد. تعداد قطبها در سرو موتور کمتر است و میزان درجه چرخش، با مقدار سیگنال pwm تعیین می شود. دقت و قدرت servo motor بیشتر است و می تواند به میزان درجه دلخواه گردش کند در حالیکه حرکت stepper motor ضریبی از هر گام است. در جایی که نیاز به دقت زیاد یا قدرت و سرعت بیشتر باشد، servo motor گزینه مناسبی است. در غیر این صورت می توان از stepper motor استفاده کرد که قیمت کمتری دارد.