



- 1. Разорвать дорожку между катодом VD1 и C2. 2. Разорвать дорожку между центральным контактом SB1 и центральным контактом XP13 вблизи первого. 3. Соединить дорожку центрального контакта XP13 с контактом NO2 SB1 каплей припоя, предварительно зачистив её от маски. 4. Соединить катод VD1 и центральный контакт SB1 проводом длиной 60 мм.

This project is licensed under GNU General Public License v3.0 or later https://github.com/Adept666

lgor Ivanov

Sheet:

File: fuzz_factory_r1b_r1b.kicad_pcb

Titl	le: I	Fuzz	Fac	tor	۷
		UZZ 1			J

Size: A4	Date: 2021-07-04	Rev: MB:1B/PB:1B
KiCad E.D.A. ki	cad 5.1.6-c6e7f7d87ubuntu19.10.1	ld: 1/1