Информационные технологии. Лекция 12. Функциональная безопасность

Студент группы 2305 Макурин Александр

22 мая 2023

Виды проблем (сбоев) в ИБ:

- сбой
- отказ
- нарушение

Места сбоев:

- органы управления
- датчики
- переход от СУ к ОУ

Здесь должна быть картинка

 $S^{t+1} = S^t + U^*$, где U^* — реально полученное управляющее воздействие.

 $U^* = f(K_P P + K_V V) + U$. $K_{P,V}$ — передаточные коэффициенты. U — то, что хотим сделать (запланированное воздействие). P — погрешность анализа. V — «словарь», обычно неизменный (const). f(...) — поправки.

Проблема — в данной формуле не заложена возможность сбоя.

На примере датчиков:

- $\overline{P} = AP \text{сбой}$. A случайный ряд.
- $\overline{P} = \text{const} \text{отказ}$.
- $\overline{P} = AP + l$ нарушение. l смещение.

Здесь должна быть картинка

$$U^* = G(K_P P + K_V V) + U$$

$$G = egin{cases} I \\ diag(0_i) \end{cases}$$
 — если элемент функционирует неверно, то соответствующий элементы диагональной матриц равен

Когда элемент j вышел из строя, его состояние неизвестно и требуется вносить поправку в управляющее воздействие с учётом этого: $\overline{U} = U^* + \Delta U_j$.

Порядок действий при взаимодействии с отказом (сбоем/отказом/нарушением):

- 1. Обнаружить отказ и зафиксировать время обнаружения и предыдущее состояние системы ($t_{\text{обн}}$ и $U_{t_{\text{обн}}-1}$).
- 2. Локализовать отказавший элемент j.
- 3. Противодействовать отказу коменсацией управляющего воздействия $\Delta U_j = U_{t_{
 m oft}} U_{t_0}.$

Здесь должна быть картинка

$$|\{j\}| > |\{\overline{j}\}|$$

au — разница между тем, что должно было быть и тем, что есть.

$$S^{t_0} = S^{t_{0-1}} + K_P^{\text{Kamep}} P_{\text{Kamep}} + K_P^{\text{Cehcopob}} P_{\text{Cehcopob}} + K_V V + U$$

$$S^{t_1-\delta} = S^{t_0} + K_P^{\pi} P_U + U$$

$$S^{i_1} \circ = S^{i_0} + K_P^{i_1} P_U + U$$

$$S^{t-1} = S^{t_0} + K_P^{\mathsf{T}} P_U + K_P^{\mathsf{Cehcopob}} P_{\mathsf{Cehcopob}} + U$$

$$K_r = \frac{\delta U(t_0,t_1,\frac{\delta U(t_0)}{\delta U_j})}{\delta U_j}. \frac{\delta U(t_0)}{\delta U_j} - \text{коэффициент чувствительности (чем он выше, тем важнее датчик)}.$$

$$U(t_0,t_1,\Delta U)=K_r\cdot \Delta U_j(t_lpha). \ \Delta U= egin{cases} 0- ext{ceнcop был не нужен} \ lpha- ext{cencop был нужен} \end{cases}$$
 — коррекция.

Если на участке времени сенсор был не нужен, то его можно не корректировать на этом учатке.

1. $t_{
m noucka} \, | \Gamma$ ипотеза $| = |\{j\}| -$ строим графики гипотез для $U_{
m pean_j}.$

$$2.1. \ \, \tau_{\alpha} = \arg\min\phi_{j}(\tau)$$

$$\phi = \arccos\frac{\Delta U \frac{\delta U}{\delta U_{j}}}{||\Delta U|| \left|\left|\frac{\delta U}{\delta U_{j}}\right|\right|}$$

$$\phi_{j}(\tau) \leq \overline{\phi_{j}} - \text{порог, который мы назначим}$$

$$\phi_j(au) \leq \overline{\phi_j}$$
 — порог, который мы назначим

$$\phi_{J}(r) \leq \phi_{J}$$
 — перет, кетерын на $2.~j^*=\arg\min\phi(au_{j})$ $\Delta U_{j}=rac{\delta U}{\delta U_{j}}\cdot\Delta U$ *Здесь должна быть картинка*

Тоже самое повторяем для K_P, K_V и P.