Информационные технологии. Лекция 12. Функциональная безопасность

Студент группы 2305 Макурин Александр


22 мая 2023

Виды проблем (сбоев) в ИБ:

- сбой
- отказ
- нарушение

Места сбоев:

- органы управления
- датчики
- переход от СУ к ОУ




 $S^{t+1} = S^t + U^*$, где $U^* -$ реально полученное управляющее воздействие.

 $U^* = f(K_P P + K_V V) + U$. $K_{P,V}$ — передаточные коэффициенты. U — то, что хотим сделать (запланированное воздействие). P — погрешность анализа. V — «словарь», обычно неизменный (const). f(...) — поправки.

Проблема — в данной формуле не заложена возможность сбоя.

На примере датчиков:

- $\overline{P}=AP-$ сбой. A- случайный ряд.
- $\overline{P} = \text{const} \text{отказ}$.
- $\overline{P} = AP + l$ нарушение. l смещение.




$$U^* = G(K_PP + K_VV) + U$$

$$G = \begin{cases} I \\ diag(0_i) \end{cases} - \text{если элемент функционирует неверно, то соответствующий элементы диагональной матриц равен}$$

Когда элемент j вышел из строя, его состояние неизвестно и требуется вносить поправку в управляющее воздействие с учётом этого: $\overline{U} = U^* + \Delta U_i$.

Порядок действий при взаимодействии с отказом (сбоем/отказом/нарушением):

- 1. Обнаружить отказ и зафиксировать время обнаружения и предыдущее состояние системы ($t_{
 m oбн}$ и $U_{t_{
 m oбn}-1}$).
- 2. Локализовать отказавший элемент j.
- 3. Противодействовать отказу коменсацией управляющего воздействия $\Delta U_j = U_{t_{\text{obs}}} U_{t_0}$.



$$|\{j\}| > |\{\overline{j}\}|$$

au — разница между тем, что должно было быть и тем, что есть.

$$S^{t_0} = S^{t_{0-1}} + K_P^{\text{Kamep}} P_{\text{Kamep}} + K_P^{\text{Cehcopob}} P_{\text{Cehcopob}} + K_V V + U$$

$$S^{t_1-\delta} = S^{t_0} + K_P^{\pi} P_U + U$$

$$S^{t-1} = S^{t_0} + K_P^{\pi} P_U + K_P^{\text{Cehcopob}} P_{\text{Cehcopob}} + U$$

$$S^{t_1 - \delta} = S^{t_0} + K_P^{\pi} P_U + U$$

$$S^{t-1} = S^{t_0} + K_P^{\mathfrak{I}} P_U + K_P^{\mathsf{Cehcopos}} P_{\mathsf{Cehcopos}} + U$$

$$K_r = \frac{\delta U(t_0,t_1,\frac{\delta U(t_0)}{\delta U_j})}{\delta U_j}.~\frac{\delta U(t_0)}{\delta U_j} - \text{коэффициент чувствительности (чем он выше, тем важнее датчик)}.$$

$$U(t_0,t_1,\Delta U)=K_r\cdot \Delta U_j(t_lpha). \ \Delta U= egin{cases} 0- ext{ceнcop был не нужен} \ lpha- ext{cencop был нужен} \end{cases}$$
 — коррекция.

Если на участке времени сенсор был не нужен, то его можно не корректировать на этом учатке.

- 1. $t_{\text{поиска}} | \Gamma$ ипотеза $| = | \{j\} | -$ строим графики гипотез для $U_{\text{реал}_i}$.
- 2.1. $au_{lpha} = \arg\min \phi_j(au_{lpha})$

$$\phi = \arccos \frac{\Delta U \frac{\delta U}{\delta U_j}}{||\Delta U|| \left\| \frac{\delta U}{\delta U_j} \right\|}$$

 $\phi_i(\tau) \leq \overline{\phi_i}$ — порог, который мы назначим

2.
$$j^* = \arg\min \phi(\tau_j)$$

$$\Delta U_j = \frac{\delta U}{\delta U_i} \cdot \Delta U$$



Тоже самое повторяем для K_P, K_V и P.