# Principios de Mecatrónica – SDI-11561 Ingeniería en Mecatrónica

Hugo Rodríguez Cortés

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Instituto Tecnológico Autónomo de México

Agosto 2023



- Una interrupción es una suspensión inmediata de la ejecución de un programa, enviando al contador del programa a otra acción/subrutina. Esta suspensión se produce, por ejemplo, cuando un periférico requiere la atención del procesador para realizar una operación de I/O.
- Las interrupciones son quizá el mecanismo más importante para la conexión del microcontrolador con el mundo exterior, sincronizando la ejecución de programas con acontecimientos externos/internos.
- Las interrupciónes se pueden definir como: eventos que hacen que el microcontrolador deje de ejecutar la tarea que esta realizando para atender dicho acontecimiento y luego regresar a continuar la tarea que estaba realizando.



- Entonces, es un mecanismo que permite ejecutar un bloque de instrucciones, deteniendo la ejecución del programa y luego restablecer su ejecución sin afectarlo.
- En los microcontroladores AVR, para cada interrupción existe una Rutina de Servicio de Interrupción (ISR).
- Cuando se invoca una interrpción, el microcontrolador ejecuta el servicio de rutina de interrupción. En muchos microcontroladores, para cada interrupción hay una localidad fija en memoria que guarda la dirección de su ISR.
- En el AVR, el grupo de ubicaciones de memoria reservado para las direcciones de las ISR's se denomina tabla de vector de interrupciones.



Tras la activación de una interrupción, el microcontrolador realiza los siguientes pasos:

- Finaliza la instrucción en ejecución y guarda la dirección de la siguiente instrucción (contador de programa) en el stack.
- Brinca a una localidad fija en la memoria llamada Interrupted Vector Table. La tabla de vectores de interrupción dirige el microcontrolador a la dirección del ISR.
- 3. El microcontrolador empieza a ejecutar la "subrutina de servicio de interrupción" hasta que alcanza la última instrucción de la subrutina, la cual debe ser RETI (volver de la interrupción.
- 4. Al ejecutar la instrucción RETI, el microcontrolador regresa al lugar donde se interrumpió. Primero, obtiene la dirección del contador del programa (PC) y reinicia la ejecución desde esa dirección.



Fuente de interrupciones. Interrupciones para los Timers, Interrupciones externas en pines, Interrupciones de hardware interno, Interrupciones de periféricos (USART, SPI, ADC).


Vector No.	Program Address	Source	Interrupt Definition
1	0x0000	RESET	External pin, power-on reset, brown-out reset and watchdog system reset
2	0x002	INT0	External interrupt request 0
3	0x0004	INT1	External interrupt request 1
4	0x0006	PCINT0	Pin change interrupt request 0
5	0x0008	PCINT1	Pin change interrupt request 1
6	0x000A	PCINT2	Pin change interrupt request 2
7	0x000C	WDT	Watchdog time-out interrupt
8	0x000E	TIMER2 COMPA	Timer/Counter2 compare match A
9	0x0010	TIMER2 COMPB	Timer/Counter2 compare match B
10	0x0012	TIMER2 OVF	Timer/Counter2 overflow
11	0x0014	TIMER1 CAPT	Timer/Counter1 capture event
12	0x0016	TIMER1 COMPA	Timer/Counter1 compare match A



13	0x0018	TIMER1 COMPB	Timer/Counter1 compare match B
14	0x001A	TIMER1 OVF	Timer/Counter1 overflow
15	0x001C	TIMER0 COMPA	Timer/Counter0 compare match A
16	0x001E	TIMER0 COMPB	Timer/Counter0 compare match B
17	0x0020	TIMER0 OVF	Timer/Counter0 overflow
18	0x0022	SPI, STC	SPI serial transfer complete
19	0x0024	USART, RX	USART Rx complete
20	0x0026	USART, UDRE	USART, data register empty
21	0x0028	USART, TX	USART, Tx complete
22	0x002A	ADC	ADC conversion complete
23	0x002C	EE READY	EEPROM ready
24	0x002E	ANALOG COMP	Analog comparator
25	0x0030	TWI	2-wire serial interface
26	0x0032	SPM READY	Store program memory ready



- Al resetear todas las interrupciones están deshabilitadas (enmascaradas) por lo que el microcontrolador no responderá a ellas. El bit D7 es el responsable de desenmascarar (habilitar) ó deshabilitar a todas las interrupciones.
- Pasos para habilitar una interrupción
  - Poner uno en D7 del SREG. La instrucción SEI lo realiza.




• Bit 7 - I: Global Interrupt Enable

con l=1 en SREG, cada interrupción se habilita poniendo uno en su bandera de interrupción correspondiente.



■ Ejemplo, interrupciones de Timer0

TIMSK0 - Timer/Counter Interrupt Mask Register



cuando TOIE0 = 1 e I = 1 la interrupción de desbordamiento para el Timer/Counter0 se habilita.



■ Ejemplo, interrupciones en el periférico USART

UCSRnA - USART Control and Status Register n A

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	RXCn	TXCn	UDREn	FEn	DORn	UPEn	U2Xn	MPCMn	UCSRnA
Read/Write	R	R/W	R	R	R	R	R/W	R/W	•
Initial ∀alue	0	0	1	0	0	0	0	0	

UCSRnB - USART Control and Status Register n B

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	RXCIEn	TXCIEn	UDRIEn	RXENn	TXENn	UCSZn2	RXB8n	TXB8n	UCSRnB
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R/W	•
Initial ∀alue	0	0	0	0	0	0	0	0	

La bandera UDREn indica si el buffer de transmisión (UDRn) esta listo para recibir información. Si UDREn=1, el buffer esta vacío y por lo tanto listo para recibir información. La bandera UDREn puede generar una interrupción al escribir uno en UDRIEn. La interrupción queda habilitada con I=1.



Tras la activación de la interrupción, el propio AVR borra el bit I para asegurarse de que otra interrupción no pueda activarse. Al final de la ISR, la instrucción RETI fijará I=1 permitiendo que pueda entrar otra interrupción.

Como se sabe, la bandera de desbordamiento (TOV0) del timer0 se activa cuando el timer0 se desborda. Para detectar el desbordamiento se monitorea a la bandera del timer0 con la instrucción SBRS sobre TOV0. El problema con este método es que el microcontrolador queda atado al monitoreo de TOV0 sin poder hacer nada más.

Si la interrupción de desbordamiento TOIE0 del resgistro TIMSKO se habilita, cuando el desboradmiento ocurra el microcontrolador saltará a la tabla de vectores de interrupción para dar servicio al ISR. De esta manera, el microcontrolador puede hacer otras cosas hasta que se le notifique que el temporizador se ha desbordado.



Ejemplo, transferir datos de PORTC a PORTD y generar una onda cuadrada en PORTB.5.

.ORG	0×00		;	_
	JMP	MAIN	;	_
.ORG	0×0020		;	_
	JMP	T0_OV_ISR	;	_
.ORG	0×100		;	_
MAIN:	LDI	R20, HIGH(RAMEND)	;	_
	OUT	SPH, R20	;	_
	LDI	R20, LOW(RAMEND)	;	_
	OUT	SPL, R20	;	_
	SBI	DDRB, 5	;	_
	LDI	R20, $(1 << TOIEO0)$	;	_
	OUT	TIMSK0, R20	;	_
	SEI		;	_
	LDI	R20, -32	;	_
	OUT	TCNT0, R20	;	_
	LDI	R20, 0×01	;	_
	OUT	TCCR0, R20	;	_
	LDI	R20, 0×00	;	_
	OUT	DDRC, R20	;	_
	LDI	R20, 0×FF	;	_
	OUT	DDRD, R20	;	_
HERE:	IN	R20, PINC	;	_
	OUT	PORTD, R20	;	_
	JMP	HERE	;	_
.ORG	0×200		;	_
T0_OV_ISR::	IN	R16, PORTB	;	_
	LDI	R17, 0×20	;	_
	EOR	R16, R17	;	_
	OUT	PORTB, R16	;	_
	LDI	R16, -32	;	_
	OUT	TCNT0, R16	;	_
	RETI		;	_



Ejemplo, transferir datos de PORTC a PORTD y generar una onda cuadrada en PORTB.1 con Timer0 y PORTB.7 con Timer1.


.ORG	0×00	;	
	JMP	MAIN ;	
.ORG	0×001A	;	
	JMP	T1_OV_ISR ;	
.ORG	0×0020	;	
	JMP	T0_OV_ISR ;	
.ORG	0×100	;	
MAIN:	LDI	R20, HIGH(RAMEND) ;	
	OUT	SPH, R20 ;	
	LDI	R20, LOW(RAMEND) ;	
	OUT	SPL, R20 ;	
	SBI	DDRB, 1 ;	
	SBI	DDRB, 7 ;	
	LDI	R20, (1 << TOIEO0) ;	
	OUT	TIMSK0, R20 ;	
	LDI	R20, (1 << TOIEO1) ;	
	STS	TIMSK1, R20 ;	
	SEI	;	
	LDI	R20, -160 ;	
	OUT	TCNT0, R20 ;	
	LDI	R20, 0×01 ;	
	OUT	TCCR0, R20 ;	
	LDI	R20, HIGH(-640) ;	
	LDI	R21, LOW(-640) ;	
	STS	TCNT1H, R20 ;	
	STS	TCNT1L, R21 ;	
	LDI	R20, 0×00 ;	
	LDI	R21, 0x01 ;	
	STS	TCCR1A, R20 ;	
	STS	TCCR1B, R21 ;	



	LDI	R20, 0×00	;	_
	LDI	R21, 0x01	;	_
	STS	TCCR1A, R20	;	_
	STS	TCCR1B, R21	;	_
	LDI	R20, 0x00	;	_
	OUT	DDRC, R20	;	_
	LDI	R21, 0xFF	;	_
	OUT	DDRD, R21	;	_
HERE:	IN	R20, PINC	;	_
	OUT	PORTD, R20	;	_
	JMP	HERE	;	_
.ORG	0×200		;	_
T0_OV_ISR::	LDI	R16, -160	;	_
	OUT	TCNT0, R16	;	_
	IN	R16, PORTB	;	_
	LDI	R17, 0x02	;	_
	EOR	R16, R17	;	_
	OUT	PORTB, R16	;	_
	RETI		;	_
.ORG	0×300		;	_
T1_OV_ISR::	LDI	R18, HIGH(-640)	;	_
	LDI	R19, LOW(-640)	;	_
	STS	TCNT1H, R18	;	_
	STS	TCNT1L, R19	;	_
	IN	R18, PORTB	;	_
	LDI	R19, 0×80	;	_
	EOR	R18, R19	;	_
	OUT	PORTB, R18	;	_
	RETI		;	_




La familia de microcontroladores ATmega32 viene con al menos 3 timers, los cuales pueden ser usados como generadores de onda.





Generador de ondas cuadradas.




$$f_{\text{OCOA}} = \frac{f_{\text{Clk}}}{2 \times K \times (1 + \text{OCROA})}$$





En un motor de corriente directa (DC), al invertir la polaridad de la alimentación se invierte la dirección de giro.

Con la ayuda de relevadores o algunos chips se puede implementar un puente H para invertir el giro de un motor de CD.






### **PWM**

La velocidad del motor depende de tres factores: la carga conectada al motor, el voltaje y la corriente. Para una carga dada se puede mantener la velocidad utilizando un método llamada modulación por ancho de pulso (PWM).


Modulando el ancho de pulso se puede incrementar o disminuir la potencia alimentada al motor y por lo tanto modificar su velocidad.

Aunque el voltaje tiene amplitud constante tiene un ciclo de trabajo (duty cycle) diferente.






Se puede generar una señal de PWM de dos formas. PWM rápido (Fast PWM)



$$f_{\text{OCOAPWM}} = \frac{f_{\text{Clk}}}{K \times 256}, \ DC^{\text{NI}} = \frac{\text{OCR0A} + 1}{256} \times 100, \ DC^{\text{I}} = \frac{255 - \text{OCR0A}}{256} \times 100.$$



PWM de fase correcta (Phase correct PWM)



$$f_{\text{OCOAPWM}} = \frac{f_{\text{Clk}}}{K \times 510}, \ DC^{\text{NI}} = \frac{\text{OCR0A}}{255} \times 100, \ DC^{\text{I}} = \frac{255 - \text{OCR0A}}{255} \times 100.$$



■ La señal en el pin OC0A será visible si este se configura como salida.

TCCR0A - Timer/Counter Control Register A

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x24 (0x44)	COM0A1	COM0A0	COM0B1	COM0B0	-	-	WGM01	WGM00	TCCR0A
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R	R/W	R/W	
Initial ∀alue	0	0	0	0	0	0	0	0	

#### TCCR0B – Timer/Counter Control Register B

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
0x25 (0x45)	FOC0A	FOC0B	-	-	WGM02	CS02	CS01	CS00	TCCR0B
Read/Write	W	W	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Mode	WGM02	WGM01	WGM00	Timer/Counter Mode of Operation	ТОР	Update of OCRx at
0	0	0	0	Normal	0xFF	Immediate
1	0	0	1	PWM, phase correct	0xFF	TOP
2	0	1	0	СТС	OCRA	Immediate
3	0	1	1	Fast PWM	0xFF	воттом
4	1	0	0	Reserved	-	_
5	1	0	1	PWM, phase correct	OCRA	TOP
6	1	1	0	Reserved	-	_
7	1	1	1	Fast PWM	OCRA	воттом



Table 14-3. Compare Output Mode, Fast PWM Mode<sup>(1)</sup>

COM0A1	COM0A0	Description
0	0	Normal port operation, OC0A disconnected.
0	1	WGM02 = 0: Normal port operation, OC0A disconnected. WGM02 = 1: Toggle OC0A on compare match.
1	0	Clear OC0A on compare match, set OC0A at BOTTOM, (non-inverting mode).
1	1	Set OC0A on compare match, clear OC0A at BOTTOM, (inverting mode).

Table 14-4. Compare Output Mode, Phase Correct PWM Mode<sup>(1)</sup>

COM0A1	COM0A0	Description
0	0	Normal port operation, OC0A disconnected.
0	1	WGM02 = 0: Normal port operation, OC0A disconnected. WGM02 = 1: Toggle OC0A on compare match.
1	0	Clear OC0A on compare match when up-counting. Set OC0A on compare match when down-counting.
1	1	Set OC0A on compare match when up-counting. Clear OC0A on compare match when down-counting.



Dibuje la forma de la señal generada.

	SBI	DDRD, 6	•	_
	LDI	R22, 100	;	_
	OUT	OCR0A, R22	;	_
	LDI	R22, 0b01000000	;	_
	OUT	TCCR0A, R22	;	_
	LDI	R22, 0b00000001	;	_
	OUT	TCCR0B, R22	;	_
HERE:	JMP	HERE	;	_



Dibuje la forma de la señal generada.

SRI

DDBD 6

	SBI	DDRD, 6	•	_
BEGIN:	LDI	R20, 69	;	_
L1:	OUT	OCR0A, R20	;	
	LDI	R22, 0b00000010	;	_
	OUT	TCCR0A, R22	;	_
	LDI	R22, 0b00000001	;	_
	OUT	TCCR0B, R22	;	_
	IN	R20, TIFR0	;	_
	SBRS	R20, OCIE0A	;	_
	RJMP	L1	;	
	LDI	R16, 1< <ocie0a< td=""><td>;</td><td></td></ocie0a<>	;	
	OUT	TIFR0, R16	•	_
	LDI	R20, 99	•	_
	OUT	OCR0A, R20	;	_
	LDI	R20, 0b00000010	;	_
L2:	OUT	TCCR0A, R22	;	_
	LDI	R22, 0b00000001	;	_
	LDS	TCCR0B, R22	;	_
	IN	R20, TIFR0	;	_
	SBRS	R20, OCIE0A	;	_
	RJMP	L2	;	_
	LDI	R16, 1< <ocie0a< td=""><td>;</td><td>_</td></ocie0a<>	;	_
	OUT	TIFR0, R16	;	_
	RJMP	BEGIN	;	_



Suponga XTAL = 16 MHz, utilizando el modo no invertido, escriba un programa para generar una onda de frecuencia de 7812.5 Hz y un ciclo de trabajo de 37.5%



Suponga XTAL = 16 MHz, utilizando el modo no invertido, escriba un programa para generar una onda de frecuencia de 7812.5 Hz y un ciclo de trabajo de 37.5%

$$7812.5 = \frac{16M}{256 \times K} \ \Rightarrow \ K = \frac{16M}{7812.5 \times 256} = 8 \text{ pre-escalamiento}$$
 
$$37.5 = 100 \times \frac{\text{OCR0A} + 1}{100} \ \Rightarrow \ \text{OCR0A} = 95$$
 
$$\begin{array}{c} \text{SBI} \quad \text{DDRD, 6} \quad ; \quad - \\ \text{LDI} \quad \text{R20, 95} \quad ; \quad - \\ \text{OUT} \quad \text{OCR0A, R20} \quad ; \quad - \\ \text{LDI} \quad \text{R22, 0b10000011} \quad ; \quad - \\ \text{OUT} \quad \text{TCCR0A, R22} \quad ; \quad - \\ \text{LDI} \quad \text{R22, 0b00000010} \quad ; \quad - \\ \text{OUT} \quad \text{TCCR0B, R22} \quad ; \quad - \\ \text{HERE: JMP HERE} \quad : \quad - \end{array}$$



Suponga XTAL = 16 MHz, utilizando el modo invertido, escriba un programa para generar una onda de frecuencia de 122.5 Hz y un ciclo de trabajo de 87.5% en modo fase correcta.



Suponga XTAL = 16 MHz, utilizando el modo invertido, escriba un programa para generar una onda de frecuencia de 122.5 Hz y un ciclo de trabajo de 87.5% en modo fase correcta.

$$122.5 = \frac{16M}{510 \times K} \Rightarrow K = \frac{16M}{122.5 \times 510} = 256.10 \approx 256 \text{ pre-escalamiento}$$
 
$$87.5 = 100 \times \frac{255\text{-OCR0A}}{255} \Rightarrow \text{OCR0A} = 32$$
 
$$\begin{array}{c} \text{SBI} \quad \text{DDRD, 6} \quad ; \quad - \\ \text{LDI} \quad \text{R20, 32} \quad ; \quad - \\ \text{OUT} \quad \text{OCR0A, R20} \quad ; \quad - \\ \text{LDI} \quad \text{R22, 0b11000001} \quad ; \quad - \\ \text{OUT} \quad \text{TCCR0A, R22} \quad ; \quad - \\ \text{LDI} \quad \text{R22, 0b00000100} \quad ; \quad - \end{array}$$

OUT TCCR0B, R22 ; HERE: JMP HERE ;



- La fase en la onda generada por el PWM de fase correcta no cambia.
- En el modo no invertido del PWM rápido el ciclo de trabajo no puede ser cero. De forma similar en el modo invertido del PWM rápido el ciclo de trabajo no puede ser del 100%.
- En el PWM de fase correcta el ciclo de trabajo puede ser 0% o 100%.
  Para controlar motores se prefiere el PWM de fase correcta.
- El PWM rápido se prefiere para frecuencias altas.