Teil 3

Rektion

Thermistor

Übersicht

In dieser Lektion werden wir das LCD benutzen, um die Temperatur anzuzeigen.


Benötigte Bauteile:

- (1) x In dieser Lektion werden wir das LCD benutzen, um die Temperatur anzuzeigen.
- (1) x LCD1602 Modul
- (1) x 10K Ohm Widerstand
- (1) x Thermistor
- (1) x Potentiometer
- (1) x 830 Punkte Breadboard
- (18) x M-M Kabel (Männlich zu Männlich DuPont Jumper Kabel)


Einführung in die Komponenten

Thermistor

- **Ein** Thermistor (thermal resistor) ist ein thermischer Widerstand ein Widerstand, der seinen Wert mit der Temperatur ändert. Technisch gesehen sind alle Widerstände Thermistoren, ihr Widerstand ändert sich leicht abhängig von der Temperatur. Aber die Widerstandsänderung ist nur minimal und schwer zu messen. Thermistoren sind so gebaut, dass sie ihren Widerstand stark abhängig von der Temperatur ändern, sodass ein 1-Grad-Unterschied mehr als 100 Ohm Widerstandsunterschied bedeuten können!
- Es gibt zwei Arten von Thermistoren: NTC (Negativer Temperaturkoeffizient) und PTC (Positiver Temperaturkoeffizient) -Thermistoren. Normalerweise werden NTC- Thermistoren zur Temperaturmessung genutzt. PTCs werden oft als wiederverwendbare Sicherungen benutzt. Bei steigender Temperatur steigt ebenfalls der Widerstand an. Da durch steigenden Strom die Temperatur steigt, begrenzt der PTC-Thermistor somit durch den Widerstand den Strom wieder, bis normale Temperaturen erreicht sind. Dieser Effekt eignet sich gut zum Sichern von Schaltkreisen.



Schema der Verbindung



Es gibt ein paar Jumper Kabel in der Nähe des Potentiometers, die im Vergleich zur letzten Lektion leicht verschoben wurden.

Der 10 kΩ Widerstand und der Thermistor wurden dem Schaltkreis neu hinzugefügt. **Schaltplan**

Code

- Nach der Verkabelung öffnen Sie bitte das Programm im Codeordner- Thermometer und klicken Sie auf UPLOAD, um hochzuladenDas Programm. Siehe Lektion 5 Teil 1 für Details über das Hochladen von Programmen, wenn es irgendwelche Fehler gibt.
- Bevor Sie dies ausführen können, vergewissern Sie sich, dass Sie die Bibliothek < LiquidCrystal > installiert haben oder sie neu installieren,falls erforderlich.Sonst funktioniert dein Code nicht.
- Details zum Laden der Bibliotheksdatei finden Sie unter Lesson 5 Teil 1.

```
// BS E D4 D5 D6 D7
LiquidCrystal lcd( 7, 8, 9, 10, 11, 12);
```

- Laden Sie es auf Ihren Arduino und Sie sollten feststellen, dass die Erwärmung des Temperatursensors durch Ihr Finger darauf erhöht die Temperaturanzeige.
- Ein Kommentar über dem lcd Befehl ist nützlich, falls man später mal die Pin- Belegung anpassen will.
- In der loop-Funktion passieren nun zwei interessante Dinge. Zum einen muss das analoge Signal des Thermistors in die eigentliche Temperatur umgewandelt werden und als zweites muss die berechnete Temperatur dann auch angezeigt werden.
- Zuerst aber schauen wir uns an, wie man die Temperatur berechnet:

```
int tempReading = analogRead(tempPin);
double tempK = log(10000.0 * ((1024.0 / tempReading - 1)));
tempK = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 + (0.0000000876741 * tempK * tempK))
* tempK);
float tempC = tempK - 273.15;
float tempF = (tempC * 9.0) / 5.0 + 32.0;
```

- Wechselnde Werte auf einem LC-Display anzuzeigen ist kompliziert. Das Hauptproblem ist, dass sich die Anzahl der Ziffern je nach Temperatur ändern kann. Wenn die Temperatur also beispielsweise von 101, 50°C auf 99,00°C sinkt, dann kann es passieren, dass die zusätzliche Ziffer des ersten Wertes auf dem Display stehen bleibt, wenn vergessen wird sie zu überschreiben.
- Um das zu verhinden, werden wir bei jeder Änderung die gesamte Zeile neu setzen.
- Der eher seltsame Kommentar soll Sie daran erinnern, dass das Display 16 Spalten hat.

```
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Temp C ");
lcd.setCursor(6, 0);
lcd.print(tempF);
```

- Es wird eine Vorlage als Zeichenfolge an das Display gesendet mit Leerzeichen, die später durch die Temperatur ersetzt werden.
- Danach wird der Cursor an den Start der Temperaturanzeige (Spalte 7) gesetzt und die Temperatur eingefügt.