Hilfe zur Prüfung nach DGUV Vorschrift 3

Indirekte Prüfung (über so genannte Prüfströme oder Prüfspannungen)

- 1. Sichtprüfung
- 2. Schutzleiterprüfung R_{PE}
- 3. Isolationsprüfung
 - **3.1) Isolationswiderstand R**_{ISO} (wenn technisch möglich und nicht bei IT Geräten)
 - 3.2) Ersatz-Ableitstrom IEA
 - Direkte Prüfung (über so genannte Netzspannung 230 V~)
- 4. Der Ableitstrom zum Schutzleiter wird hier als Schutzleiterstrom geprüft, und nennt sich Differenzstrom I∧
- 5. Berührungsstrom IB

Im Detail:

Schutzleiterwiderstand R_{PE}

Grenzwert der VDE 702 wie bei der DIN VDE 0701

- 200 mA für Büro-, Labor- u. Schulung- Geräte
- 10 A Prüfstrom für Werkstatt- Geräte
- R_{PE} = 0 0,3 Ω (< 5 m Kabellänge) > + 0,1 Ω je 7,5 m weitere Kabellänge, jedoch maximal R_{PE} = 1 Ω > 5 + 7,5 = 12,5m = 0,4 Ω
 - $5 + 7.5 = 12.5 \text{m} = 0.4 \Omega$ $12.5 + 7.5 = 20.0 \text{m} = 0.5 \Omega$
 - > 20,0 + 7,5 = 27,5m = 0,6 Ω
 - \geq 27,5 + 7,5 = 35,0m = 0,7 Ω
 - > 35,0 + 7,5 = 42,5m = 0,8 Ω
 - \Rightarrow 42,5 + 7,5 = 50,0m = 0,9 Ω

Isolationswiderstand R_{ISO}

- Grenzwerte wie DIN VDE 0701
- SK I =1 M Ω unendlich, SKII = 2 M Ω unendlich
- 0,3 M Ω mit eingeschalteten Heizelementen

(wenn >3,5 kW und R_{ISO} <0,3 M Ω , dann ist nur Ableitstrom erforderlich zum Bestehen)

→ Messung über den Schutzleiter bei SK I u. über rote Prüfsonde SK II, wo Verbindung zum PE fehlt!

Schutzleiterstrom als Ersatz- Ableitstrom I_{EA}

- Grenzwerte bis max. 3,5 mA, darüber zählt 1 mA /kW
- nur in Verbindung mit Isolationswiderstand bzw. nach dieser
 - → Messung über den Schutzleiter bei SK I u. über rote Prüfsonde SK II, wo Verbindung zum PE fehlt!

Differenzstrom-Messung I_{\triangle} oder I_{D}

- direkt in der Netzspannung pr\u00fcfen
 (nicht erlaubt bei mehrphasigen Ger\u00e4ten, da nur 1-phasige Wechselspannung)
- Grenzwerte bis max. 3,5 mA, darüber zählt 1 mA /kW
 - → Messung über den Schutzleiter bei SK I u. über rote Prüfsonde SK II, wo Verbindung zum PE fehlt!

Berührungsstrom I_B

- Grenzwerte max. bis 0,5 mA (berührbare leitfähige Teile, die nicht mit PE verbunden sind)
 - → Messung über den Schutzleiter bei SK I u. über rote Prüfsonde SK II, wo Verbindung zum PE fehlt!

Auswertung: Kennzeichnungspflicht für Geräte mit nicht bestandener Prüfung.

Es wird empfohlen die Prüfung zu dokumentieren und Messwerte aufzuzeichnen.