

# **EXERCICE 7-1: UART & HANDSHAKE**

### **OBJECTIFS**


Cet exercice a pour objectif de permettre aux étudiants d'utiliser le handshaking "automatique" de l'USART et d'observer concrètement le comportement de ce mécanisme en situation de surcharge.

## a) REALISATION PRATIQUE

Copiez votre projet labo Tp2\_PWM&RS232 sous C:\microchip\harmony\v<n>\apps\MINF\Exercices et renommez le Ex7\_1.

### MODIFICATION DE LA CONFIGURATION

Au niveau de la configuration de l'USART, il faut établir la configuration comme cidessous (changement du "Handshake mode") :



Avec cette configuration, les signaux de contrôle de flux sont maintenant gérés automatiquement par hardware.

Info du datasheet du PIC, chapitre USART:

Le signal RTS est drivé à 0 (prêt à recevoir) quand l'USART a la place pour 2 caractères dans son FIFO.



### MODIFICATIONS DU CODE

- Régler l'interruption de réception lorsque le buffer à moitié plein (= 4 bytes sur les 8 du buffer). Il est nécessaire de le modifier à la main dans le code d'initialisation de l'USART si pas disponible via Harmony.
- Enlever le contrôle de flux géré par software : tous les tests de la valeur de l'entrée CTS et les assignations de la sortie RTS.
  - o Interruption RX
  - o GetMessage
  - o Interruption TX
  - o SendMessage
  - o InitFifoComm
- Pour s'assurer que le contrôle de flux entre en action, votre application doit envoyer une trame à chaque cycle (pas un cycle sur 5 comme demandé au TP).
- Attention également à gérer les activations, désactivations et clear des interruptions TX et RX.

#### MODIFICATION SIGNALISATION PAR LED

Il est demandé d'introduire les modifications suivantes :

- Toggle LED\_3 dans interruption RX
- Toggle LED\_4 dans interruption TX
- LED\_0 à 1 au début traitement application puis à 0 en fin traitement application (éliminer les autres traitements sur LED\_0).



# TEST DE FONCTIONNEMENT ET OBSERVATIONS

## b) TEST INITIAL

Avant de créer une surcharge mettant en œuvre le handshaking, il faut tester le bon fonctionnement des modifications. Utilisation de 2 kits chargés chacun avec une application qui émet un message par cycle.

### **OBSERVATION EN RECEPTION**

canal 1: LED_0 (marque traitement dans l'application)	
canal 2: LED_3 (inversion à chaque int RX)	
canal 3 : broche 52 U1RX	
canal 4: RS232_RTS (broche 48)	

### **OBSERVATION EN EMISSION**


canal 1: LED_0 (marque traitement dans l'application)
canal 2: LED_4 (inversion dans réponse à l'interruption TX)
canal 3 : broche 53 U1TX
canal 4: RS232_CTS (broche 47)



## c) TEST AVEC SURCHARGE

Pour tester le comportement du handshaking, il est nécessaire d'augmenter le débit d'émission. Il faut modifier l'application pour envoyer 1 message supplémentaire tous les 3 cycles de l'application.

### **OBSERVATION EN RECEPTION (AVEC SURCHARGE)**



### **OBSERVATION EN EMISSION (AVEC SURCHARGE)**

canal 1: LED_0 (marque traitement dans l'application)
canal 2: LED_4 (inversion dans réponse à l'interruption TX)
canal 3 : broche 53 U1TX
canal 4: RS232_CTS (broche 47)