

01 FLUX POUSSÉ/PUSH

Cette méthode consiste donc à produire un bien avant la commande en se basant sur les commandes passées et sur la situation du marché.

La production est fondée sur la prévision de la demande.



La fabrication à flux poussé est utile aux entreprises qui fabriquent les vêtements, aux entreprises spécialisées dans la production de masse d'articles uniques ou de produits de base dont les délais de production ou de livraison sont longs.



02 FLUX TIRÉ/PULL

Cette méthode consiste donc à déclencher la production uniquement à la commande du client ou un poste de travail en aval (système kanban). L'entreprise utilise donc la demande réelle afin de prévoir l'approvisionnement des matières premières nécessaires à la fabrication du produit.

KANBAN

En production, un système kanban est un système visuel permettant à un poste de travail "aval" de faire déclencher les opérations du poste de travail "amont" en fonction des besoins et dans l'ordre des besoins.

L'organisation en flux tiré peut se faire aussi bien sur la fabrication en mode projet que sur des produits manufacturés. De ce fait, la demande pourra aussi bien déclencher :

- Une création complète d'un produit puis sa fabrication.
- Le lancement en fabrication complet d'un produit de l'entreprise.
- L'assemblage de sous-ensembles standards servant à réaliser un produit fini spécifique.

Exemple : Industrie automobile (voiture SMART).

- La couleur de la carrosserie.
- Les finitions extérieures et intérieure.
- L'ajout d'un décor via un habillage sticker sur mesure.



Cette méthode est adaptée à une entreprise proposant des options de personnalisation.

03 FLUX TENDU

Un flux tendu "au sens strict" est un flux dans lequel il n'y a aucun stock intermédiaire entre les différents postes de travail impliqués dans le traitement des éléments circulants.



Le flux tendu est un cas particulier du flux tiré, puisque pour ne pas avoir de stock, il est nécessaire d'avoir reçu au départ une demande provenant du client ou de l'aval. Par contre, le flux tiré n'est pas nécessairement un flux tendu car il est accepté dans ce cas d'avoir certains stocks intermédiaires limités, contrôlés et managés..

J-a-T

L'application la plus connue des flux tendus est le Juste à Temps qui consiste à ne commander les matières premières ou les éléments à assembler qu'au moment de leur utilisation. L'un des objectifs de cette méthode est de supprimer les stocks intermédiaires (0 stock).

La stratégie est avantageuse pour toutes les entreprises dont la production comprend des composants chers et grands, et qui veulent optimiser leur chaîne de valeur.

Exemple : Construction automobile et aéronautique.

Impossible de stocker tous les composants différents directement sur la chaîne de montage !



Les fournisseurs sont installés à proximité immédiate de leur client.



Suppression des longs trajets de transport + Réduction des temps de production.