پاسخ تمرین سری پنجم مبانی سیستمهای نهفته و بیدرنگ

۱. با توجه به اینکه سیگنال ورودی از مجموع دو موج سینوسی تشکیل شده، طبق نظریهی نایکوئیست برای اینکه بتوان سیگنال را درست بازسازی کرد، باید نرخ بازسازی حداقل دو برابر فرکانس بزرگترین موج باشد. که در اینجا:

2*2=4>3.5

پس نمی توان با این نرخ نمونه برداری، سیگنال اصلی را بازسازی کرد و ممکن است پدیده ی Aliasing رخ دهد.

۲. الف) طبق فرمول تعریف شده برای گذردهی داریم:

Throughput = Sample rate * Byte depth * Number of channels = 44100 * 16 * 2 = 1411200 byte/s

ب) از فرمول زیر استفاده می کنیم:

Bus Width = clock frequency / (burst length * (D + O))

که در حالت عادی burst length برابر با ۱ است:

20 / 2 = 10

ج) همان فرمول قسمت قبل است:


20 / (4*2) = 2.5

د) فرمول قسمت قبل:

20/(4*2) = 2.5

با توجه به عدد به دست آمده برای عرض گذرگاه، ۱ کافی نیست.

 γ . الف) مدار به صورت زیر بسته شده است (مقاومت ثابت درون مدار برابر با 1000 است):



شكل 1: شماي كلي مدار قسمت الف

لينك مدار قسمت الف:


https://www.tinkercad.com/things/3JCRULg37Df-frantic-bladuusam/editel?sharecode=2mi5Cj7PznUgtq0ZSEyYvuQHrMaysAkbDpjgh1RbXaQ

حال با استفاده از مولتیمترهای وصل شده (مولتیمتر بالا برای اندازه میزان ولتاژ و مولتیمتر سمت راست برای اندازه گیری میزان جریان) و قانون اهم، می توانیم یک تابع تبدیل همگر به دست بیاوریم.

معادله یک تابع همگرا به صورت زیر می باشد:

$$f(x(t)) = ax(t) + b$$

به ازای حداقل مقدار شدت نور (۱۰ لوکس)، مقادیر جریان و ولتاژ در مدار به صورت زیر خواهد بود:




شکل ۲: مقدار جریان و ولتاژ دو سر فتورزیستور در حالتی که شدت نور ورودی ۱۰ لوکس (حداقل مقدار) باشد.

پس مقدار جریان 50.1µA و مقدار ولتاژ برابر 8.99۷ خواهد بود. پس در نتیجه:

$$f(10) = \frac{8.99}{50.1 \times 10^{-6}} \simeq 179441\Omega$$

به ازای حداکثر مقدار شدت نور (۱۰۰ لوکس)، مقادیر جریان و ولتاژ در مدار به صورت زیر خواهد بود:



شکل ۳: مقدار جریان و ولتاژ دو سر فتورزیستور در حالتی که شدت نور ورودی ۱۰۰ لوکس (حداکثر مقدار) باشد.

پس مقدار جریان 14.8mA و مقدار ولتاژ برابر 7.50V خواهد بود. پس در نتیجه:


$$f(100) = \frac{7.5}{14.8 \times 10^{-3}} \simeq 507\Omega$$

حالا دو معادله را حل می کنیم:

$$f(10) = 10a + b = 179441, \quad f(100) = 100a + b = 507$$

 $\rightarrow a \simeq -1988, \quad b \simeq 199322$
 $\rightarrow f(x(t)) = -1988x(t) + 199322$

 \cdot ب) مدار به صورت زیر بسته شده است (مقاومت ثابت درون مدار برابر با 1000 است):




شکل ٤ شماي کلي مدار قسمت ب

لينک مدار قسمت ب:

https://www.tinkercad.com/things/ihqfXMCAvTp-frantic-bigery-wluff/editel?sharecode=L48HmLXbunUdHfc6trfCbVXaiN0D9UqFcPnn8R9P2V0

حال با استفاده از مولتیمترهای وصل شده (مولتیمتر بالا برای اندازه میزان ولتاژ و مولتیمتر سمت راست برای اندازه گیری میزان جریان) و قانون اهم، می توانیم یک تابع تبدیل همگر به دست بیاوریم.

به ازای حداقل میزان خمیدگی ($^{\circ}$ 0)، میزان جریان و ولتاژ دوسر آن در مدار به صورت زیر خواهد بود:




شكل ٥: ميزان جريان و ولتار در حالتي كه flex sensor اصلا خم نشده است.

پس مقدار جریان 299µA و مقدار ولتاژ برابر 8.97V خواهد بود. پس در نتیجه:

$$f(0) = \frac{8.97}{299 \times 10^{-6}} = 30000\Omega$$

به ازای حداکثر میزان خمیدگی (°180)، میزان جریان و ولتاژ دوسر آن در مدار به صورت زیر خواهد بود:



شکل آ: مقدار جریان و ولتاژ در حالتی که flex sensor در حداکثر میزان خمیدگی است.

پس مقدار جریان 55.3µA و مقدار ولتاژ برابر 8.99V خواهد بود. پس در نتیجه:

$$f(\pi) = \frac{8.99}{55.3 \times 10^{-6}} \simeq 162568\Omega$$


حالا دو معادله را حل می کنیم:

$$f(0) = 0 \times a + b = 30000 \rightarrow b = 30000$$

$$f(180) = 180 \times a + b = 162568 \rightarrow a \approx 736.5$$

$$\rightarrow f(x(t)) = 736.5x(t) + 30000$$

د) استیت ماشین ما، شامل دو ورودی (ورودی فتورزیستور و ورودی flex sensor) و یک خروجی (خروجی جهت چرخش موتور) خواهد بود.



شکل ۷: شمای کلی ماشین حالت سایهبان به همراه ورودیها و خروجی


با توجه به فرضهای سوال، درون ماشین حالت سه استیت خواهیم داشت:

- استیت off که موتور خاموش است. در این استیت سیگنال خروجی motor برابر 0 خواهد بود.
- استیت opening که موتور روشن است و در جهت ساعتگرد شروع به چرخش میکند. در این استیت سیگنال خروجی motor برابر 1 خواهد بود.
- استیت closing که موتور روشن است و در جهت پادساعتگرد شروع به چرخش می کند. در این استیت سیگنال خروجی motor برابر 1- خواهد بود.

زمانی وارد استیت off می شویم که میزان نور بین 45 تا 55 لوکس باشد یا زاویه flex sensor بیشتر از 80 درجه یا کمتر از 10 درجه شده باشد.

زمانی وارد استیت opening میشویم که میزان نور کمتر از 45 لوکس باشد و زاویه flex sensor در محدوده مجاز باشد.

و زمانی وارد استیت closing میشویم که میزان نور بیشتر از 55 لوکس باشد و زاویه flex sensor در محدوده مجاز باشد.



شكل ٨: ماشين حالت سيستم سايمبان خودكار

ه) ابتدا در تابع setup، پینهای مورد نظر خود و mode آنها را assign می کنیم و setup مورد نیاز خود را تنظیم می کنیم. سپس در تابع loop مقادیر فتورزیستور و flex sensor را می خوانیم و به بازه مدنظر خود را تنظیم می کنیم. سپس این مقادیر را به ورودی های گلوبال خود می دهیم و تابع منطق خود را صدا می زنیم. در آخر، مقادیر خروجی را از روی خروجی گلوبال می خوانیم و با توجه به مقدار آن، یکی از پینهای خروجی را یک و دیگری را صفر می کنیم تا با توجه به مقادیر آنها، h-bridge وارد یکی از می خود شده و تغییرات را به طد می کنیم تا با توجه به مقادیر آنها، bridge وارد یکی از عمال کند.

همانطور که ذکر شد، ما در این سوال برای دریافت ورودیها و خروجی در محیط stateflow از یک سری متعبر استفاده کردیم که در کد تولید شده، این پورتها به یک سری متغیر الوبال تبدیل میشوند و تمامی توابع به آنها دسترسی دارند. مقادیر خوانده شده از روی میکرو روی این متغیرها قرار داده میشود و تابع منطق، خروجی را روی متغیر خروجی قرار میدهد و سپس میتوانیم متناظر با این مقدار، روی پورتهای خروجی میکرو مقدار مورد نظر خود را قرار دهیم.

پارامترهای ذکر شده درون گزارش embedded coder در بخش code interface report قابل مشاهده

است

Data Type real_T real_T	Dimension 1
	1
roal T	4
Teal_1	1
Data Type	Dimension
	1
	Data Type real_T

و) همانطور که میدانیم، یک dc motor به تنهایی صرفاً چرخش به یک سو دارد و برای اینکه بتوانیم جهت و میزان چرخش را تغییر بدهیم، از دو روش میتوانیم کمک بگیریم:


۱- به صورت دستی منبع ولتاژ را تغییر دهیم؛ یعنی با جابهجا کردن قطب مثبت و منفی جهت چرخش عوض می شود و با عوض کردن منبع ولتاژ (مثلاً به جای منبع 6V، منبع 1.5V قرار دهیم)، میزان چرخش موتور را تغییر دهیم. طبعاً این روش به دلیل اینکه برای تغییر جهت و میزان چرخش موتور از میکروکنترولر استفاده می کنیم، میسر نیست. از طرفی با توجه به اینکه میکروکنترلرهای استاندارد قادر به ارائهی سیگنال خروجی در سطح ۳٫۳ یا ۵ ولت هستند و ماکزیمم جریان قابل تحمل در آنها عمدتا کمتر از ۲۰۰ میلی آمپر است، راهاندازی اکثر موتورهای Stepper ،AC ،DC و ... با میکروکنترلر به صورت مستقیم امکان پذیر نیست

۲- برای کنترل موتورها با استفاده از میکروکنترلرها، باید از ماژولهای درایور استفاده کرد. این ماژولها دارای دو بخش ولتاژ بالا و ولتاژ پایین هستند. فرامین میکروکنترلر از قسمت ولتاژ پایین اعمال میشود و سمت دیگر درایور که با ولتاژ و جریان بالاتری کار میکند با منبع تغذیه و موتور ارتباط دارد. به این ترتیب ماژول درایور با دریافت فرامین از میکروکنترلر، ولتاژ مناسب را در جهت مناسب به موتور اعمال میکند. مدار H-Bridge از پرکاربردترین مدار های قابل استفاده برای درایو کردن انواع موتورهاست. ۱

H-bridgeای که ما در این مدار استفاده می کنیم، L293D است (تنها H-bridgeای که درون محیط H-bridge) موجود است). مدار این H-bridge و پینهای متناظر آن به صورت زیر است:

_

¹ https://wiki.redronic.com/other/motor-driver-and-h-bridge/




شكل 9: مدار L293D و بينهاى اين IC

همانطور که مشاهده می شود، با استفاده از پین enable، این IC را فعال می کنیم. سپس با استفاده از پینهای input1 و input2 و input1 و input2 و input1 فعال باشد و input2 فعال باشد و input2 فعال موتور به صورت ساعتگرد و اگر input1 فیرفعال باشد و input2 فعال، موتور به صورت پادساعتگرد شروع به چرخش می کند. در غیر این دو حالت، موتور حرکتی نخواهد داشت.

اما همچنان مشکل ثابت بودن میزان چرخش را داریم. برای رفع این مشکل از سیگنال pwm استفاده خواهیم کرد. با کمک این سیگنال، می توانیم طیف زیادی از مقادیر را به IC بدهیم تا میزان چرخش مورد نظر ما را بدهد.


حال برای رسم مدار، کافیست ۷s و Vss و enable1 را به vcc متصل کنیم و پینهای GND را به GND برد متصل کنیم. سپس پینهای input1, input2 را به پینهای PWM میکروی آردوینو متصل کرده و در آخر، پینهای output1, output2 را به دو سر موتور dc متصل میکنیم.

همچنین فوتورزیستور و flex sensor را نیز به ترتیب به پینهای A0 و A1 میکرو متصل کردهایم. مدار نهایی به صورت زیر شده است:



شکل ۱۰: مدار کلی سیستم - ساخته شده در محیط tinkercad

اما همانطور که در بخش ب دیدیم، یکی از مشکلهایی که در حال حاضر داریم، این است که میزان تغییرات ولتاژ flex sensor به ازای میزان خمیدگی آن بسیار کم است (به طور مثال در مداری که رسم کردم، بیشترین ولتاژ و کمترین آن 4.98v است که این باعث میشود تا میکرو صرفا سه مقدار مختلف به جای طیفی از مقدار زاویه ببیند). به منظور رفع این مشکل، از تقویت کننده عملیاتی (Op Amp) استفاده می کنیم تا میزان ولتاژ را تقویت کنیم. در نتیجه مدار شکل ۸ به صورت مدار شکل ۹ تغییر می کند:




شكل ۱۱: مدار اصلاح شده

با اضافه کردن range ،Op Amp مقادیر بیشتر میشود (در این مثال از ۳ به ۷ رسید). حال برای بیشتر کردن این range ،op Amp مقدار مقاومتها را مقداری دستکاری میکنیم تا یک رنج قابل قبولی به ما بدهد.


حال کد زده شده را درون قسمت code این محیط قرار میدهیم و نتیجه را بررسی میکنیم:

در حالتی که وارد استیت opening شویم:




شکل ۱۲: مدار در حالتی که موتور در استیت opening باشد.

در حالتی که وارد استیت closing شویم:



شکل ۱۳: مدار در حالتی که موتور در استیت closing باشد.

در حالتی که در استیت off باشیم:



شکل ۱۶: مدار در حالتی که موتور در استیت off باشد

لینک تینکرکد:

https://www.tinkercad.com/things/5eTQJ8AaBnN-n15q3pf/editel?returnTo=%2Fdashboard&sharecode=GcXlY57EAUUuq6msYGDs0DgqILSSvSL2BBMchpJFBQ