

تمرین دوم سیستمهای نهفته و بیدرنگ

استاد درس


دکتر حسینی منزه

دانشجو


امیرحسین احمدی ۹۷۵۲۲۲۹۲

بهار ۱۴۰۱


در ابتدا یک قطعه STM32f103C4 را به عنوان پردازنده اصلی در نظر گرفته و کد اولیه پروژه را با استفاده از STM32f103C4 میکنیم.




برای Power این پردازنده، VSSA را به صفر (زمین) و VDDA را به یک وصل میکنیم. این پورتها روی قطعه اصلی وجود ندارند و باید با استفاده از Place wire آنها را متصل کنیم.




برای نمایش در لحظه وضعیت دما، اکسیژن و رطوبت نیاز به یک LCD داریم که از LM016L به این منظور استفاده میکنیم.




در ابتدا سعی کردیم که با استفاده از سنسورهای موجود در پروتئوس، حسگرهای دما، نور و اکسیژن را پیاده سازی کنیم که هنگام استفاده از آنها در کار با LCD به مشکل برمیخوردیم و همین دلیل از آنها استفاده نکردیم. برای سنسور دما از قطعه LM35 و برای سنسور نور از LDR استفاده کرده بودیم.




بدون استفاده از حسگر، دکمه هایی را برای بالا و پایین بردن دما، نور و اکسیژن استفاده کردیم. (دو حسگر اکسیژن برای این منظور در نظر گرفته شده است که در صورت لزوم میتوان به همین صورت تعداد آنها را افزایش داد.)




برای نمایش روشن شدن هیتر، کولر و ... نیز طبق خواسته صورت سوال از یک سری رله به صورت زیر استفاده نمودهایم که هنگام به کار بردن هر کدام، رله مربوط به آن فعال میشود.



اتصالات درون مدار با استفاده از لیبل گذاری انجام شده است که واضح میباشند. حال پین های مربوط به هم کدام از قطعاتی که طبق شکل اول داک (پردازنده) بر حسب نیاز درون STM32CubeMX به پین های ورودی یا خروجی تبدیل میکنیم تا تنظیمات مربوطه را انجام دهد و کد را Generate کند.



بعد از Generate کردن Base کدها نیاز به برنامهنویسی پردازنده است. در ابتدا برای LCD کتابخانه مربوط به LCD را دانلود کرده و قطعه کدهای LCD و LCD و LCD را به پروژه اضافه کرده تا بتوانیم به راحتی از LCD ها استفاده کنیم. (فایل LCD درون پوشه LCD و LCD ها استفاده کنیم. (فایل LCD



کتابخانه LCD را درون فایل Include ،Main میکنیم و LCD را درون Main و قبل از While تابع (LCD را صدا میزنیم تا تنظیمات مربوطه انجام شود.

```
#include "main.h"
#include "lcd_txt.h"
#include <stdio.h>

lcd_init();

while (1) {
   if (HAL GPTO R)
```

حال مقادیر اولیه، دما، نور و میزان اکسیژن را در ابتدای تابع Main مقداردهی اولیه میکنیم.

```
uint8_t temp = 25;
uint8_t light = 32;
uint8_t ox1 = 50;
uint8_t ox2 = 50;
uint8_t counter = 0;
```

درون While هربار تمام pin های مربوط به کم و زیاد کردن را چک کرده و تغییرات را روی متغیرهایمان اعمال میکنیم.

```
if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_3)) {
   temp++;
}
if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_4)) {
   temp--;
}
if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0)) {
   light++;
}
if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_2)) {
   light--;
}
if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_5)) {
   ox1++;
}
if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_6)) {
   ox1--;
}
if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_6)) {
   ox2-+;
}
if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_7)) {
   ox2--;
}
```

برای دما، در دمای بالای ۳۰ درجه، کولر را روشن کرده و هیتر را خاموش نگه میداریم، در دمای زیر ۱۵ کولر را خاموش کرده و هیتر را روشن میکنیم. (در واقع pin های مربوط به هر کدام را صفر یا یک میدهیم.)

```
if (temp > 30) {
   HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, (GPIO_PinState)0);
   HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, (GPIO_PinState)1);
} else if (temp < 15) {
   HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, (GPIO_PinState)1);
   HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, (GPIO_PinState)0);
} else {
   HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, (GPIO_PinState)0);
   HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, (GPIO_PinState)0);
   HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, (GPIO_PinState)0);
}</pre>
```

برای نور نیز، بالا ۴۰ سقف را باز و چراغ را خاموش، زیر ۲۰ چراغ روشن و سقف بسته و بین این دو هر دو خاموش هستند، با این تفاوت که اگر دما به زیر ۲۰ درجه آمد و تا ۵۰ بار(در While) زیر ۲۰ درجه ماند، بعد از آن سقف را باز میکنیم.

```
if (light > 40) {
  HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 2, (GPIO PinState)1);
  HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 3, (GPIO PinState)0);
  counter = 0;
} else if (light < 20) {
  HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 2, (GPIO PinState)0);
  if (counter > 50) {
   HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 3, (GPIO PinState)1);
  } else {
   counter++;
} else {
 HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 2, (GPIO PinState)0);
  HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 3, (GPIO PinState)0);
  counter = 0;
}
                            برای هر دو اکسیژن نیز، اکسیژن زیر ۴۰ شیر را باز میکنیم.
if (ox1 < 40) {
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_4, (GPIO_PinState)1);
  HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 4, (GPIO PinState) 0);
if (ox2 < 40) {
  HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 5, (GPIO PinState)1);
  HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 5, (GPIO PinState) 0);
1
```

در نهایت، با استفاده از توابع کتابخانه LCD مقدار دما، نور و اکسیژن را در هر لحظه چاپ کرده و نشان میدهیم.

```
lcd_puts(0, 0, (int8_t*)"T:");
sprintf(str, "%d", temp);
lcd_puts(0, 4, (int8_t*)str);

lcd_puts(1, 0, (int8_t*)"L:");
sprintf(str, "%d", light);
lcd_puts(1, 4, (int8_t*)str);

lcd_puts(0, 7, (int8_t*)"O1:");
sprintf(str, "%d", ox1);
lcd_puts(0, 11, (int8_t*)str);

lcd_puts(1, 7, (int8_t*)"O2:");
sprintf(str, "%d", ox2);
lcd_puts(1, 11, (int8_t*)str);
```