
## Мнацаканов Антон ДП-82

Як ми знаємо то в напівпровіднику в електропровідності беруть участь як електрони зони провідності так і дірки валентної зони. Щоб отримати вираз для електричної провідності, розглянемо внутрішню структуру напівпровідника, яка підключена до батарейки, як показано на рис.



Електричне поле існує вздовж напрямку X. Поле прискорює електрони (електрони провідності) в протилежному напрямку осі X а дірки в позитивному напрямку осі X.

Повний струм в напівпровіднику (за рахунок електронів і дірок):

$$I = I_e + I_h$$

або загальна щільність струму:

$$J = J_e + J_h \tag{1}$$

Шоб знайти щільність струму електронів, нехай концентрація електронів дорівнює <br/> п, заряд - е, а швидкість дрейфу -  $V_e$ , тоді

$$J_e = neV_e \tag{2}$$

Рухливість:

$$\mu_e = \frac{V_e}{U}$$

Підставляємо у (2):

$$J_e = ne\mu_e U \tag{3}$$

З закону Ома  $J=\sigma U$ , тоді  $J_e=\sigma_e U$ 

$$J_e = \sigma_e U = ne\mu_e U \tag{4}$$

$$\sigma_e = ne\mu_e \tag{5}$$

Аналогічно щільність струму для дірок:

$$J_p = \sigma_p U = pe\mu_p U \tag{6}$$

та провідність дірок:

$$\sigma_p = pe\mu_p \tag{7}$$

Підставляючи значення  $J_e$  і  $J_p$  з рівнянь (4) і (5) в рівняння (1), ми отримуємо:

$$J = (ne\mu_e + pe\mu_p)U \tag{8}$$

З закону Ома $J=\sigma U$ 

$$\sigma = (ne\mu_e + pe\mu_p)$$