STM32F10X 重封装库使用示例说明

——望穿秋水

目录

-	一)整体说明	1
	(0)IO 的使用	
	(1)外部中断	
	(2)定时器	
	(3)PWM 脉宽调制	6
	(4)频率计的使用	
	(5)USART 串口发送和接收	8
	(6)ADC 的使用	10
	(7)DAC 的使用	10
	(8)程序看门狗	11
	(9)ModBus 主站	11

(一)整体说明

- 1.重封装库基于 STD 标准库,使用时请添加相应的 STD 库。
- 2.IO 口的使用请查看 STM32F10x C51Mode.h。 (双击 xx.h 右键->Open document xx.h)
- 3.stm32 外设的使用请查看 STM32F10xPeripMode.h。

外设硬件及软件资源包括:

- (1)16 路外部引脚中断 Px0 Px15 共 16 个引脚,x=A,B,C,D,E,F,G(引脚组号不能相同)
- (2)4个定时器(定时器 2、3、4为通用定时器,定时器 1为高级定时器)
- (3)1 路和 2 路互补带死区 PWM 脉宽调制,使用定时器 1,引脚输出-PA8 出或 PA8/PB13
- (4)4 路输入通道频率计,输入引脚 CH1-CH4:PA0、PA1、PA2、PA3
- (5)3 个串口(printf 输出使用串口 1),接收中断,1 位停止位,8 位数据位,无奇偶校验
- (6)12 位精度 ADC(转换时间 1us), 共 16 路输入:PAO-PA7,PBO,PB1,PCO-PC5
- (7)12 位精度 DAC, 共 2 路输出:PA4,PA5
- (8)内部硬件开门狗。
- (9)内部 flash 读写(可用作掉电保存数据,充当 eeprom)
- (10)掉电检测中断(掉电检测电压值可设置)
- (11)软件层协议 ModBus

```
(12)软件数据处理算法
```

(13)外接模块驱动: DS18B20、DS3231、I2C、。

说明:

(1)在 STM32F10xPeripMode.h 中,每个模块的第一句均为一个宏定义,该值为 0 表示不使用该模块,为 1 表示使用该模块,如用到相关模块请将对应模块的宏值改为 1。

(二)示例代码

(0)IO 的使用

IO 操作部分在 STM32F10x_C51Mode.h 中,工程需包含 STM32F10x_C51Mode.h 才能使用。

```
//单个 IO 口操作,点亮 LED
    #define LEDO PA2
    #define LED1 PA3
    void Task1(void)
       PA2_OUT; PA3_OUT; //LED 引脚设置为输出模式
      while(1)
       {
          LED0=1; //LED0 亮
          LED1=1; //LED1 亮
       }
   }
   //多 IO 口操作 (流水灯)
    void Task1(void)
    {
      uint8_t i=0;
       PA_OUT; //初使化 PA 16 个 IO 为输出模式
       PA=0x0000;//初使化 PA 16 个 IO 口输出低(LED 高电平亮)
       while(1)
       {
          PA=1<<i;
          i++;
          if(i>15) i=0;
          OS_delayMs(300); //延时 300ms(流水速度)
       }
    }
   //IO 用作独立按键
    #define KEY1
                     PA0in
    #define KEY2
                     PA1in
```

```
#define LED
                PB5
#define KEY1_IN
                PA0_IN
#define KEY2_IN
                PA1_IN
#define LED_OUT
               PB5_OUT
void Task1(void)
{
  KEY1 IN; //初使化 KEY1 引脚为输入模式,KEY
  KEY2_IN; //初使化 KEY2 引脚为输入模式,KEY
  LED_OUT //初使化 LED 引脚为输出模式,,LED
   while(1)
    {
      //按下就动作方式
      if(KEY1==0)
                    //按键被按下
       {
           delay_ms(40); //延时消抖
           if(KEY1==0) //消抖后按键还是按下状态说明是真的被按下了
              LED=1; //LED 亮
           }
       }
      if(KEY2==0)
       {
           delay_ms(40);
           if(KEY2==0)
           {
              LED=0; //LED 灭
              //LED=~LED; //取反,每按一次改变一次 LED 状态
           }
       }
      //松手才动作方式
      if(KEY1==0)
                    //按键被按下
       {
           delay_ms(40); //延时消抖
           if(KEY1==0) //消抖后按键还是按下状态说明是真的被按下了
           {
              while(KEY1==0); //等待按键被释放
              LED=1; //LED 亮
           }
       }
    }
}
//IO 口和其他芯片通信
                 0x05 //定义地址
#define ADD
                 0x09 //定义指令
#define CMD 01
```

```
0xA4 //定义指令
#define CMD_02
               PA0 //PA0 用作时钟线
#define CLK
               PAO_OUT //时钟线输出模式
#define CLK_OUT
#define SDA
               PA1
                       //PA1 用作数据线输出
#define SDAin
               PA1in
                     //PA1 用作数据线输入
#define SDA_OUT PA1_OUT //数据线输出模式
              PA1 IN //数据线输入模式
#define SDA IN
void Task1(void)
{
  uint8_t i;
  uint8_t ReadDat;
  CLK OUT; //时钟线初使化为输出模式
  SDA_OUT; //数据线初使化为输出模式
  while(1)
   {
     CLK=0; //拉低时钟线,准备发送指令
    for(i=0;i<8;i++)
    {
        SDA=ADD & (1<<i); //发送器件地址(8bit)先发低位 //此处是输出
    }
     SDA_IN; //配置数据线成输入模式
    for(i=0;i<8;i++)
    {
       ReadDat=ReadDat<<1;|//数据移位(必须在前)
       if(SDAin==1) ReadDat |=0x01; //此处是读取数据,要用输入
     SDA_OUT; //读取完闭,恢复数据线成输出模式
   }
}
```

以下部分的使用请在工程中包含 STM32F10xPeripMode.h。

(1)外部中断

```
//所有 IO 口均可设置为中断引脚
在 stm32peripmode.h 中把 #define USE_EXTI 0 值改为 1
void Task1(void)
{
    EXTI_Config(GPIOB, GPIO_Pin_2, 0);//初使化 PB2 为外部中断引脚, 0-下降沿触发while(1)
    {
```

(2)定时器

```
//TIMx= TIM1 定时器 1, TIM2 定时器 2, TIM3 定时器 3 , TIM4 定时器 可选
例一: 计时或定时
在 stm32peripmode.h 中把 #define USE_TIMER 0 值改为1
uint8 t timecount=0,Second=0; //定义全局变量
void Task1(void)
{
  //方式一:每次计数 1us
  TIMER Config(TIM2,50000);//初使化定时器 2, 定时 50000us=50ms(最大定时 65535us)
  //方式二:每次计数 = 第二个参数 / 72 单位(us),第二、三参数最大值均为 65535
  TIMER__Config(TIM2,72,50000);//对 72M 主频 72 分频,供给定时器。定时器计数 50000 次。
  TIMER ON(TIM2); //打开定时器 2
  while(1)
   {
      if(timecount>=20) //每次中断用时 50ms, 20 次中断为 1s
      {
         timecount=0; //计数清 0
         Second++;
                  //秒变量+1
         printf("秒计时: %d \r\n", Second); //1 秒更新显示一次秒计时
      }
      if(Second==59) TIMER_OFF(TIM2);//关闭定时器 2
      // TIMER_ON(TIM2); //打开定时器 2
   }
}
```

```
void TIM2_IRQHandler(void) //定时器 2 中断函数 (通用定时器) //定时时间到,产生中断
                                         //自动重装, 无需像 51 单片机要重赋初值
    {
       TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_Update);
       // 用户添加定时器 2 的中断代码
       /********/
        timecount++; //每次定时器中断让 timecount+1,
       /******************/
   }
例二:改变 IO 输出频率
TIMER_Reload
void Task1(void)
   {
     PB15_OUT; //使用 PB15 输出电平
     TIMER_Config(TIM3,50000);//初使化定时器 3,定时 50000us=50ms(最大定时 65535us)
     While(1)
     {
      TIMER_Reload(TIM3,1000); //改变定时值为 1000us
      OS_delayMs(1000); //延时 1000ms ,1 秒改变一次重装值
     }
  void TIM3 IRQHandler(void) //定时器 3 中断函数 (通用定时器) //定时时间到,产生中断
                                        //自动重装,无需像 51 单片机要重赋初值
    {
       TIM ClearITPendingBit(TIM3,TIM IT Update);
       // 用户添加定时器 3 的中断代码
       /********************/
        PB15=~PB15; //IO 翻转(翻转速度由定时器重装值决定)
       /******************/
     }
```

(3)PWM 脉宽调制

```
//单路为 PA8 引脚,双路为 PA8 和 PB13 引脚
//3 个参数取值范围均为:0-65535
参数 1: 分频系数 1(默认主频为 72000000MHz),对主频分频后送给定时器
参数 2: 分频系数 2,对定时器频率分频后输出
参数 3: 占空比
频率范围: 72000000/参数 1/65535 --- 72000000/参数 1/1
频率: 72000000/参数 1/参数 2
占空比: 参数 3/参数 2 * 100%
```

```
在 stm32peripmode.h 中把 #define USE_PWM 0 值改为1
 void Task1(void)
   PWM_TIM1_Config(72,1000,500);//PWM 频率范围:0.015Hz - 1KHz
                           //PWM 频率: 72MHz/72/1000=1kHz
                           //PWM 占空比: 500/1000=50%
   PWM TIM1 ON(); //打开 PWM 输出
   while(1)
    {
       OS_delayMs(5000); //延时 5000ms
       PWM TIM1 OFF(); //关闭 PWM 输出 //PWM 开关示例,无实际意义
       OS delayMs(5000); //延时 5000ms
       PWM_TIM1_ON(); //打开 PWM 输出 //PWM 开关示例,无实际意义
    }
}
//双路互补带死区输出 (死区计算器在说明-工具文件夹里)
 void Task1(void)
{
   PWM_TIM1_OC_Config(72,1000,500,0x90);//PWM 频率范围:15Hz - 1000KHz
                                  //PWM 频率: 72MHz/72/1000=1KHz
                                  //PWM 占空比: 500/1000=50%
                                  //死区时间:通过死区计算器算出
   PWM TIM1 OC ON(); //打开 PWM 输出
   While(1)
   {
   }
}
```

(4)频率计的使用

```
<1> 输入通道数量值:
```

```
通道数量=1 输入引脚=PAO
通道数量=2 输入引脚=PAO PA1
通道数量=3 输入引脚=PAO PA1 PA2
通道数量=4 输入引脚=PAO PA1 PA2 PA3
在 stm32peripmode.h 中把 #define USE_FREQMETER 0 值改为 1
void Task1(void) //任务 1
{
   FreqMeter_TIM2(1,4); //对 72MHz 主频进行 1 分频,使用 4 个测量输入通道。
   FreqMeter_ON();//打开频率计
   while(1)
   {
   }
```

<2> 对主频分频后的频率供给定时器 2 使用,测量对象频率要远小于 72MHz; 在 STM32PeripMode.h 中可对频率计是否使用串口打印信息进行配置。使用频率计时, 定时器 2 不能用作普通定时器。

(5)USART 串口发送和接收

}

```
在 stm32peripmode.h 中把 #define USE USART 0 值改为 1
void Task1(void)
 uint16 t Temp; //16 位无符变量 Temp, 在被动接收中使用
 char strdat[]={"你好啊~朋友!"}; //示例字符串数组
 uint8_t Arr[10]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09};//示例数组
 USART2_Config(9600); //波特率初使化为 9600
  while(1)
   {
     //发送部分
       USART2_SendByte(0x0F); //使用串口 2 发送一个字节数据
       USART2_SendStr(strdat);//使用串口 2 发送数组字符串数据
       USART2 SendStr("大吉大利,今晚吃鸡~");//使用串口 2 直接发送字符串
       USART2 Send(Arr,8); //使用串口 2 发送 Arr 数组中的前 8 个数据
     //系统有提供发送缓存 Usart2.TX_BUFF[]数组,最大 256,使用如下
       Usart2.TX_BUFF[0]=0x24;
                           //数据可为任意数据
       Usart2.TX_BUFF[1]=0xA2;
       Usart2.TX BUFF[2]=0xF5;
       Usart2.TX_BUFF[3]=0xE1;
       Usart2.TX_BUFF[4]=0x3B;
       USART2 Send(Usart2.TX BUFF, 5);
    //主动接收处理
       //假设 0x01 是读数据指令,本设备发送 0x01 给其他设备,会返回 8 个字节的数据
       Usart2.ByteCnt=0;//清空接收缓存,准备接收数据
       USART2_SendByte(0x01); //发送一个读取数据指令
       while(Usart2.ByteCnt<8); //等待接收 8 个字节完成
       if(Usart2.RX BUFF[0]==0x02) { Fun1(); } //数据处理 Fun()为功能函数
       if(Usart2.RX BUFF[1]==0x07) { Fun2(); } //数据处理
       if(Usart2.RX_BUFF[7]==0xF3) {Fun8(); } //数据处理
      //或用 switch()实现功能跳转
      switch(Usart2.RX_BUFF[2]) //一般中间字节为目标数据,其他为辅助字节
      {
        case 0x00: Fun1();
                                break:
```

```
case 0x01: Fun2();
                                   break;
          case 0xFF: Fun256();
                                   break;
      }
    //被动接收处理 (假如其他设备不定时发来数据,有起始码 8bit+数据码 16bit
                   //+校验码 16bit+结束码 8bit)
    if(Usart2.ByteCnt!=0) //如果有接收
       if(Usart2.RX_BUFF[0]==0x23) //判断起始码(假设起始码为 0x23)
       {
          {
             //两个 8bit 转换为 16bit
              Temp=(Usart2.RX_BUFF[1]<<8)|Usart2.RX_BUFF[2];
              switch(Temp)
              {
                 case 0x0000: Fun1(); break;
                 case 0x0001: Fun2(); break;
                  case 0x00FF: Fun256(); break;
             }
              Usart2.ByteCnt=0; //清除接收,准备下一次接收
          }
       }
       else Usart2.ByteCnt=0; //第一个数据非起始码,则清除缓存,重新接收
     }
   }
}
void USART2_IRQHandler(void) //串口 2 中断函数
 if(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_PE) != RESET)
  {
       USART_ReceiveData(USART2);
       USART_ClearFlag(USART2, USART_FLAG_PE);
 }
 if(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_ORE) != RESET)
      USART_ReceiveData(USART2);
      USART_ClearFlag(USART2, USART_FLAG_ORE);
 if(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_FE) != RESET)
{
 USART_ReceiveData(USART2);
 USART_ClearFlag(USART2, USART_FLAG_FE);
```

(6)ADC 的使用

```
// ADC 输入引脚有: PAO-PA7,PB0,PB1,PCO-PC5 共 16 个
在 stm32peripmode.h 中把 #define USE_ADC 0 值改为1
void Task1(void)
   float a,b;
  uint16_t c;
   ADC_Config(GPIOA,GPIO_Pin_0); //使用 PAO 作为 ADC 输入引脚
   ADC_Config(GPIOA,GPIO_Pin_4); //使用 PA4 作为 ADC 输入引脚
   while(1)
   {
         a=ReadADC_Volt(GPIOA,GPIO_Pin_0); //读取 PAO 的电压
         b=ReadADC_Volt(GPIOA,GPIO_Pin_4);//读取 PA4 的电压
         c=ReadADC_Hex(GPIOA,GPIO_Pin_4);//读取 PA4 的电压转换值(整型)
         printf("ad1 电压 = %0.4f \r\n",a); //串口显示电压
         printf("ad2 电压 = %0.4f \r\n",b); //浮点电压值范围: 0.0000-3.3000
         printf("ad2 转换值 = %d \r\n",c); //整型值范围:0-4095
         printf(" \r\n");
         OS_delayMs(1000); //延时 1000ms
   }
}
```

(7)DAC 的使用

// DAC 输入引脚有: PA4, PA5 共 2 个

```
在 stm32peripmode.h 中把 #define USE_DAC
                                       0 值改为1
void Task1(void)
   float a=2.700,b=1.245;
   uint16 t c=1200;
   DAC_Config(GPIOA,GPIO_Pin_4); //使用 PA4 作为 DAC 输出引脚
   DAC Config(GPIOA,GPIO Pin 5); //使用 PA5 作为 DAC 输出引脚
   while(1)
    {
         WriteDAC_Volt (GPIOA,GPIO_Pin_4,a); //写入 PA4 要输出的电压 2.700V
         WriteDAC Volt (GPIOA,GPIO Pin 5,b);//写入 PA5 要输出的电压 1.245V
         WriteDAC_Hex (GPIOA,GPIO_Pin_5,c);// 写入 PA5 的电压值(整型) 1200
         printf("dac1 电压 = %0.4f \r\n",a); //显示电压,范围: 0.0000-3.3000
         printf("dac2 电压 = %0.4f \r\n",b); //显示电压
         printf("dac2 电压整型值 = %d \r\n",c); //整型值范围:0-4095
         printf(" \r\n");
         OS_delayMs(1000); //延时 1000ms
    }
}
```

(8)程序看门狗

```
在 stm32peripmode.h 中把 #define USE_IWDG 0 值改为 1
void Task1(void) //任务 1
{
    printf("-------MCU Reset-------\r\n");
    IWDG_Config(1000); //看门狗超时时间设为 1000ms
    while(1)
    {
        printf("Task1 is running\r\n");
        OS_delayMs(500); //延时 500ms, 当延时改为 2000ms 时,可以看到程序不断重启。
        IWDG_Feed(); //喂狗
        }
}
在实际工程中使用看门狗时,其初使化建议放在 main 中。
```

(9)ModBus 主站

```
//ModBus 的固定指令码需要自行查看相关手册说明
在 stm32peripmode.h 中把 #define USE_MODEBUS 0 值改为 1
modbusRTU SW01_ON=
```

```
{
  .SlaveID=0x01, //从机站号
  .Function=0x05, //功能码
                             (05 为单个线圈写操作)
  .Address=0x0001, //数据地址
                             (01 号继电器)
  .Word=0xFF00
                //数据
                             (FF00 为吸合)
};//CRC 校验会自动生成,无需写入。示例代码,使用时删除
modbusRTU SW01_OFF=
{
 .SlaveID=0x01,
 .Function=0x05,
 .Address=0x0001,
                       //(01 号继电器)
 .Word=0x0000
                        // (0000 为断开)
};//CRC 校验会自动生成,无需写入。示例代码,使用时删除
 void Task1(void) //任务 1
 {
    ModBusRTU_Config(); //ModBus 初使化
    uint8 t Delay01 ON[]={0x01,0x05,0x00,0x01,0xFF,0x00}; //数组方式 (无需填入 CRC 校验值)
    uint8_t Delay01_OFF[]={0x01,0x05,0x00,0x01,0x00,0x00};//数组方式 (无需填入 CRC 校验值)
    //以上数组可以单独保存到另一个.c 文件或.h 文件中,使用时调用即可。
    while(1)
    {
      //发送命令方式1 使用内部结构体(此方式内存开销较大)
      ModBusRTU_Send(SW01_ON); //发送 01 号继电器吸合指令
      OS delayMs(2000); //延时 2 秒
      ModBusRTU_Send(SW01_OFF); //发送 01 号继电器断开指令
      OS_delayMs(2000); //延时 2 秒
      //发送命令方式 2 使用自定义数组(建议使用此方式,会减小内存开销)
      ModBusRTU_SendCmd(Delay01_ON,6); //函数会自动计算和发送 CRC 校验值
      OS_delayMs(2000); //延时 2 秒
      ModBusRTU SendCmd(Delay01 OFF,6);//函数会自动计算和发送 CRC 校验值
      OS delayMs(2000); //延时 2 秒
    }
 }
```