常用校验码(奇偶校验码、海明校验码、CRC校验码)

计算机系统运行时各个部之间要进行数据交换。为确保数据在传送过程正确无误常使用检验码。我们常使用的检验码有三种,分别是**奇偶校验码、海明校验码和循环冗余校验码(CRC)。**

奇偶校验码

奇偶校验码最简单,但只能检测出<mark>奇数</mark>位出错。如果发生偶数位错误就无法检测。但经研究是奇数位发生错误的概率大很多。而且奇偶校验码无法检测出哪位出错,所以属于无法矫正错误的校验码。奇偶校验码是<mark>奇校验码和偶校验码的统称。它们都是通过在要校验的编码上加一位校验位组成。如果是奇校验加上校验位后编码中1的个数为奇数个。如果是偶校验加上校验位后编码中1的个数为偶数个。</mark>

例:

原编码	奇校验	偶校验	
0000	0000 1	0000 0	
0010	0010 0	0010 1	
1100	1100 <mark>1</mark>	1100 <mark>0</mark>	
1010	1010 <mark>1</mark>	1010 <mark>0</mark>	

如果发生奇数个位传输出错那么编码中 1 的个数就会发生变化。从而校验出错误,要求从新传输数据。目前应用的奇偶校验码有 3 种:

水平奇偶校验码对每一个数据的编码添加校验位,使信息位与校验位处于同一行(如上例)。

垂直奇偶校验码把数据分成若干组,一组数据排成一行再加一行校验码。针对每一行列采用奇校验或偶校验。

例:有32位数据101001010011011011001100101011

	垂直奇校验	垂直偶校验
数据	10100101	10100101
	00110110	00110110
	11001100	11001100
	10101011	10101011
校验	00001011	11110100

水平垂直奇偶校验码就是同时用水平校验和垂直校验。

例:

	奇校验	奇水平	偶校验	偶水平
数据	10100101	1	10100101	0
	00110110	1	00110110	0
	11001100	1	11001100	0
	10101011	0	10101011	1
校验	00001011	0	11110100	1

海明校验码

海明码也是利用奇偶性来校验数据的。它是一种多重奇偶校验检错系统,它通过在数据位之间插入 k 个校验位来扩大码距从而实现检错和纠错。

设原来数据有 n 位,要加入 k 位校验码。怎么确定 k 的大小呢? k 个校验位可以有 pow(2,k) (代表 2 的 k 次方) 个编码,其中有一个代表是否出错,剩下 pow(2,k)-1 个编码则用来表示到底是哪一位出错。因为 n 个数据位和 k 个校验位都可能出错,所以 k 满足 pow(2,k)-1 >= n+k。

设 k 个校验码为 P1,P2...Pk 。n 个数据位为 D0,D1...Dn 。产生的海明码为 H1,H2...H(n+k) 。如有 8 个数据位,根据 pow(2,k)-1 >= n+k 可以知道 k 最小是 4。那么得到的海明码是:

H12 H11 H10 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1 D7 D6 D5 D4 P4 D3 D2 D1 P3 D0 P2 P1

然后怎么知道 Pi 校验哪个位呢? 自己可以列个校验关系表:

海明码	下标	校验位组		
H1(P1)	1	P1		
H2(P2)	2	P2		
H3(D0)	1+2	P1,P2		
H4(P3)	4	P3		
H5(D1)	1+4	P1,P2		
H6(D2)	2+4	P2,P3		
H7(D3)	1+2+4	P1,P2,P3		
H8(P4)	8	P4		
H9(D4)	1+8	P1,P4		
H10(D5)	2+8	P2,P4		
H11(D6)	1+2+8	P1,P2,P4		
H12(D7)	4+8	P3,P4		
11 ままずいその				

从表中可以看出:

P1 校验 P1, D0, D1, D3, D4, D6

P2 校验 P2, D0, D1, D2, D3, D5, D6

P3 校验 P3, D2, D3, D7

P4 校验 P4, D4, D5, D6, D7

其实上表很有规律很容易记,要知道海明码 Hi 由哪些校验组校验,可以把 i 化成二进制数,数中哪些位 k 是 1 就有哪些 Pk 校验。

如: H7 7=0111 所以由 P1,P2,P3。H11 11=1011 所以由 P1,P2,P4。 H3 3=0011 所以由 P1,P2。

那看看 Pi 的值怎么确定,如果使用偶校验,则:

P1=D0 xor D1 xor D3 xor D4 xor D6

P2=D0 xor D1 xor D2 xor D3 xor D5 xor D6

P3=D1 xor D2 xor D3 xor D7

P4=D4 xor D5 xor D6 xor D7

其中 xor 是异或运算, 奇校验的话把偶校验的值取反即可。那怎么校验错误呢? 其实也很简单, 先做下面运算:

G1 = P1 xor D0 xor D1 xor D3 xor D4 xor D6

G2 = P2 xor D0 xor D1 xor D2 xor D3 xor D5 xor D6

G3 = P3 xor D1 xor D2 xor D3 xor D7

G4 = P4 xor D4 xor D5 xor D6 xor D7

例:已知被校验的数据为6位二进制数,D=101101,求其海明码表示方法。

若有 k 位数据, 需要 n 位校验位 满足关系 k+n<=2^n, 此处 k=6, 则 n=4

海明码是由数据与校验位组合而成的。其组合规则为:将数据与校验码自左至右进行编码($D_1D_2D_3...D_{10}$,下标是编号),其中编号为 2 的幂的位均为校验位(第 1、2、4、8 位),其余为数据位。

则生成的码字为:

 D_1 D_2 D_3 D_4 D_5 D_6 D_7 D_8 D_9 D_{10}

(注: k+n=6+4=10, 所以有 10 位编码)

a b 1 c 0 1 1 d 0 1

(注: a, b, c, d 为加入的检验码)

再将每一数据位的编号展开成2的幂的和:

3=2+1; 5=4+1; 6=4+2; 7=4+2+1; 9=8+1; 10=8+2

可以这样理解:编号为3的数据位与编号为1和2的校验位有关。

然后逆向来关注校验位:

a(也即编号为 1 的校验位)与编号为 3,5,7,9 的数据位有关,则 a=d3^d5^d7^d9(^是异或运算的意思)=1^0^1^0=0

(* 异或运算法则: 两数相同为假,不同为真。0 代表假,1 代表真。0^1=1,0^0=0,1^1=0,1^0=1)

同理:

b(也即编号为 2 的校验位)与编号为 6, 7, 10 的数据位有关,则 a=d6^d7^d10=1^1^1=1

c(也即编号为 4 的校验位)=d5^d6^d7=0^1^1=0

d(也即编号为 8 的校验位)=d9^d10=0^1=1

求出 a, b, c, d 后就可以得到编好的海明码了, 结果是: 0110011101

循环冗余校验码

CRC 码利用生成多项式为 k 个数据位产生 r 个校验位进行编码,其编码长度为 n=k+r 所以又称(n,k)码。CRC 码广泛应用于数据通信领域和磁介质存储系统中。现在简单介绍下它的原理:

在 k 位信息码后接 r 位校验码,对于一个给定的(n, k)码。可以证明(数学高手自己琢磨证明过程)存在一个最高次幂为 n-k=r 的多项式 g(x),根据 g(x)可以生成 k 位信息的校验码,g(x)被称为生成多项式。

用 C(x)=C(k-1)C(k-2)...C0 表示 k 个信息位,把 C(x)左移 r 位,就是相当于 C(x)*pow(2, r)给校验位空出 r 个位来了。给定一个生成多项式 g(x),可以求出一个校验位表达式 r(x)。C(x)*pow(2, r) / g(x) = q(x) + r(x)/g(x) 用 C(x)*pow(2, r)去除生成多项式 g(x)商为 q(x)余数是 r(x)。所以有 C(x)*pow(2, r) = q(x)*g(x) + r(x)

C(x)*pow(2, r) + r(x)就是所求的 n 位 CRC 码,由上式可以看出它是生成多项式 g(x)的倍式。所以如果用得到的 n 位 CRC 码去除 g(x)如果余数是 0,就证明数据正确。否则可以根据余数知道出错位。

在 CRC 运算过程中,四则运算采用 mod2 运算(后面介绍),即不考虑进位和借位。所以上式等价于 C(x)*pow(2, r) + r(x) = q(x)*q(x)

继续前先说下基本概念吧。

1. 多项式和二进制编码

x 的最高次幂位对应二进制数的最高位。以下各位对应多项式的各幂次。有此幂次项为 1,无为 0。x 的最高幂次为 r 时,对应的二进制数有 r+1 位,例如:g(x)=pow(x,4)+pow(x,3)+x+1 对应二进制编码是 11011。

2.生成多项式

是发送方和接受方的一个约定,也是一个二进制数。在整个传输过程中这个数不会变。

在发送方利用生成多项式对信息多项式做模2运算生成校验码。

在接受方利用生成多项式对收到的编码多项式做模2运算校验和纠错。

生成多项式应满足:

- a.生成多项式的最高位和最低位必须为 1
- b.当信息任何一位发生错误时被生成多项式模 2 运算后应该使余数不为 0
- c.不同位发生错误时应该使余数不同
- d.对余数继续做模 2 除应使余数循环

生成多项式很复杂,不过不用我们生成。

下面给出一些常用的生成多项式表

nk 二进制码(自己根据多项式和二进制编码的介绍)

741011 或 1101

7311011 或 10111

15 11 1011

31 26 100101

3.模2运算

a.加减法法则

0 + / - 0 = 0

0 + / - 1 = 1

1 + / - 0 = 1

1 + / - 1 = 0

注意:没有进位和借位

b.乘法法则

利用模 2 加求部分积之和没有进位

c.除法法则

利用模 2 减求部分余数,没有借位,每商 1 位则部分余数减 1 位,余数最高位是 1 就商 1,不是就商 0,当部分余数的位数小于余数时该余数就是最后余数。

例: 1110

1011)1100000

1011

1110

1011

1010

1011

0010(每商 1 位则部分余数减 1 位, 所以前两个 0 写出)

0000

010(当部分余数的位数小于余数时,该余数就是最后余数)

最后商是 1110 余数是 010

下面讲下 CRC 的实际应用。

例:给定的生成多项式 g(x)=1011,用(7,4)CRC 码对 C(x)=1010 进行编码。

由题目可以知道下列的信息:

C(x)=1010,n=7,k=4,r=3,g(x)=1011 C(x)*pow(2, 3)=1010000 C(x)*pow(2, 3) / g(x)=1001+11/1011 所以 r(x)=011。 所以要求的编码为 1010011。

例 2: 上题中数据传输后变为 1000011。试用纠错机制纠错 1000011 / g(x) = 1011 + 110/1011

不能整除所以出错了。因为余数是 110 查 1011 出错位表可以知道是第5位出错,对其求反即可。

例 3: 已知要传送的数据是 859D,生成多项式是 10011B,求 CRC 校验码;实际传送的码序列是什么样的?首先你应该知道一件事情,859D 这里的"D"表示什么?生成多项式是 10011B 的"B"又表示什么?

下面我来解释一下:

"D"表示十进制

"B"表示二进制

"O"表示八进制

"H"表示十六进制

好了,这个我们知道了,那么下一步我们就是要把十进制的 859 化成二进制 (859D)

859D 化成二进制为: 1101011011

OK, 生成多项式是二进制, 我们就不用化了, 是五位(10011)

如果还要求 CRC 校验码;实际传送的码序列的话:

我们就在1101011011后面加4位,比刚才生成多项式少1位

于是就成了 11010110110000 再去除于生成多项式(10011)

求余数. 余数为: 1110 (二进制数相除相当于除数和被除数异或运算)

CRC 校验码 1110

实际传送的码序列 11010110111110