# 스마트 오브젝트

스마트 오브젝트는 생성한 후에 카탈로그에 추가로 등록할 수 있습니다. 이 테스크에서는 3 가지 유형의 스마트 오브젝트를 생성하는 방법, 이 스마트 오브젝트가 들어갈 디렉토리를 생성하는 방법, 디렉토리에 컴포넌트를 삽입하는 방법, 다른 파트 생성 과정에서 스마트 오브젝트를 사용하는 방법, 마지막으로 스마트 오브젝트 패밀리를 생성하는 방법에 대해 소개합니다.

#### TABLE OF CONTENTS

STEP 1 : 프로파일로 스마트 오브젝트 생성


STEP 2 : 스마트 오브젝트 사용

STEP 3 : 복잡한 스마트 오브젝트 생성 STEP 4 : 결합된 스마트 오브젝트 생성 STEP 5 : 고급 스마트 오브젝트 생성 STEP 6 : 스마트 오브젝트 적용


## STEP 1: 프로파일로 스마트 오브젝트 생성




1. **[파일 - 새 파일]** 명령을 실행하여 **[모델]**을 선택하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.





2. [도구 - 옵션/등록정보]를 실행합니다. [시스템 옵션] 탭의 [참조 좌표계] - [표시] 항목 을 클릭하여 그림과 같이 설정하고 [확인] 버튼 을 클릭합니다.





3. [삽입 - 프로파일 - 2D] 명령을 실행합니다. [삽입 - 제도 - 직사각형&다각형 - 사각형] 명령을 실행하여 그림과 같이 사각형을 삽입합니다.












4. [삽입 - 제도 - 필렛] 명령을 실행합니다. [연속] - [여러 개] [반지름] - [30]을 입력하고 4개의 커브를 클릭합 니다.

5. [삽입 - 치수 - 스마트 치수] 명령을 실행하여 구속 표시 마크와 R30을 모두 삭제하고 그림과 같이 치수를 삽입합니다.


6. [삽입 - 프로파일 - 접지] 명령을 실행하여 왼쪽 하단 호의 중심점을 클릭합니다.

7. **[삽입 - 치수 - 스마트 치수]** 명령을 실행하고 각 코너의 필렛에 반지름 치수 **[30]**을 삽입합니 다.


8. [삽입 - 프로파일 - 일치] 명령을 실행합니다. [종류] - [Y 일치]로 변경하고 그림과 같이 하단 호의 중심점 2개를 클릭합니다.




9. 동일 방법으로 상단 호의 중심점 2개를 클릭합니다.



10. [**종류**] - [**X 일치**]로 변경하고 좌측 호의 중 심점 2개를 클릭합니다.



11. 동일 방법으로 우측 호의 중심점 2개를 클릭합니다.




12. **[삽입 - 제도 - 선 - 2점]** 명령을 실행하여 그림과 같이 커브를 삽입합니다.




13. 삽입한 커브에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 [참조로 만들기]를 실행합니다.


이 참조 커브는 중심 스냅으로 사용할 수 있어 스마트 오브젝트를 생성하여 배치할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.




14. **[수정 - 프로파일 - 검사]** 명령을 실행하여 구속에 문제가 있는지 확인합니다.



15. 작업 영역을 더블 클릭하여 모델 환경으로 이동합니다.




16. **[고정점]**의 **[선택]** 버튼을 클릭하여 참조 커브 **[중간점]**을 클릭하고 **[확인]** 버튼을 클릭합 니다.



17. **[삽입 - 스마트 오브젝트 - 저장]** 명령을 실행합니다.

[저장 위치]로 [C₩로그인네임:₩AppData₩Roamin g₩think3₩thinkdesing₩현재버전₩SO\_Libraries ₩MySmartObjects] 폴더에 [MySmartObjects] 폴더를 새로 만들어 [파일 이름] - [Rect\_Prof]을 입력하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.



18. **[보기 - 스마트 오브젝트 라이브러리]** 명령을 실행하여 목록에서 **[MySmartObject]**로 변경하면 **[Rect\_Prof]**이 표시됩니다. 이미지를 클릭한 상태 로 작업 영역으로 드래그합니다.

19. **[확인]** 버튼을 클릭하면 프로파일이 삽입됩니다.

 20. 히스토리 트리의 [SProf Rectangle Profile(2)]

 에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [재설계]를


 실행합니다.




300


21. **[파라미터]** 탭을 클릭하여 그림과 같이 **[이름]** 및 **[수식]**을 입력합니다. **[값]**이 **[30mm]**인 행은 이름을 Dist1, Dist2, Dist3

.....과 같이 순차적으로 이름을 입력합니다. Dist2~Dist8의 [수식]에는 모두 [Dist1]을 입력합니다. 수식이 입력되면 [노출된] 체크란은 비활성화됩니다. [새로고침] 버튼을 클릭하여 스마트 오브젝트를 업데이트합니다.





23. 히스토리 트리의 프로파일에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [다른 이름으로 저장]을 실행합니다.




24. [Rect\_Prof]을 선택하고 [저장] 버튼을 누른 후 다음과 같이 메시지가 표시되면 [예] 버튼을 클릭합니다.



25. 스마트 오브젝트 라이브러리의 [Rect\_Prof]가 그림과 같이 변경됩니다.

## STEP 2 : 스마트 오브젝트 사용




1. 작업 영역의 모든 데이터를 삭제하고 스마트 오브젝트 라이브러리의 [Rect\_Prof]을 클릭한 상 태로 작업 영역에 드래그하고 [확인] 버튼을 클 릭합니다.

2. 치수 **[100]**을 더블 클릭하여 **[값]** - **[300]**을 입력하고 **[새로고침]** 버튼을 클릭합니다.

3. **[삽입 - 솔리드 - 스윕 - 직선형 솔리드]** 명령을 실행하여 **[깊이] - [-100]**을 입력합니다.

#### Note:

값 입력 란에는 - (음) 값을 입력하더라도 입력 상자 밖으로 나가면 곧바로 양수 값으로 변경됩니다. 양수 값으로 바뀌어도 핸들이 그 반대로 변경되어 올바른 방향으로 반영됩니다.




4. [자세한 옵션]을 클릭하여 확장합니다. [두께]에 체크하여 [-5]를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

5. **[삽입 - 스마트 오브젝트 - 정의]** 명령을 실행합니다.


[설명]의 펜 모양 버튼을 클릭하고 [설명] 창에 [프로파일에서 -Z 방향으로 100mm가 돌출되고 5mm의 두께가 추가됩니다. 두께는 프로파일 내부에 추가됩니다.]라고 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

6. [이름] - [Wall Extrusion] 입력 [선택] 버튼을 클릭하고 솔리드를 선택하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.


7. **[스마트 오브젝트]**에서 **[Rect\_Prof]**를 그래픽 창으로 드래그하여 삽입합니다.




8. 생성된 스마트 오브젝트에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 **[다른 이름으로 저장]**을 실행합 니다.



9. 프로파일을 선택하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.




10. 생성된 스마트 오브젝트에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 **[다른 이름으로 저장]**을 실행합 니다.




11. **[파일 이름] - [Wall Extrusion]**을 입력하고 **[저장]** 버튼을 클릭합니다.



B 에 직선형 돌출 ☑ ☑ ● 프로파일
B 확장 깊이 ▼
● 면
B 자세한 옵션
방향 정상의 ▼
B 필렌/모따기
☑ 두께 40 mm







12. 그림과 같이 스마트 오브젝트가 추가됩니다.

13. **[삽입 - 솔리드 - 스윕 - 직선형 돌출]** 명령 을 실행합니다.

[프로파일] - 솔리드 상부면의 프로파일

[확장] - [깊이]

[면] - 솔리드 상부면

[깊이] - [-5]

[자세한 옵션] 확장 [두께]에 체크하여 [40]을 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.


14. **[삽입 - 스마트 오브젝트 - 정의]** 명령을 실행합니다.

[설명]의 펜 모양 버튼을 클릭하고 [설명] 창에 [폭 40mm 깊이 5mm의 립 돌출을 생성합니다.] 라고 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.


15. **[이름] - [Lip Extrusion]** 입력

[선택] 버튼을 클릭하고 그림과 같이 솔리드를 선택하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.


16. 생성된 스마트 오브젝트에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 **[다른 이름으로 저장]**을 실행합 니다.




17. **[파일 이름] - [Lip Extrusion]**을 입력하고 **[저장]** 버튼을 클릭합니다.




18. 스마트 오브젝트를 수정해보겠습니다. 그림의 스마트 오브젝트에서 마우스 오른쪽 버튼 을 클릭하여 [재설계]를 실행합니다.




19. 히스토리 트리의 프로파일 이미지에 번개 모양이 있는지 확인한 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [제거]를 실행합니다.



20. [새로고침] 버튼을 클릭합니다.



21. 그림의 스마트 오브젝트에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 **[다른 이름으로 저장]**을 실행합 니다.




22. [Lip Extrusion]을 클릭하고 [저장] 버튼을 클릭하면 다음과 같은 메시지가 표시됩니다. [예] 버튼을 클릭합니다.

23. 스마트 오브젝트 라이브러리의 **[Lip Extrusion]**이 수정됩니다.

## STEP 3 : 복잡한 스마트 오브젝트 생성

이 테스크에서는 기존의 스마트 오브젝트보다 좀 더 복잡한 스마트 오브젝트를 생성해보도록 하겠습니다.




1. [삽입 - 프로파일 - 2D]를 실행하여 프로파일 모드로 이동합니다.


[삽입 - 제도 - 원과 호 - 중심] 명령을 실행하여 [작업 평면 원점]에 [반지름] - [300]의 원을 삽입합니다.


2. R300의 원 바깥으로 원의 중심을 클릭하여 **[반지름] - [200]**의 원을 추가로 삽입합니다.


3. [삽입 - 제도 - 선 - 2점] 명령을 실행합니다. [연속] - [한개]로 설정하고 [접점] 스냅을 이용하 여 그림과 같이 두 개의 원을 연결하는 커브를 삽입합니다.

Smart Object









4. 동일 작업을 반복하여 아래쪽에도 커브를 삽입합니다.


5. [편집 - 끊어지우기] 명령을 실행하여 불필요한 커브를 삭제합니다.


6. [삽입 - 프로파일 - 일치] 명령을 실행합니다. [종류] - [Y일치]로 변경하고 작업 평면 원점과 작은 원의 중심점을 클릭합니다.


7. [삽입 - 치수 - 스마트 치수] 명령을 실행하여 그림과 같이 원의 중심 거리 값을 입력합니다.


8. [수정 - 프로파일 - 검사] 명령을 실행하여 구속에 문제가 있는지 검사합니다.

9. 큰 원의 반지름 치수 [300]을 더블 클릭하여 [수식] - [LargeRad]를 입력하고 [새로고침] 버튼을 클릭합니다.











10. 작은 원의 반지름 치수 [200]을 더블 클릭하여 [수식] - [LargeRad\*(2/3]을 입력하고 [새로고침] 버튼을 클릭합니다.

11. 거리 값을 더블 클릭하여
[수식] - [(LargeRad\*(5/3))-50]을 입력합니다.
[새로고침] 버튼을 클릭하고 작업 영역을 더블 클릭하여 모델 환경으로 이동합니다.

12. **[삽입 - 스마트 오브젝트 - 정의]** 명령을 실행합니다.


[설명]의 펜 모양 버튼을 클릭하고 [설명] 창에 [Gearcase Cover 형상을 정의하는 프로파일을 드래그하여 놓습니다.]라고 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.


13. **[이름] - [Gear Case Shape]** 입력 **[선택]** 버튼을 클릭하고 그림과 같이 솔리드를 선택하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.


14. 생성한 스마트 오브젝트에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 **[재설계]**를 실행합니다.











15. [파라미터] 탭을 클릭합니다.

[LargeRad]가 유일하게 독립된 값이므로 [노출된] 에 체크되어 표시됩니다.

16. [참조] 탭을 클릭합니다.

스마트 오브젝트를 사용할 때 사용될 프롬프트를 나열합니다. 원하는 경우 새 메시지 프롬프트를 입력할 수 있습니다.

17. [설정사항] 탭을 클릭합니다.

설정 사항 목록은 스마트 오브젝트를 사용할 때 풀 다운 메뉴에서 사용할 항목들을 나열합니다. 2번 줄에 아래 내용을 추가 입력합니다.


[환경설정 이름] - [Special] [프로파일 치수] - [400mm]

입력을 마치면 [새로고침] 버튼을 클릭하여 종료 합니다.

18. 히스토리 트리에서 스마트 오브젝트를 선택하고 **[삽입 - 스마트 오브젝트 - 저장]** 명령을 실행합니다.

[**파일 이름**] - [Gearcase shape]을 입력하고 [**저장**] 버튼을 클릭합니다.

19. [스마트 오브젝트 라이브러리]에서 추가한 [Gearcase shape]을 드래그하여 그래픽 창에 끌어다 놓습니다. [환경 설정]을 클릭하면 추가한 [Special]이 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. [Special]로 변경하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.



#### 20. [스마트 오브젝트 라이브러리]의

[Wall Extrusion]에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [삽입]을 실행하여 [Gearcase shape] 프로파일을 선택하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

#### 21. [스마트 오브젝트 라이브러리]의


[Lip Extrusion]에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭 하여 [삽입]을 실행하합니다.

그림과 같이 [면]과 [프로파일]을 선택하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

22. 결과는 그림과 같습니다.

## STEP 4 : 결합된 스마트 오브젝트 생성

이 테스크에서는 부품의 외벽을 감싸는 보스 피쳐를 생성합해보도록 하겠습니다. 이 보스 피쳐는 기어 케이스 커버와받침대를 고정하는 데에 사용됩니다.



1. 먼저 필요 없는 엔티티는 숨깁니다.

[삽입 - 프로파일 - 2D]를 실행하여 프로파일 모 드로 이동합니다.

[**삽입 - 제도 - 직사각형&다각형 - 사각형**] 명령을 실행합니다.

[모드] - [중심+크기]


[X 크기] - [25]

[Y 크기] - [32.5]

[점] - 작업 평면의 원점을 클릭합니다.

2. **[삽입 - 제도 - 원과 호 - 3점]** 명령을 실행합니다.

[접점] 스냅을 이용하여 3개의 커브를 클릭하여 원을 삽입합니다.



3. [편집 - 끊어 지우기] 명령을 이용하여 그림의 커브만 남기고 모두 삭제합니다.

4. [삽입 - 제도 - 선 - 평행] 명령을 실행하여 그림의 커브를 클릭하고 [거리] - [2.5]를 입력합 니다.

5. **[삽입 - 제도 - 선 - 2점]** 명령을 실행하여 그 림과 같이 2개의 커브를 삽입합니다.


6. [편집 - 끊어 지우기] 명령을 실행하여 그림과 같이 커브를 삭제합니다.

7. 작업 영역을 더블 클릭하여 모델 환경으로 이 동합니다. 숨긴 엔티티를 표시하고 그림의 면에 서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 [여기에 작업 평면]을 실행합니다.


8. [수정 - 프로파일 - 현재의 작업 평면으로 이 동/복사]를 실행하여 프로파일을 선택하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.


9. **[삽입 - 솔리드 - 스윕 - 직선형 돌출]** 명령을 실행합니다.

**[프로파일]**을 선택하여 **[깊이]** - **[50]**을 입력하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.









10. **[삽입 - 솔리드 - 홀/기둥 - 심플 홀]** 명령을 실행합니다.

[면] - 그림의 보스 상부면

[점] - 호 중심

[홀 종류] - [심플]

[지름] - [10]을 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.


11. **[삽입 - 스마트 오브젝트 - 정의]** 명령을 실행합니다.

[설명]의 펜 모양 아이콘을 클릭하고 [볼트용 보스의 두께는 50mm입니다.]라고 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

12. **[이름] - [Boss]**를 입력합니다.


먼저 [요소 선택] 버튼을 클릭하여 그림의 홀과 돌출 피쳐를 선택하고 [고정 점 선택] 버튼을 클 릭하여 그림의 시작점을 클릭하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

13. 히스토리 트리의 [SObj Boss]에서 마우스 오 른쪽 버튼을 클릭하여 [삽입]을 실행합니다. 그림의 면을 선택하고 [점]으로 엣지의 시작점을 클릭한 후 [X] 핸들을 드래그하여 [Z에 대하여] - [180]을 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.



14. 히스토리 트리에서 방금 삽입한 스마트 오브 젝트를 선택하고 [삽입 - 스마트 오브젝트 - 저장] 명령을 실행합니다.

**[파일 이름]** - **[Boss]**를 입력하고 **[저장]** 버튼을 클릭합니다.




15. 기존의 보스 스마트 오브젝트는 삭제합니다.



16. 나머지 4개의 스마트 오브젝트도 추가 삽입합니다.

# STEP 5 : 고급 스마트 오브젝트 생성



1. 새 파일을 열고 [삽입 - 프로파일 - 2D]를 실행하여 프로파일 모드로 이동합니다.

[**삽입 - 제도 - 직사각형&다각형 - 사각형**] 명령을 실행합니다.

[모드] - [2 정점]

[점] - 작업 평면 원점

[X 크기] - [240]

[Y 크기] - [140]을 입력합니다.

2. **[삽입 - 제도 - 선 - 평행]** 명령을 실행합니다.


[종류] - [길이 복사]

[연속] - [한개]

[거리] - [5]를 입력하여 4개의 커브를 내측 방향으로 옵셋합니다.

#### Note:

평행선 명령을 실행하여 커브를 선택하고 값을 입력하면 커브가 그 거리만큼 자동 삽입됩니다. 거리 값을 입력하여 치수를 할당했기 때문에 지오메트리를 제한하는 데에 도움이 됩니다.



LO

3. [편집 - 끊어 지우기] 명령을 실행하여 내측 사각형 커브의 코너를 정리합니다.


4. **[삽입 - 제도 - 원과 호 - 반지름]** 명령을 실 행합니다.

내측 사각형 코너에 **[반지름] - [20]**의 원을 삽입합니다.


5. [편집 - 끊어 지우기] 명령을 실행하여 필요 없는 커브를 삭제합니다.

6. **[삽입 - 치수 - 스마트 치수]** 명령을 실행하여 그림과 같이 치수를 삽입합니다.


7. [삽입 - 프로파일 - 일치] 명령을 실행합니다. [종류] - [Y 일치]로 변경하고 하단 왼쪽 원의 중 심과 내측 커브의 끝점을 클릭합니다.



8. 하단 오른쪽 원의 중심과 내측 커브의 시작점 을 클릭합니다.



9. 상단 오른쪽 원의 중심과 내측 커브의 시작점 을 클릭합니다.




10. 상단 왼쪽 원의 중심과 내측 커브의 시작점 을 클릭합니다.




11. [**종류**] - [X 일치]로 변경하고 하단 왼쪽 원 의 중심과 내측 커브의 시작점을 클릭합니다.



12. 하단 오른쪽 원의 중심과 내측 커브의 시작 점을 클릭합니다.



13. 상단 왼쪽 원의 중심과 내측 커브의 시작점 을 클릭합니다.




14. 상단 오른쪽 원의 중심과 내측 커브의 시작 점을 클릭합니다.

15. **[삽입 - 프로파일 - 접지]** 명령을 실행하고 하단 왼쪽 원의 중심을 클릭합니다.


16. **[수정 - 프로파일 - 검사]** 명령을 실행하여 구속이 제대로 추가 되었는지 검사합니다.



17. **[도구 - 스프레드 시트]** 명령을 실행하고 그림과 같이 스프레드 시트를 작성합니다.




18. 줄 번호 **[1]**을 클릭하고 **[지정]** 버튼을 클릭한 후 치수 **[240]**을 선택합니다.



19. 줄 번호 **[2]**를 클릭하고 **[지정]** 버튼을 클릭 한 후 치수 **[5]**를 모두 선택합니다.



20. 줄 번호 **[3]**을 클릭하고 **[지정]** 버튼을 클릭한 후 반지름 치수 **[20]**을 모두 선택합니다.




21. 줄 번호 [4]를 클릭하고 [지정] 버튼을 클릭한 후 치수 [140]을 선택합니다.
[새로고침] 버튼을 클릭합니다.





22. 작업 영역을 더블 클릭하여 모델 환경으로 이동하여 [삽입 - 제도 - 직사각형&다각형 - 사 각형] 명령을 실행합니다.

[모드] - [2정점]으로 사각형을 작성합니다.











23. **[삽입 - 솔리드 - 스윕 - 직선형 솔리드]** 명 령을 실행합니다.

프로파일을 선택하고 [**깊이**] - [50]을 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

24. [편집 - 작업 평면 - 면/데이텀 평면 위에]를 실행하여 솔리드 상면을 클릭합니다.

[수정 - 프로파일 - 현재의 작업 평면으로 이동/ 복사] 명령을 실행하여 프로파일을 선택하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

25. **[삽입 - 솔리드 - 스윕 - 직선형 돌출]** 명령 을 실행합니다.

[프로파일] - 이동시킨 프로파일

[확장] - [깊이]

[면] - 솔리드의 상부면

[깊이] - [70] 입력

[자세한 옵션] 확장하여 [필렛/모따기] 열고

[종류] - [필렛]

**[반지름] - [여러개]**로 설정하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.

26. **[삽입 - 솔리드 - 홀/기둥 - 심플 홀]** 명령을 실행합니다.

[면] - 솔리드 상부면


[점] - 그림의 **홀** 중심

[홀 종류] - [심플]

[확장] - [통과하여]

[지름] - [20]을 입력하고 [적용] 버튼을 클릭합니다.

27. 그림과 같이 나머지 세 군데에도 홀을 추가합니다.











28. **[삽입 - 스마트 오브젝트 - 정의]** 명령을 실행합니다.

[이름] - [Box\_enclosure]를 입력하고

[설명]의 펜 모양 버튼을 클릭하고 [기어 케이스에 사용되는 Box enclosure입니다. 사용하려면 위치에 대한 점을 클릭하고 방향 및 크기를 지정하여 추가합니다.] 라고 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

29. [요소 - 선택] 버튼을 클릭하고 그림의 돌출 솔리드와 4개의 홀을 선택합니다.

30. [파라미터] 탭을 클릭하여 1번 줄을 아래와 같이 수정합니다.

[메시지] - [Wall Thickness]

[이름] - [WallThk1]

[수식] - [width\*(1/48)]


31. 8번 줄의 메시지를 **[Box Width]**로 수정합니다.

32. **[참조]** 탭을 클릭하여 아래와 같이 입력합니다.

2번 줄의 **[환경 설정 이름]** - **[Primary240/5]** 3번 줄의 **[환경 설정 이름]** - **[Second250/7]** 


3번 줄의 [Box Widh] - [250]으로 수정

[새로 고침] 버튼을 클릭합니다.




33. **[삽입 - 스마트 오브젝트 - 저장]** 명령을 실 행합니다.

[파일 이름] - [Box\_Enclosure]를 입력하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.




34. **[보기 - 스마트 오브젝트 라이어브러리]**를 실행하여 항목을 **[MySmartObject]**로 변경한 후 **[Box\_Enclosure]**를 클릭하여 원하는 위치로 드래그하여 끌어다 놓고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.





35. 결과는 그림과 같습니다.






1. **[스마트 오브젝트 라이브러리]**에서 **[Gearcase shape]**을 그래픽 영역에 드래그하여 위치를 지정한 후 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.








3. [스마트 오브젝트 라이브러리]에서
[Lip extrusion]을 그래픽 영역에 그림과 같이 드 래그하여 [면]과 [프로파일]을 선택한 후 [확인] 버튼을 클릭합니다.



4. [스마트 오브젝트 라이브러리]에서 [Boss]를 그림의 위치그래픽 영역에 그림과 같이 드래그하여 [면]과 [프로파일]을 선택한 후 [확인] 버튼을 클릭합니다.



5. 동일 방법으로 나머지 보스도 삽입합니다.



6. [삽입 - 커브 - 테두리] 명령을 실행합니다. [경계] - [모두]로 설정하여 그림의 면을 선택하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

7. 그림의 면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 [여기에 작업 평면]을 실행합니다.

8. **[삽입 - 솔리드 - 스윕 - 직선형 돌출]** 명령을 실행합니다.


작업 영역에서 [선택 - 체인]을 실행하여 바깥 테 두리 커브를 선택하고 [깊이] - [-7]을 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.


(-7을 입력하면 돌출 방향이 반대로 변경되면서 값이 자동으로 7로 변경됩니다.)


9. **[스마트 오브젝트 라이브러리]**에서 **[Box\_Enclosure]**를 그래픽 영역에 그림과 같이 드래그하여 **[면]**과 **[점]**의 위치를 지정한 후 **[적용]** 버튼을 클릭합니다.


10. 그림의 위치를 선택하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.











11. 결과는 그림과 같습니다.

12. 히스토리 트리에서 마지막으로 삽입한 스마트 오브젝트에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [구동 치수 보이기]를 실행합니다.


13. 치수 **[240]**을 더블 클릭하여 **[값]**을 **[140]**으로 수정하고 **[새로고침]** 버튼을 클릭합니다.


14. 그림의 스마트 오브젝트에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [스마트 오브젝트 패밀리 만들 기]를 실행합니다.

15. [이름] - [Box\_enclosure]

[설명] - [This is the Box Enclosure that's used in the gear case.]

[보충 설명] - [Reinforced\_corner\_design][부품 설명] - [Electrical\_container\_weldment]를입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.





16. 그림의 메시지가 표시되면 **[닫기]** 버튼을 클릭합니다.

17. **[도구 - thinkparts - 카탈로그 탐색기]** 명령 을 실행합니다.

그림의 항목에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 **[열기]**를 실행합니다.

18. 파트 패밀리를 확인할 수 있습니다.