# Linux SATA 开发指南

文件标识: RK-KF-YF-148

发布版本: V2.0.0

日期: 2021-12-23

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2021 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

### 概述

### 产品版本

| 芯片名称   | 内核版本 |
|--------|------|
| RK356X | 4.19 |
| RK3588 | 5.10 |

### 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

| 日期         | 版本     | 作者  | 修改说明  |
|------------|--------|-----|---|
| 2021-02-26 | V1.0.0 | 赵仪峰 | 初始版本  |
| 2021-04-30 | V1.1.0 | 赵仪峰 | 增加ACT LED配置说明                               |
| 2021-12-23 | V2.0.0 | 赵仪峰 | 增加RK3588支持<br>增加限速配置信息等<br>修正RK3566支持SATA信息 |

### Linux SATA 开发指南

- 1. 芯片资源介绍
- 2. DTS 配置
- 3. menuconfig 配置
- 4. 常见问题

# 1. 芯片资源介绍

### RK3566

| 资源    | 模式         | 支持PM芯片扩展 | PHY复用       | 备注 |
|-------|------------|----------|-------------|----|
| SATA1 | 6G/3G/1.5G | 支持       | USB、QSGMII  |    |
| SATA2 | 6G/3G/1.5G | 支持       | PCIE、QSGMII |    |

#### RK3568

| 资源    | 速率         | 支持PM芯片扩展 | PHY复用       | 备注 |
|-------|------------|----------|-------------|----|
| SATA0 | 6G/3G/1.5G | 支持       | USB         |    |
| SATA1 | 6G/3G/1.5G | 支持       | USB、QSGMII  |    |
| SATA2 | 6G/3G/1.5G | 支持       | PCIE、QSGMII |    |

## 2. DTS 配置

#### RK3566

| 资源    | 参考配置        | 控制器节点 | PHY节点        |
|-------|-------------|-------|--------------|
| SATA1 | rk3568.dtsi | sata1 | combphy1_usq |
| SATA2 | rk3568.dtsi | sata2 | combphy2_psq |

### RK3568

| 资源    | 参考配置        | 控制器节点 | PHY节点        |
|-------|-------------|-------|--------------|
| SATA0 | rk3568.dtsi | sata0 | combphy0_us  |
| SATA1 | rk3568.dtsi | sata1 | combphy1_usq |
| SATA2 | rk3568.dtsi | sata2 | combphy2_psq |

#### RK3588

| 资源    | 参考配置         | 控制器节点 | PHY节点        |
|-------|--------------|-------|--------------|
| SATA0 | rk3588s.dtsi | sata0 | combphy0_ps  |
| SATA1 | rk3588.dtsi  | sata1 | combphy1_ps  |
| SATA2 | rk3588s.dtsi | sata2 | combphy2_psu |

#### RK3588s

| 资源    | 参考配置         | 控制器节点 | PHY节点        |
|-------|--------------|-------|--------------|
| SATA0 | rk3588s.dtsi | sata0 | combphy0_ps  |
| SATA2 | rk3588s.dtsi | sata2 | combphy2_psu |

1. compatible = "rockchip, rk-ahci", "snps, dwc-ahci";

必须配置项:默认配置,对应驱动: drivers/ata/ahci platform.c。

2. phy-names = "sata-phy";

必须配置项:不可以修改,AHCI驱动会根据"sata-phy"名字找到对应combphy节点。

3. status = <okay>;

必须配置项:此配置需要在 SATA控制器节点和对应的 phy 节点同时使能。

4. assigned-clock-rates = <100000000>;

必须配置项:可以配置的参考时钟频率值有: 24000000、25000000和100000000, 推荐配置100000000。

5. pinctrl-0 = <&sata\_pm\_reset>;

```
sata_pm_reset: sata-pm-reset {
    rockchip,pins = <4 RK_PD2 RK_FUNC_GPIO &pcfg_output_high>;
};

&combphy1_usq {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&sata_pm_reset>;
};
```

可选配置项:外接PM芯片扩展SATA口时,可能需要一个GPIO来复位PM芯片,具体可以参考"rk3568-nvr-demo-v10.dtsi"里面设置。

6. pinctrl-0 = <&sata2\_pins>;

```
&sata0 {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&sata0_pins>;
};

&sata1 {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&sata1_pins>;
};
```

```
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&sata2_pins>;
};
```

可选配置项:在对应的sata控制器节点增加pinctrl配置来启用SATA ACT LED功能。

## 3. menuconfig 配置

需要确保如下配置打开,方可正确的使用 SATA相关功能。

```
CONFIG_ATA=y
CONFIG_SATA_AHCI=y
CONFIG_SATA_AHCI_PLATFORM=y
CONFIG_PHY_ROCKCHIP_NANENG_COMBO_PHY=y
```

## 4. 常见问题

- Q1: 是否支持通过SATA接口给PM芯片下载固件?
- A1: 目前验证过JMB575,没法下载固件。需要外接一个SPI NOR用于存放JMB575最新固件。
- **Q2**: SATA性能怎么测试?
- A2: 参考文档 RK-KF-YF-138 《Rockchip\_RK3568\_Reference\_SATA\_Performance\_CN》。
- Q3: 默认SDK代码认不到SATA设备,什么原因?
- A3: 软件情况1: 第一版SDK代码单独更新uboot后,会出现这个问题,需要更新一下kernel下phy驱动。

```
commit b3f78165e536d35b2337063093bb33a018ff518d
Author: Shawn Lin <shawn.lin@rock-chips.com>
Date: Wed Dec 23 16:17:31 2020 +0800

phy: rockchip: naneng-combphy: Reset phy if not being used

Change-Id: Ia62481ebf5aa5684c359fd00a3933bb02e2caaff
Signed-off-by: Shawn Lin <shawn.lin@rock-chips.com>
```

软件情况2: SATA和PCIE只能二选一, DTS里面需要把PCIE配置为disabled

硬件情况: SATA和PCIE只能二选一,如果有做兼容布板会影响信号,把PCIE走线部分的分支割掉。

Q4: 如何限制SATA速度到1.5G或者3G?

A4: 限制到1.5G补丁:

#### 限制到3G补丁:

#### \*\*Q5: RK356X怎么启用FBS功能?

A5: 更新下面补丁,然后dtsi修改sata的节点 compatible = "rockchip,rk-ahci", "snps,dwc-ahci";