# Rockchip Developer Guide Linux GMAC

文件标识: RK-KF-YF-130

发布版本: V1.0.0

日期: 2021-01-16

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

#### 免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

#### 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

#### 版权所有 © 2020 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

#### 前言

#### 概述

本文提供 Rockchip 平台以太网 GMAC 接口的使用文档,用于解决大部分以太网问题。

#### 产品版本

芯片名称	内核版本
ROCKCHIP 芯片	3.10/4.4/4.19

#### 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

#### 修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	吴达超	2021-01-16	初始版本

#### **Rockchip Developer Guide Linux GMAC**

- 1. 代码位置
- 2. DTS
- 3. PHY 寄存器读写调试
  - 3.1 Linux 3.10
  - 3.2 其它版本
- 4. MAC 地址
- 5. 回环测试
- 6. RGMII Delayline
- 7. LED 灯
- 8. WOL
- 9. MAC To MAC 直连
- 10. Jumbo Frame
- 11. PTP1588
  - 11.1 PC master and RK slave
  - 11.2 RK master and PC slave
- 12. 硬件信号测试
- 13. 问题分析
  - 13.1 DMA Initialization Failed
  - 13.2 PHY 初始化失败
  - 13.3 Link 问题
  - 13.4 数据不通
    - 13.4.1 TX
    - 13.4.2 RX
  - 13.5 TX queue0 timeout

### 1. 代码位置

以太网模块的硬件相关的驱动代码主要包括 GMAC 和 PHY。其中 PHY 驱动一般使用通用 PHY 驱动,如果有需要修改特殊寄存器,请使用对应的 PHY 驱动,代码都在 drivers/net/phy。另外,RK322x/RK3328 自带有一个百兆的 PHY 芯片。

- Linux3.10 GMAC 驱动代码 driver/net/ethernet/rockchip/gmac/\*
- 其它内核 GMAC 驱动代码,高于3.10 的内核版本,GMAC 驱动代码位置 drivers/net/ethernet/stmicro/stmmac/\*
- RK 内部 EPHY 驱动代码 drivers/net/phy/rockchip.c

### 2. DTS

DTS 的配置参考 Documentation/devicetree/bindings/net/rockchip-dwmac.txt

```
gmac: ethernet@ff290000 {
        compatible = "rockchip, rk3288-gmac";
        reg = <0xff290000 0x10000>;
        interrupts = <GIC_SPI 27 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
        interrupt-names = "macirq";
        rockchip,grf = <&grf>;
        clocks = <&cru SCLK MAC>,
                <&cru SCLK MAC RX>, <&cru SCLK MAC TX>,
                <&cru SCLK_MACREF>, <&cru SCLK_MACREF_OUT>,
                <&cru ACLK GMAC>, <&cru PCLK GMAC>;
        clock-names = "stmmaceth",
                "mac clk rx", "mac clk tx",
                "clk_mac_ref", "clk_mac_refout",
                "aclk mac", "pclk mac";
        phy-mode = "rgmii";
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&rgmii pins /*&rmii pins*/>;
        clock in out = "input";
        snps, reset-gpio = <&gpio4 7 0>;
        snps, reset-active-low;
        snps,reset-delays-us = <0 10000 1000000>;
        assigned-clocks = <&cru SCLK MAC>;
        assigned-clock-parents = <&ext gmac>;
        tx_delay = <0x30>;
       rx delay = <0x10>;
        status = "ok";
};
```

板级配置需要关注的部分有以下几部分:

• phy-mode: 主要分为 RMII 和 RGMII 模式

- snps,reset-gpio: PHY 的硬件复位脚
- snps,reset-delays-us: PHY 的复位时序,三个时间分别表示 PHY 的不同阶段的复位时序,不同的 PHY 的复位时序是不一样的,如果是 snps,reset-active-low 属性,则表示三个时间分别表示 Reset pin 脚拉高,拉低,再拉高的时间;如果是 snps,reset-active-high 属性,则反之
- phy-supply: 如果 PHY 的电源是常供方式,可以不用配置;否则,需要配置对应的 regulator
- 时钟配置:请参考本文的第三章节
- pinctrl: RGMII 和 RMII 模式下配置不一样,另外对于时钟方式,如果是输出时钟的 pin 脚,该 pin 脚驱动强度一般也是不一样的,例如 RMII 模式下 ref\_clock pin 脚输出时钟时,驱动强度也会配置 更大
- tx delay/rx delay: RGMII 模式下需要配置该属性,请参考本文的 RGMII Delayline 第八章节

因为不同芯片下的不同模式配置比较多,请参考另外一份文档

《Rockchip\_Developer\_Guide\_Linux\_GMAC\_Mode\_Configuration\_CN.pdf》

### 3. PHY 寄存器读写调试

驱动提供了读写寄存器的接口,目前在不同内核版本上面有两套接口。

路径: /sys/bus/mdio bus/devices/stmmac-0:00, 其中 stmmac-0:00 表示 PHY 地址是 0。

#### 3.1 Linux 3.10

```
/sys/bus/mdio_bus/devices/stmmac-0:00/phy_reg
/sys/bus/mdio bus/devices/stmmac-0:00/phy_regValue
```

• 写

例如,往Reg0 写入 0xabcd

```
echo 0x00 > /sys/bus/mdio_bus/devices/stmmac-0:00/phy_reg
echo 0xabcd > /sys/bus/mdio_bus/devices/stmmac-0:00/phy_regValue
```

读

例如,读取 Reg0 值

```
echo 0 \times 00 > /sys/bus/mdio_bus/devices/stmmac-0:00/phy_reg cat /sys/bus/mdio_bus/devices/stmmac-0:00/phy_regValue
```

### 3.2 其它版本

```
/sys/bus/mdio_bus/devices/stmmac-0:00/phy_registers
```

• 写

例如, 往 Reg0 写入 0xabcd

```
echo 0x00 0xabcd > /sys/bus/mdio bus/devices/stmmac-0:00/phy registers
```

cat /sys/bus/mdio bus/devices/stmmac-0:00/phy registers

该命令会读取 0~31 的所有寄存器, 所以可以查看对应的寄存器值。

### 4. MAC 地址

目前对 MAC 地址的读取策略是,优先使用 DTB 里面的 MAC 地址(uboot 也会写入),之后是烧写在 IDB 中的 MAC 地址,若该地址符合规范,则使用,若不符合或没有烧写,则使用随机生成的地址(重 启开机 MAC 地址会变化)。在 RK3399、RK3328/RK3228H 及以后的版本中,对策略进行了完善:优先使用烧写在 IDB 或 vendor Storage 中的 MAC 地址,若该地址符合规范,则使用,若不符合或没有烧写,则随机生成 MAC 地址保存到 Vendor 分区中并使用,重启或恢复出厂设置不会丢失。

MAC 地址烧写工具参考文档《Rockchip User Guide RKDevInfoWriteTool CN.pdf》。

### 5. 回环测试

回环测试主要有 MAC 和 PHY 两种回环,具体可参考

《Rockchip\_Developer\_Guide\_Linux\_GMAC\_RGMII\_Delayline\_CN.pdf》文档里面,对 phy\_lb 和 mac\_lb 节点的说明。

### 6. RGMII Delayline

RGMII 接口提供了 tx 和 rx 的 delayline,用于调整 RGMII 时序,如何获取合适的 RGMII Delayline,请参考文档 《Rockchip\_Developer\_Guide\_Linux\_GMAC\_RGMII\_Delayline\_CN.pdf》。

### 7. LED 灯

PHY 有各自的 LED 控制, 下面是 RK3228 和 RK3328 里面的 macphy, 其它外部 PHY 请参考其 datasheet。下面是 RK3228 和 RK3328 LED 配置:

- RK3228: 需要打上补丁 kernel\_4.4\_rk322x\_phy\_led\_control.patch。
- RK3328: 通过配置 dts 上的 iomux, 例如通过 rx 和 link 控制 led, 则配置上对应的 pinctrl。

```
phy: phy@0 {
    compatible = "ethernet-phy-id1234.d400", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
    reg = <0>;
    clocks = <&cru SCLK_MAC2PHY_OUT>;
    resets = <&cru SRST_MACPHY>;
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&fephyled_rxm1 &fephyled_linkm1>;
    phy-is-integrated;
};
```

### 8. WOL

Wake On Lan 功能,对于每个 PHY 来说配置的寄存器是不一样的。目前收录的补丁,包含了RTL8211E/F,RTL8201F。

### 9. MAC To MAC 直连

参考文档《Rockchip Developer Guide Linux MAC TO MAC CN.pdf》。

### 10. Jumbo Frame

从 RV1126/1109 芯片开始支持 Junbro Frame 9K,需要将测试网络 MTU 配置成 9000,以下是测试结果:

```
 [root@Puma:/] # ping -s 9000 192.168.1.100
PING 192.168.1.100 (192.168.1.100) 9000(9028) bytes of data.
9008 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.784 ms
9008 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.675 ms
9008 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.666 ms
9008 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.656 ms
9008 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.677 ms
9008 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.637 ms
9008 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.641 ms
9008 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.692 ms
9008 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.656 ms
```

### 11. PTP1588

从 RV1126/1109 芯片开始支持 PTP1588, 以下是测试结果:

#### 11.1 PC master and RK slave

```
ubuntu@thinkpad: sudo ptp4l -i enp0s31f6 -m -H
ptp4l[1790161.443]: selected /dev/ptp0 as PTP clock
ptp4l[1790161.443]: port 1: INITIALIZING to LISTENING on INIT_COMPLETE
ptp4l[1790161.443]: port 0: INITIALIZING to LISTENING on INIT_COMPLETE
ptp4l[1790168.489]: port 1: LISTENING to MASTER on
ANNOUNCE_RECEIPT_TIMEOUT_EXPIRES
ptp4l[1790168.489]: selected local clock 54elad.fffe.dfa454 as best master
ptp4l[1790168.490]: assuming the grand master role
```

```
[root@Puma:/]# ptp4l -i eth0 -m -H -s
ptp41[39.868]: selected /dev/ptp0 as PTP clock
[ 39.871092] rk gmac-dwmac ffc40000.ethernet eth0: stmmac_hwtstamp_set config
flags:0x0, tx_type:0x1, rx_filter:0xc
[ 39.872029] stmmac hwtstamp set, value: 0x17e03
ptp41[39.870]: port 1: INITIALIZING to LISTENING on INIT COMPLETE
ptp41[39.871]: port 0: INITIALIZING to LISTENING on INIT COMPLETE
ptp41[41.251]: port 1: new foreign master 54elad.fffe.dfa454-1
[ 43.817340] rk gmac-dwmac ffc40000.ethernet eth0: stmmac hwtstamp set config
flags:0x0, tx type:0x1, rx filter:0xc
[ 43.818262] stmmac hwtstamp set, value: 0x17e03
ptp41[45.251]: selected best master clock 54e1ad.fffe.dfa454
ptp41[45.251]: port 1: LISTENING to UNCALIBRATED on RS SLAVE
ptp41[49.251]: master offset -1608 s0 freq +0 path delay
                                                                    5691
ptp41[50.251]: master offset
                               -5579 s0 freq
                                                                    9435
                                                  +0 path delay
ptp41[51.251]: port 1: UNCALIBRATED to SLAVE on MASTER CLOCK SELECTED
ptp41[52.251]: master offset 12189 s2 freq +12937 path delay
                                                                   7563
ptp41[53.251]: master offset
                               14413 s2 freq +18818 path delay
                                                                    8287
ptp41[54.251]: master offset
                               10712 s2 freq +19441 path delay
                                                                    8861
ptp41[55.251]: master offset 7185 s2 freq +19127 path delay ptp41[56.251]: master offset 3234 s2 freq +17332 path delay
                                                                    8861
                                                                    9435
                              785 s2 freq +16389 path delay
89 s2 freq +15928 path delay
ptp41[57.251]: master offset
                                1787 s2 freq +16855 path delay
                                                                    9454
ptp41[58.251]: master offset
                                                                    9454
                                  89 s2 freq +15928 path delay
ptp41[59.251]: master offset
                                                                    9473
ptp41[60.251]: master offset
                                  31 s2 freq +15897 path delay
                                                                    9454
                                -71 s2 freq +15804 path delay
ptp41[61.251]: master offset
                                                                    9454
ptp41[62.251]: master offset
                                -100 s2 freq +15754 path delay
                                                                    9406
ptp41[63.251]: master offset
                                 -27 s2 freq +15797 path delay
                                                                    9406
ptp41[64.251]: master offset
                                 -69 s2 freq +15747 path delay
                                                                    9395
                                  29 s2 freq +15824 path delay
ptp41[65.251]: master offset
                                                                    9395
                              -73 s2 freq +15731 path delay
                                                                    9395
ptp41[66.251]: master offset
ptp41[67.251]: master offset
                                  32 s2 freq +15814 path delay
                                                                    9388
                                 -20 s2 freq +15772 path delay
                                                                    9388
ptp41[68.251]: master offset
                              -20 s2 freq +15772 path delay

-104 s2 freq +15682 path delay

-56 s2 freq +15699 path delay

24 s2 freq +15762 path delay
ptp41[69.251]: master offset
                                                                    9395
                                                                   9395
ptp41[70.251]: master offset
ptp41[71.251]: master offset
                                  24 s2 freq +15762 path delay
                                                                    9388
ptp41[72.251]: master offset
                                  11 s2 freq +15756 path delay
                                                                    9395
```

#### 11.2 RK master and PC slave

```
[root@Puma:/]# ptp41 -i eth0 -m -H
ptp41[15.668]: selected /dev/ptp0 as PTP clock
ptp41[15.670]: port 1: INITIALIZING to LISTENING on INIT_COMPLETE
ptp41[15.670]: port 0: INITIALIZING to LISTENING on INIT_COMPLETE
ptp41[22.120]: port 1: LISTENING to MASTER on ANNOUNCE_RECEIPT_TIMEOUT_EXPIRES
ptp41[22.120]: selected local clock aadc46.fffe.5da6d9 as best master
ptp41[22.121]: assuming the grand master role
```

```
ubuntu@thinkpad: sudo ptp4l -i enp0s31f6 -m -H -s
ptp41[1879661.603]: selected /dev/ptp0 as PTP clock
ptp41[1879661.603]: port 1: INITIALIZING to LISTENING on INIT COMPLETE
ptp41[1879661.603]: port 0: INITIALIZING to LISTENING on INIT COMPLETE
ptp41[1879662.249]: port 1: new foreign master aadc46.fffe.5da6d9-1
ptp41[1879665.849]: selected best master clock aadc46.fffe.5da6d9
ptp41[1879665.849]: port 1: LISTENING to UNCALIBRATED on RS SLAVE
9364
                                                                            9338
ptp41[1879668.549]: port 1: UNCALIBRATED to SLAVE on MASTER CLOCK SELECTED
ptp41[1879669.449]: master offset 256 s2 freq -9180 path delay
                                                                           9338
9338
                                                                            9360
ptp41[1879672.149]: master offset
                                       142 s2 freq -9406 path delay
                                                                            9360
ptp41[1879673.049]: master offset 232 s2 freq -9273 path delay ptp41[1879673.949]: master offset -303 s2 freq -9739 path delay ptp41[1879674.849]: master offset -267 s2 freq -9794 path delay ptp41[1879675.749]: master offset 327 s2 freq -9280 path delay
                                                                           9347
                                                                            9347
                                                                           9338
                                                                            9335
ptp41[1879676.649]: master offset
                                       405 s2 freq -9104 path delay
                                                                            9335
ptp41[1879677.549]: master offset
ptp41[1879678.449]: master offset
                                       -156 s2 freq -9543 path delay
                                                                           9335
                                      -178 s2 freq -9612 path delay
                                                                            9335
ptp41[1879679.349]: master offset
ptp41[1879680.249]: master offset
                                     -100 s2 freq -9587 path delay
                                                                           9335
                                       -73 s2 freq -9590 path delay
                                                                            9335
ptp41[1879681.149]: master offset
                                       -79 s2 freq -9618 path delay
                                                                            9344
ptp41[1879682.049]: master offset
ptp41[1879682.949]: master offset
ptp41[1879683.849]: master offset
ptp41[1879684.750]: master offset
                                       -76 s2 freq -9639 path delay
                                                                            9344
                                       -59 s2 freq -9645 path delay
                                                                           9329
                                       -31 s2 freq -9634 path delay
                                                                           9329
                                        22 s2 freq -9591 path delay
                                                                            9329
ptp41[1879685.650]: master offset
                                        -9 s2 freq -9615 path delay
                                                                            9337
ptp41[1879686.550]: master offset
                                       -31 s2 freq -9640 path delay
                                                                            9337
ptp41[1879687.450]: master offset
                                        -3 s2 freq -9621 path delay
                                                                            9337
```

### 12. 硬件信号测试

参考 Rockchip 硬件发布的信号测试文档,包括 RMII 或 RGMII, PHY 眼图测试。 《瑞芯硬件部100base-t测试指南-V1.1.doc》,《瑞芯硬件部1000base-t测试指南\_V1.0.doc》。

### 13. 问题分析

#### 13.1 DMA Initialization Failed

如果 GMAC 的驱动开机 log 上出现打印: DMA engine initialization failed, 可以认为是 GMAC 的工作时钟出问题了。先测量时钟引脚是否有时钟,时钟频率以及幅度等指标是否正常,主要确认以下几个方面:

- IOMUX 出错,检查时钟脚寄存器值是否正确
- 时钟方向以及配置与硬件不匹配,参考本文第四章节的时钟设置
- 检查 clock tree 和 CRU 寄存器,确认时钟频率大小和时钟是否有使能

### 13.2 PHY 初始化失败

如果 GMAC 的驱动开机 log 上出现打印: No PHY found 或者 Cannot attach to PHY,表示找不到 PHY。驱动会通过 MDIO 先读取 PHY 的 ID,可以测量 MDC 和 MDIO 波形,波形是否正常,该总线类似于 I2C,MDC 频率要求是小于 2.5M。一般来说,找不到 PHY 有以下几个原因:

- 检查 MDC/MDIO IOMUX 寄存器值是否正确
- PHY 供电是否正常
- Reset IO 配置不正确
- Reset IO 时序不满足 PHY datasheet 要求,不同 PHY 的时序要求不一致,具体配置参考本文 DTS 章 节
- 测试 MDIO/MDC 波形是否异常,其中 MDC 时钟频率要求小于 2.5M

#### 13.3 Link 问题

如果出现了 Link 问题,有个排除法,即将 MDC/MDIO 与主控断开,与电脑直连,查看电脑端是否有同样的问题,以此排除软件上的干扰,那么需要重点排查下硬件上的影响,先测试 TXN/P 以及 RXN/P 是否有 Link 波形。

如果不断出现 Link up/Link down,可能原因 PHY 收到了错误的数据,

- EEE 模式下,发送的波形在 delayline 配置错误的情况下可能会导致不断 link up/down
- 供给 PHY 的时钟不对也会导致该问题

### 13.4 数据不通

首先排查一下是否是 TX 问题,或者 RX,还是二者都有问题。

#### 13.4.1 TX

通过 ifconfig -a 查看 eth0 节点的 TX packets 是否在不断增加,如果为0,则有可能网线没有 link 上。通过 查看节点可以看到网线是否是连接上的,carrier 为1表示是 link up,反之 0 为 link down。例如 RK3328:

```
Link encap:Ethernet HWaddr 16:21:8d:d9:67:0b Driver rk_gmac-dwmac inet6 addr: fe80::c43d:3e5d:533:b7ea/64 Scope: Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:19 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:0 TX bytes:2848

Interrupt:45
```

假设 TX packets 是在不断增加,表示 TX 数据在 GMAC 有发出数据。

将板卡与 PC 连在同一个局域网内,在板卡上 ping PC,同时在 PC 端通过抓包工具(比如 Wireshark)抓包查看,如果有抓到板卡发过来的数据,表示 TX 数据是通的。如果没有抓到,需要确认 TX 在哪个链路位置上出现了异常,可以测试 GMAC 的 TX Clock 与 TX Data 的波形,来排除是 MAC 还是 PHY 出现了问题。MAC 可以检查以下几个方面:

- 检查 TX Clock/TX Data 的 iomux
- TXC 时钟是否正确
- RGMII 模式时, Tx Delayline 配置是否正确

PHY 端也可以测试 PHY 的 TXN/P 信号确认 PHY 是否有数据发出;对于不同的 PHY 来说,其配置可能是不一样,具体需要查看其 Datasheet。

#### 13.4.2 RX

通过以上排查确定不是 TX 问题,重点排查 RX;连接上网线后通过 ifconfig -a 查看 eth0 节点的 RX packets 是否在不断增加,如果为0,表示 GMAC RX 没有收到数据

```
Link encap:Ethernet HWaddr 16:21:8d:d9:67:0b Driver rk_gmac-dwmac inet6 addr: fe80::c43d:3e5d:533:b7ea/64 Scope: Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:341 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:26 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:48928 TX bytes:3741

Interrupt:355
```

同样可以测试 PHY 的 RXN/P,以及 GMAC 的 RX Clock/RX Data,来排除是 MAC 还是 PHY 出现了问题。MAC 可以检查以下几个方面:

- 检查 RX Clock/RX Data 的 iomux
- RXC 时钟是否正确
- RGMII Tx Delayline 配置是否正确
- RGMII 模式时, Rx Delayline 配置是否正确

假设 TX packets 是在不断增加,但以太网还是不正常通讯,则有可能是以下原因:

- RMII 模式下 MAC 和 PHY 的参考时钟不是同一个
- PHY 模式配置不对,例如硬件上配置成了 MII 模式

## 13.5 TX queue0 timeout

认为是 TX 无法发出,一般是控制器异常了,可能是以下几个原因引起的控制器异常:

- 时钟问题,检查时钟配置是否正确,参考本文第三章节
- PHY 时序问题, PHY 的复位时序不对导致 PHY 给的时钟不对
- PHY 硬件问题,导致出现了冲突检测,无法发送数据
- 逻辑电压太低