بسمه تعالى

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تكليف ۶: كار با زمان سنج /شمارنده ۰

درس ریزپردازنده ۱


مهلت تحویل ۱۳۹۷/۲/۱۷

تمرینهای زیر برای آشنایی دانشجویان با امکانات سختافزاری و نرمافزاری میکروکنترلرهای خانواده AVR است. برنامههای این تمرینها را میتوانید در محیط Proteus امتحان نمائید. فایل گزارش تکلیف (کد همراه با توضیحات)، فایلهای برنامه و پروتئوس را از طریق moodle، بارگذاری نمایید.

۱-هدف از این تمرین کار با زمانسنج/شمارنده ۰ میکروکنترلر در حالت عملکرد عادی و حالت CTC به منظور چشمکزدن متناوب دیودهای نوری LED1 و LED2 است. این دیودهای نوری در مدار شکل ۱ به دو پایه از درگاه میکروکنترلر متصل شدهاند.

الف- میخواهیم که این دیودهای نوری بطور متناوب روشن و خاموش شوند و هر بار روشن شدن ۲ ثانیه بطول بیانجامد. برای این منظور ساعت میکروکنترلر را روی MHZ 2 تنظیم کنید. اگر از زمانسنج ۰ استفاده کرده و پیش تقسیم کننده روی تقسیم بر ۵۱۲ تنظیم شود، با ۱۶ بار مشاهده TOV0، زمان یک ثانیه سپری شده است. چرا؟ تنظیمات ثباتهای کنترلی زمانسنج/شمارنده ۰ و برنامه کار سیستم را بنویسید. از زمانسنج/شمارنده ۰ در حالت عملکرد عادی استفاده کنید.

ب- میخواهیم که در مدار شکل ۱ دیود نوری LED3 با فرکانس ۱ هرتز روشن و خاموش شود. برای این منظور ساعت میکروکنترلر را روی MHZ تنظیم کنید. از زمانسنج/شمارنده ۰ در حالت پاک کردن زمانسنج در برابری مقایسه (مود CTC) استفاده کرده و موجی با فرکانس 1 هرتز بر روی پایه OC0 (همان پایه PB3) تولید نمائید که موجب روشن و خاموش شدن LED3 به میزان ۱ بار در ثانیه گردد. تنظیمات ثباتهای کنترلی زمانسنج/شمارنده ۰ و برنامه کار سیستم را بنویسید.




شکل LED -1 چشمک زن

۲- هدف از این تمرین کار با زمانسنج/شمارنده ۰ در حالت PWM سریع و در حالت PWM با فاز تصحیح شده به منظور تنظیم شدت روشنایی LED یا تنظیم دور موتور توسط موج PWM است. مدار شکل ۲ را درنظر بگیرید. میخواهیم سرعت موتور را با تغییر چرخه وظیفه موج PWM که از طریق پایه OCO (همان پایه PB3) تولید می شود در دو دور مختلف تنظیم کنیم. برنامه کار این مدار را به گونهای بنویسید که با فشردن کلیدSW1 سرعت موتور نسبت به زمانی که کلید SW2 فشرده شود نصف شود. تراشه SW1 یک تراشه درایور است که با وجود دریافت جریان محدود در ورودی قادر است جریان کافی برای راهاندازی موتور DC را فراهم نماید. عملاً بین هر ورودی و خروجی این تراشه یک زوج ترانزیستور بصورت دارلینگتون قرار دارد. چنانچه موتور DC در اختیار نباشد می توانید به جای تغییر دور موتور DC و زمین قرار دارد را به کمک PWM کنترل نمائید. اقدامات زیر را انجام دهید:

الف- تنظیمات ثباتهای کنترلی زمانسنج/شمارنده ۰ و برنامه کار سیستم را ارائه کنید. از زمانسنج/شمارنده ۰ در مود PWM سریع استفاده کنید.

ب- تنظیمات ثباتهای کنترلی زمانسنج/شمارنده ۰ و برنامه کار سیستم را ارائه کنید. از زمانسنج/شمارنده ۰ در مود PWM با فاز صحیح استفاده کنید.



شكل ٢- كنترل دور موتور توسط PWM

موفق باشید محمدمهدی همایونپور