

Procédure de Consignation Sécurité (Lockout/Tagout)

Machine / Système : Sécurité Générale — Tous équipements

1. Objectif

Cette procédure garantit que les machines dangereuses sont correctement arrêtées et qu'elles ne puissent pas être remises en marche avant la fin des travaux de maintenance. Elle est obligatoire pour toute intervention impliquant l'ouverture de capots, le contact avec des pièces en mouvement ou des circuits sous tension.

2. Matériel nécessaire

- Cadenas de consignation personnel (1 par intervenant)
- Étiquettes "Ne pas manœuvrer — Travaux en cours"
- Disjoncteur de consignation (coffret rouge)
- Détecteur de tension sans contact
- Registre de consignation (formulaire C-001)

3. Étapes de consignation

Étape 1 : Informer le chef d'atelier et les opérateurs concernés.

Étape 2 : Identifier toutes les sources d'énergie (électrique, hydraulique, pneumatique).

Étape 3 : Éteindre la machine via son interrupteur principal.

Étape 4 : Isoler chaque source d'énergie (disjoncteur, vanne, etc.).

Étape 5 : Poser un cadenas personnel sur chaque point d'isolement.

Étape 6 : Apposer une étiquette d'avertissement.

Étape 7 : Vérifier l'absence d'énergie résiduelle (testeur tension, purge pneumatique).

Étape 8 : Signer le registre de consignation.

4. Déconsignation

Avant de retirer les cadenas :

1. S'assurer que tous les travaux sont terminés.
2. Retirer tous les outils et équipements de la zone de travail.
3. Informer les personnes environnantes.
4. Chaque intervenant retire son propre cadenas.

5. Remettre l'énergie progressivement.
6. Tester le bon fonctionnement en mode manuel.

