

# Robot Physique Strasbourg

Arduino - Kicad

# Formation bras robot

https://github.com/Anna-Clem/RobotArm

Annaïg CLEMENT 3A généraliste ESE/MNE (couteau suisse de l'asso) 7 novembre 2020

# Table des matières

1	Ob.	jectifs	2
2	Pri	se en main sur Arduino	3
	2.1	Les servo moteur	3
		Principe de base	3
		Une routine pour le bras	
	2.2	L'encodeur	3 3
		Prise en main	3
		Code avec interruptions	6
	2.3	L'écran LCD	7
		Principe	7
		Fonctions pour le bras	11
3	Cré	eation du circuit imprimé	12
•		Création du schéma électronique	12
	0.1	1ère étape : Trouvez les bons composants et les poser sur le schéma	12
		2ème étape : Relier les composants entre eux	12
		3ème étape : Test des règles électriques	14
		4ème étape : Assigner les empreintes des composants	14
	3.2	Routage du PCB	15
	J	1ère étape : Placer les composants de manière optimale	15
		2ème étape : Tout relier (sauf le GND pour le moment)	15
		3ème étape : Tracé du contour de la carte	15
		4ème étape : Plan de masse (GND)	15
		5ème étape : Ajouter les mounting holes (optionnel mais c'est toujours mieux)	15
		6ème étape : Valider la carte	16
		7ème étape : Visualisation de la carte (optionnel)	16
		volle estape : Visualisation de la estate (optionnel) : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	
Т	abl	e des figures	
	1	Servomoteur sg90	3
	2	Encodeur rotatif HW-040	4
	3	Branchement nécessaire pour l'encodeur	4
	4	Principe de l'encodeur rotatif	5
	5	Code exemple de l'encodeur rotatif	6
	6	Code interruption encodeur	7
	7	Ecran LCD	8
	8	Branchement du LCD	8
	Ο	Pécultet I CD	0

# 1 Objectifs

Cette formation a pour but <sup>1</sup> de créer un bras robotisé que l'on contrôlera avec un encodeur et un écran LCD. Des routines seront à implémenter et l'encodeur permettra de choisir une de ces différentes routines directement visible sur l'écran LCD. Nous aurons également à créer une carte mère pour ce bras afin que le système soit le plus compact possible.

Les différents logiciels que nous utiliserons seront :

- > Arduino pour l'implémentation du code qui controlera le robot.
- ➤ Kicad pour la création d'un circuit imprimé propre au bras.

Nous aurons également besoin de ces différents composants pendant les tests :

- > Un microcontrôleur Arduino nano
- ➤ 4 servo moteurs SG90 pour le contrôle du bras.
- ➤ Un écran LCD 2004A avec son module de communication i2C
- ➤ Un encodeur pour naviguer sur l'écran LCD
- ➤ Des fils

Les différents composants pour la création de la carte :

- > Connecteurs pour brancher les 4 servomoteurs
- ➤ Connecteur pour brancher l'écran i2C
- > Connecteur pour brancher l'encodeur rotatif
- ➤ Régulateur 5V : "R-785.0-1.0"
- > Bornier à vis pour brancher la batterie.
- ➤ Diode de protection pour la batterie : "SSA34-E3/5AT" (pour ne pas cramer le circuit si on branche la batterie à l'envers)
- ➤ Deux leds
- > Resistances 1kOhm pour chaque led
- ➤ Capacités de découplage pour les composants (pour éviter les pics de courants) (Capacité 100uF : PCE3750CT-ND // Capacité 10uF : 399-5091-1-ND)

<sup>1.</sup> Bien entendu le véritable objectif derrière cette formation est l'utilisation des différents logiciels et la compréhension des composants afin de pouvoir les utiliser et les implémenter vous-même en vue de la Coupe de France de Robotique ou de vos projets personnels.

# 2 Prise en main sur Arduino

### 2.1 Les servo moteur

### Principe de base

On utilisera des Servomoteurs sg90 pour ce projet.



Figure 1 – Servomoteur sg90

Le lien ci dessous explique un peu en détail le fonctionnement et montre les fonctions utiles : Source à lire pour le servomoteur : https://arduino.developpez.com/tutoriels/arduino-a-l-ecole/
?page=projet-12-utiliser-un-servomoteur

Vous y trouverez également un premier programme basique pour utliser un servomoteur.

### Une routine pour le bras

Attention aux contraintes d'angles ici une fois les servomoteurs montés sur le bras.

En premier lieu, vous devrez trouver les angles min et max pour chaque servomoteur avant de les coder tous ensemble.

Pas de code solution pour cette partie, vous trouverez une ébauche de routine dans le programme final (sur le github).

Il est bon de remarquer qu'il faudrait utiliser une batterie pour alimenter correctement en courant les servomoteurs.

### 2.2 L'encodeur

### Prise en main

Voici l'encodeur utilisé pour ce projet.



FIGURE 2 – Encodeur rotatif HW-040




FIGURE 3 – Branchement nécessaire pour l'encodeur

- On notera que la borne "+" de l'encodeur peut être connecté au  $3\mathrm{V}3$  ou au  $5\mathrm{V}$  de l'arduino.
- En ce qui concerne la pin "SW" elle correspond au Switch de l'encodeur, en soit le bouton. Sa valeur par défaut est 1, si on appuie, la valeur passe à 0. On branchera cette pin ici à la pin D5 de l'arduino.

### Fonctionnement de l'encodeur :

source: https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/rotary-encoder-works-use-arduino/Les deux pins A (CLK) et B (DT) fournissent chacune un signal carré en quadrature. Ci-dessous en bleu, OUTPUT A et en vert OUTPUT B.




FIGURE 4 – Principe de l'encodeur rotatif

Si A et B on les mêmes valeurs de sortie alors l'encodeur tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dans le cas où A et B on des sorties différentes alors on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.

Le code ci-dessous permet à l'utilisateur de bien se rendre compte de l'enjeu des deux pins servant à la rotation. On a besoin de mettre les trois sorties en INPUT\_PULLUP afin d'éviter que les pins soient flottantes. Ce mode permet de rajouter une résistance de pull-up interne.

Exercice: Prendre en main le bouton de l'encodeur rotatif. On en aura besoin pour selectionner des items sur l'écran LCD. Le comportement est similaire à celui d'un bouton poussoir classique :-). Libre à vous de vous amuser avec les valeurs en sortie de l'encodeur.

```
#include <Arduino.h>
2
  #include <Wire.h>
3
4 int pinA = 3; // Connected to CLK
5 int pinB = 4; // Connected to DT, donne la direction de rotation
6 int button = 5; // Connected to SW
7 | bool state = 1;
8
9 \mid int counter = 0;
10 int position_init;
11 int position_fin;
12
13 void setup() {
14
    pinMode (pinA, INPUT_PULLUP);
15
    pinMode (pinB, INPUT_PULLUP);
16
    pinMode (button, INPUT_PULLUP);
17
    position_init = digitalRead(pinA);
18
    Serial.begin (9600);
19 }
20
21
  void loop() {
22
    position_fin = digitalRead(pinA);
23
24
    if (position_fin != position_init) { // on verifie que l'encodeur tourne
25
26
      if (digitalRead(pinB) != position_fin) { //On tourne dans le sens
          horaire
27
         counter ++;
```

```
28
        Serial.print("Encoder_Position:_");
29
        Serial.println(counter);
30
31
      else {//On tourne dans le sens inverse trigo
32
        counter --;
33
        Serial.print("Encoder_Position:_");
34
        Serial.println(counter);
35
      }
36
    }
37
    ////// Exercice : /////
38
    /* Ajouter une fonction qui fait en sorte de remettre la variable counter
         a 0 des qu'on appuie sur le bouton.*/
39
40
    position_init = position_fin;
41
```

FIGURE 5 – Code exemple de l'encodeur rotatif

Remarque: Plus on rajoute de commandes dans notre code, plus le délai d'exécution sera long, ce qui peut entrainer des erreurs lors de la lecture de OUTPUT A et OUTPUT B en fonction de la valeur précédente en mémoire. L'encodeur ne sera plus fiable. On doit faire appel à ce qu'on appelle des "interrutions".

### Code avec interruptions

Principe de l'interruption : Source pour informations (à lire) https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/external-interrupts/attachinterrupt/

L'interruption permet de résoudre les erreurs de timing dans le code. Dans le cas de notre encodeur, nous en avons besoin pour pouvoir le lire les changements d'état à n'importe quel moment de notre code afin qu'il soit fiable.

On fera attention aux pins permettant les interruptions sur l'arduino nano (pin D2 et D3)

Exercice : Reconstruire le code précédent avec des interruptions pour la rotation de l'encodeur et le boutton poussoir.

```
#include <Arduino.h>
2
3/*/!\ Seules les pin 2 et 3 de l'arduino compatible avec les interruptions
     */
5 int pinA = 2; // Connected to CLK
6 int pinB = 4; // Connected to DT
7 int button = 3; // Connected to SW
8
9 int counter = 0;
10 int position_fin;
11 //Ajouter autres variables ?
12
13 void ISR rot() {
14
   //A completer
15 }
16
```

```
17 void ISR_button() {
    //A completer
19 }
20
21 void encodeur_rotation(){
22
       //A completer
23
24 }
25
26 void click() {
27
       //A completer
28 }
29
30 void setup() {
31
   pinMode(pinA, INPUT_PULLUP);
   pinMode(pinB, INPUT_PULLUP);
   pinMode(button, INPUT_PULLUP);
34
    //A completer (2 interuptions a definir ISR_rot + ISR_button)
35
       Serial.begin(9600);
36 }
37
38 void loop() {
39
   if (rotation) {
40
      rotation = 0;
41
       encodeur_rotation();
42
    }
43
44
    if (pushed_button) {
45
      pushed\_button = 0;
46
       click();
47
     }
48 }
```

Figure 6 – Code interruption encodeur

# 2.3 L'écran LCD

### Principe

L'écran LCD utilisé ici sera le 2004A avec son module i2C. C'est un écran 4 lignes.



FIGURE 7 – Ecran LCD




FIGURE 8 – Branchement du LCD

Information sur la bibliothèque LiquidCrystal\_I2C :

https://github.com/johnrickman/LiquidCrystal\_I2C

Pour créer des logo personnalisés à ajouter sur le LCD :

(à noter que la mémoire du LCD ne permet la création que de 8 logos simultanément CreateChar(0-7, byte[]). Si plus sont crées alors les premiers seront écrasés)

https://maxpromer.github.io/LCD-Character-Creator/

On va profiter de cette partie pour créer l'écran de bienvenue de notre interface afin de piloter le bras.

Voici le résultat attendu à la fin de cette partie.




FIGURE 9 – Résultat LCD

```
1
 2 #include <Arduino.h>
 3 #include <Wire.h>
 4 #include <LiquidCrystal_I2C.h>
 5
 6 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 16
      chars and 4 line display
 8 unsigned int i = 0;
9
10 byte bord_hb[] = {
11
   B00000,
12
   в00000,
13
   B11111,
14
   в00000,
15
   в00000,
16
   B11111,
17
   B00000,
18 B00000
19 };
20 byte bord_gd[] = {
21
   B01010,
22
   B01010,
23
   B01010,
24
    B01010,
25
    B01010,
26
   B01010,
27
    B01010,
28
    B01010
29 };
30 byte coin_h_d[] = {
31
    B00000,
32
    B00000,
33
    B11110,
```

```
34
   B00010,
35
   в00010,
36
    B11010,
37
   B01010,
38
  B01010
39 };
40 byte coin_h_g[] = {
41
  B00000,
42
  B00000,
  в01111,
43
44
    B01000,
45
  в01000,
46
  в01011,
47
    B01010,
48
    B01010
49 };
50 byte coin_b_g[] = {
51
   B01010,
52
   в01010,
53
  B01011,
54 B01000,
55
    B01000,
56
   в01111,
57
   B00000,
58
  В00000
59 };
60 byte coin_b_d[] = {
61 B01010,
62 B01010,
63
  B11010,
64
  B00010,
65
  в00010,
66
   B11110,
    вооооо,
67
68
  B00000
69 };
70
71 void setup()
72 {
   lcd.init(); // initialize the lcd
73
74
    lcd.backlight();
75
    lcd.clear();
76
    lcd.begin(16, 4);
77
78
    lcd.createChar(0, coin_h_g);
79
    lcd.createChar(1, bord_hb);
    lcd.createChar(2, coin_h_d);
80
81
    lcd.createChar(3, bord_gd);
82
    lcd.createChar(4, coin_b_d);
83
    lcd.createChar(5, coin_b_g);
84
85
86 //// Exercice : ///
```

### Fonctions pour le bras

Des exercices à faire de A à Z en s'inspirant des programmes précédents pour regrouper les différentes notions vues.

- Encodeur + LCD : Afficher un curseur sur l'écran (pour sélectionner une routine par la suite).
- Ajouter les servos pour une routine. (Si on clique ca doit bouger)

Les deux fonctions ci-dessus sont visibles dans le code final (github)

Ci-dessous, d'autres idées pour améliorer le bras : (ne sera pas dans le code de la formation, pas de led sur la carte prototype disponible mais vous pourrez imprimer votre propre carte une fois la formation kicad passé)

- Menu "Personnaliser" sur l'écran avec comme principe :
- on clique sur personnaliser : affichage "Servo base angle : XX°"
- on peut tourner l'encodeur pour choisir la valeur (comme un potentiomètre)
- on clique pour passer au servomoteur suivant.
- Amusez-vous et codez ce que vous voulez!:)

# 3 Création du circuit imprimé

Le but ici est de créer la carte mère de ce projet.

Il est vivement recommandé d'avoir effectuée la formation de base "CAO électronique" avant, toutes les étapes ne sont pas détaillées ici. Seuls quelques points essentiels sont repris afin de vous débloquer. On va procéder en deux parties :

- Création du schéma
- Routage du PCB

Je rappelle ici les différents composants de notre PCB

- O Microcontrôleur Arduino Nano
- O Connecteurs pour brancher les 4 servomoteurs
- O Connecteur pour brancher l'écran i2C
- O Connecteur pour brancher l'encodeur rotatif
- O Régulateur 5V : "R-785.0-1.0"
- O Bornier à vis pour brancher la batterie.
- O Diode de protection pour la batterie : "SSA34-E3/5AT" (pour ne pas cramer le circuit si on branche la batterie à l'envers)
- O Deux leds.
- O Resistances 1kOhm pour chaque led
- O Capacités de découplage pour les composants (pour éviter les pics de courants)

(Capacité 100uF : PCE3750CT-ND pour la batterie

Capacité 10uF: 399-5091-1-ND pour l'encodeur rotatif et le régulateur 5V)

### 3.1 Création du schéma électronique

1ère étape : Trouvez les bons composants et les poser sur le schéma

Pour ajouter un élément sur le schéma, cliquez sur 🛂. (A)


Choisir le bon composant et le placer ensuite sur le schéma en cliquant là où vous souhaitez le positionner.


#### • *Aide* :

- Connecteurs : connecteurs "Conn\_01x??\_Female" ou "Conn\_01x??\_Male" ?? dépend du nombre de broche voulu.
- servomoteurs : "Conn\_01x03\_Female" ou "Conn\_01x03\_Male" par exemple.
- Bornier à vis pour brancher la batterie : "Screw Terminal 01x02"
- Régulateur 5V "R-785.0-1.0"
- Resistance: "R" (on leur assignera la valeur 1kOhm)
- Capacité de découplage : "C" (on leur assignera respectivement la valeur 10uF ou 100uF)
- ™ Diode schottky : "D"

### 2ème étape : Relier les composants entre eux

Ci-dessous j'ai récapitulé les différentens connexions entre les composants :





	Capacité de découplage	
GND	$ 100\mu\mathrm{F} $	5V
GND	10µF	5V

Pour relier deux pins, on cliquera sur : (W).

Deux options s'offrent à vous ici : Relier bout à bout chaque fil ou utiliser des "labels".

Pour utiliser les labels, il vous suffit de créer une portion de fil relié à votre pin puis en cliquant sur :


(L) et à nouveau sur votre fil. Vous pouvez ainsi lui donner un nom et réitérer là où vous souhaitez qu'il se connecte. (c'est la méthode que j'ai utilisé dans le schéma donné par la suite.)

Attention, cette méthode bien que pratique et propre pour le schéma n'est pas la plus astucieuse, en effet, on pourrait déjà avoir une vision globale du routage à cette étape si on n'utilisait pas de labels.

Pour l'alimentation cliquez sur :  $\stackrel{\bot}{=}$  (P)

- BATTERIE : symbole BATT (il faut un PWR FLAG également)
- № VCC : symbole 5V
- GND: symbole GND (il faut un PWR FLAG également)

A la fin de cette étape, vous devez optenir quelque chose de semblable :



## 3ème étape : Test des règles électriques

Cliquez sur le bouton : ou [Inspecter > Testeur des Règles Electriques]. Si vous avez suivis les étapes précédentes vous devriez n'avoir qu'un seul type d'erreur à ce stade : les pins non connectés doivent être indiquées avec le bouton : Placer > Symbole de non connexion] (Q)

## 4ème étape : Assigner les empreintes des composants

Cliquez sur le bouton "Assigner les empreintes des composants à la schématique". Ici sont données les références des composants. Vous pouvez vous référer à la fiche technique des composants pour trouver l'empreinte correspondante.

```
A1 - Arduino Nano v3.x : Module:Arduino Nano
                          10µF : Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder
 2
         C1 -
 3
         C2 -
                          10uF : Capacitor SMD:C 1206 3216Metric Pad1.42x1.75mm HandSolder
 4
         C3 -
                          10uF : Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder
 5
         C4 -
                          10uF : Capacitor SMD:C 1206 3216Metric Pad1.42x1.75mm HandSolder
         C5 -
                         100µF : Capacitor_SMD:CP_Elec_6.3x7.7
 7
         C6 -
                          10uF : Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder
 8
        D1 -
                          LED : LED THT:LED D5.0mm
                           LED : LED THT:LED D5.0mm
 9
        D2 -
10
        D3 -
                             D : Diode SMD:D SMA Handsoldering
        J1 - Conn_01x04_Female : Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x04_P2.54mm_Vertical
        J2 - Conn_01x05_Female : Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x05_P2.54mm_Vertical
12
13
        J3 - Screw_Terminal_01x02 : TerminalBlock:TerminalBlock_bornier-2_P5.08mm
14
         J4 - Conn 01x03 Female : Connector PinHeader 2.54mm:PinHeader 1x03 P2.54mm Vertical
         J5 - Conn 01x03 Female : Connector PinHeader 2.54mm: PinHeader 1x03 P2.54mm Vertical
15
16
         J6 - Conn 01x03 Female : Connector PinHeader 2.54mm: PinHeader 1x03 P2.54mm Vertical
         J7 - Conn_01x03_Female : Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical
17
                            1k : Resistor SMD:R 1206 3216Metric Pad1.42x1.75mm HandSolder
18
         R2 -
                            1k : Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder
19
         U1 -
20
                   R-785.0-1.0 : Converter DCDC:Converter DCDC RECOM R-78E-0.5 THT
```

### 3.2 Routage du PCB

### 1ère étape : Placer les composants de manière optimale

Le premier PCB n'est jamais parfait et vous aurez le temps de vous entrainez pour parfaire la disposition. Gardez à l'idée qu'il faut éviter de placer deux pins qui doivent être relié loin l'une de l'autre... On travaillera sur un PCB double face : Top et Bottom. Les composants traversants et le condensateur 100µF SMD devront se trouver sur la partie TOP de la carte, ceux en SMD restants sur la partie bottom. On facilite le routege ainsi dans l'optique ou la carte est fébriquée avec la micrograveuse du fablab.

### 2ème étape : Tout relier (sauf le GND pour le moment)

(petite astuce pour un routage plus joli : une direction de fil par couche, ex : top vertical, bottom horizontal;) )

On privilégiera une trace plus épaisse au niveau de la batterie et de l'alimentation des composants. (1.2mm) Ne pas oublier qu'on peut utiliser des vias pour connecter les deux couches du PCB ensemble. (1.6mm diamètre, trous 0.8mm) Pour changer rapidement de couche : "v".

### 3ème étape : Tracé du contour de la carte

Sur la couche "Edge.cut" avec l'outil : ligne.

## 4ème étape : Plan de masse (GND)


Selectionnez l'outil "zone" et cliquez sur le premier point de votre plan de masse. Une fenêtre s'affiche, sélectionnez le top layer et le GND puis validez. Réitérez cette action pour le plan de masse sur le bottom layer.

### 5ème étape : Ajouter les mounting holes (optionnel mais c'est toujours mieux)

Appuyez sur "O" ou allez dans [Placer > Empreinte] puis cherchez "MountingHole\_3.2mm\_M3". Placezen 3 sur votre carte.

# 6ème étape : Valider la carte

Exécutez le DRC, c'est la petite coccinelle : Si aucune erreur ne s'affiche, vous venez de terminer le PCB!:)



7ème étape : Visualisation de la carte (optionnel)

Affichage > 3D visualisateur (enjoy;))

