



Universidade Federal do Rio Grande do Norte Professor: Giorgio André Brito Oliveira MEC1610 – Elementos de Automação Industrial Lista de Exercícios 1

- 1 Escolha três tipos de atuadores lineares e explique suas características e funcionamento.
- 2 Identifique os símbolos indicados na figura abaixo:




- 3 Com base na figura, responda as seguintes questões:
 - (a) Qual é o nome da válvula demarcada? indique sua função e o qual seria a diferença se sua abertura fosse a mesma da válvula ao lado.
 - (b) Indique o nome do componente e sua função para o sistema.
 - (c) Qual a função da válvula demarcada? Se sua porcentagem fosse aumentada, qual seria o resultado final no sistema? Qual o nome do equipamento tracejado?



4 — Durante um processo de compressão o ar é aquecido. Logo, ver-se que é normal um aquecimento do compressor. Porém, quando ocorre um aquecimento exagerado significa falhas no processo de compressão. Cite algumas das possíveis causas dessas falhas.

5 – Na circuito abaixo, indique qual é sua sequência (Ex: A+A-). Qual é a função no circuito das válvulas que foram marcadas? Qual elemento (ou elementos) poderia(m) ser adicionado(s) para deixar o circuito automático? Explique.



- 6 Descreva o princípio de funcionamento de um cilindro de simples ação e de um cilindro de duplo efeito.
- 7 Classifique as válvulas direcionais abaixo quanto ao número de posições, número de vias, posição normal, tipo de acionamento e tipo de retorno.

Válvulas		Classificação
01		
02		
03		
04		
05		
06	->	
07	%_T Ţ	
08		
09		

- 8 Em relação às propriedades físicas do ar, defina de forma simples: difusibilidade, compressibilidade, elasticidade e expansibilidade.
- 9 Quais as principais etapas de um sistema de ar comprimido?
- 10 Calcular o consumo de ar à pressão atmosférica de um cilindro de ação dupla com 50 mm de diâmetro, diâmetro da haste de 12 mm e 100 mm de curso submetido a uma pressão de trabalho de 600 kPa em uma operação de 10 ciclos por minuto.
- 11 Calcule o diâmetro D de um cilindro de duplo efeito com os seguintes parâmetros:
- Fa = 2750 N, p = 6 bar

Suponha uma resistência de atrito de vedação igual a 10% do esforço ideal.

- 12 Um cilindro pneumático em ferro-gusa (E = 100000 N/mm²), com força máxima de avanço de Fmax = 18000 N, comprimento virtual livre L = 1850 mm, com uma extremidade articulada e outra fixa, diâmetro da haste d = 28 mm e coeficiente de segurança K = 4. Verifique se com a fixação prevista ele pode ser empregado sem que haja problema de flambagem. Em caso contrário, substitua o cilindro, tendo em conta que a pressão de trabalho é de 45 bar.
- 13 Descreva o processo de secagem por absorção.
- 14 Determine o diâmetro da haste d de um cilindro pneumático com força máxima de avanço Fmax = 35000 N, comprimento virtual livre L = 200 mm, com as duas extremidades articuladas, carga unitária de ruptura $\sigma_r = 600$ N/mm² e coeficiente de segurança K = 4.
- 15 Explique o funcionamento dos potenciômetros.
- 16 Explique o funcionamento dos tacômetros.
- 17 Explique o funcionamento dos sensores de presença de proximidade ópticos.
- 18 Explique o funcionamento dos extensômetros a semicondutor.
- 19 Faça um circuito pneumático com a seguinte sequência: A+C+(B-C-)A-B+, preencha o diagrama de estados.
- 20 Faça um circuito pneumático com a seguinte sequência: B+D+(A-C-B-)C+A+D-, nesse sistema o atuador D representa um atuador semi-rotativo. Preencha o diagrama de estados.
- 21 É necessário utilizar atuadores que realizem um longo curso em um sistema um sistema de montagem de peças. Recomenda-se, para tanto, o uso de atuadores sem haste de acoplamento magnético. No transporte inicial, o produto é direcionado por esses atuadores até dois outros atuadores de simples ação. A função destes atuadores é elevar e posicionar a carga em um novo atuador de acoplamento magnético, voltando a suas posições iniciais logo em seguida. O novo atuador sem haste está acoplado com outro atuador semi-rotativo, o qual irá servir para direcionar o atuador magnético até a posição final do circuito. Na etapa final, é necessário, ainda, utilizar uma válvula temporizadora para retirada do produto e, por fim, o reposicionamento simultâneo dos atuadores sem haste e semi-rotativo.

Assim, faça um circuito pneumático correspondente de forma manual e automática, preenchendo o diagrama de estados.

22 – Faça um circuito pneumático com a seguinte sequência A+C+(B-C-A-) (A+C+B+)A-C-, preencha o diagrama de estados.