

## קובץ Readme- מעבדת

## קבוצה 19

## <u>-"הוראות למפעיל- הכנת מיץ פירות הדר במפעל "מיץ טרי</u>

- .Gx Works2 בתוכנת "group19\_PLC" פתח את קובץ הפרויקט
  - .PLC הפעל את בקר ה-2
- 3. בתחילת כל יום עבודה מחק את זיכרון הבקר: Online → PLC Memory Operations → Clear PLC Memory
  - .4 טען את התוכנית אל זיכרון הבקר.
    - 5. פעולות ההפעלה:

- a. Compile -> Rebuild All
- b. Online -> Remote Operation(s)
- c. STOP -> yes -> ok
- d. Online -> Write to PLC
- e. Press on Parameters + Program
- f. Press Execute
- g. Online -> Remote Operation(s)
- h. RUN -> yes -> ok
- i. Start Monitoring (All Windows)
- 6. בחלון Watch1 הזן קלט בעבור מלאי הפירות בעמודת ה "Current Value" הזנת המלאי תהיה בעבור השדות הבאים: "Clementine\_, "Orange\_ quantity" (Pomelo\_ quantity", quantity"
  - 7. להתחלת יום עבודה, לחץ על מתג X10.
  - 8. להתחלת שלב 1- שלב שטיפת הפירות, הרם את מתג X2.
  - 9. להתחלת שלב 2- שלב איסוף הפירות בכמויות הנדרשות הרם את מתג X1.
- 10. להתחלת שלב 3- שלב סחיטת הפירות והעברתם למיכל המיץ, לחץ פעמיים על מתג .10 (1,0,1).
- -11. להתחלת שלב 4- בדיקת איכות המיץ והעברתו למיכל האחסון, דגום ערך אנלוגי מ- Analog Input\_2" ולאחר מכן הרם את מתג
- 12. במידה ולא התקבל בבדיקה ערך תקין, אנא הזן ערך אנלוגי נוסף ולאחר מכן הרם את מתג X3.



- 13. במידה שערך הבדיקה השניה בשלב בדיקת איכות המיץ אינו תקין אז המיץ יזרק בשלב. זה.
- 14. להתחלת שלב 5- הרם את מתג X6. בשלב זה נבצע חישוב של הרווח הצפוי ממכירה של מיץ (לאיטרציה).
  - 15. על מנת לבצע איטרציה נוספת, נחזיר את כל המתגים למצב 0 למעט X10 ונתחיל .1 משלב 1.
  - .16 במקרה של מצב חירום, הרם את מתג X7 והתהליך יופסק באופן מידי והיום יסתיים.
  - 17. במידה ואין מספיק מלאי (לפי החוקים שניתנו) לייצור המיץ מאחד הפירות בתחילת. איטרציה חדשה התהליך יופסק והיום יסתיים.