README

- 1. חברי את התוכנה לבקר הplc לפי ההוראות:
 - Compile → Rebuild All (a
 - Online → Remote Operation(s) (b
 - STOP \rightarrow yes \rightarrow ok (c
 - Online → Write to PLC (d
 - Press on Parameters + Program (e
 - Press Execute (f
 - Online → Remote Operation(s) (g
 - RUN \rightarrow yes \rightarrow ok (h
 - 2. הפעילי את התוכנית
- 3. הזיני את הערכים הרצויים לרגיסטורי המלאי במקום המתאים לכך בטבלת WATCH 1.
 - 4. לחצי על המתג X7 בכדי להתחיל את יום העבודה והמתיני להדלקת נורה Y7.
 - 5. לחצי על המתג X11 לשינוע הקצפת ממיכל המלאי למיכל הזילוף.
 - 6. לחצי על המתג X10 בכדי להפעיל את מכונת הזילוף והמתיני להדלקת נורה Y4.
- 7. הרימי את המתגים X1,X2,X3 בכדי לבטא את פעולת החיישנים (חיישני הטמפרטורה והמגע)
- 8. אם תרצי להביע תקלה במכונת הזילוף ולבצע עצירת חירום הרימי את מתג X5, הפעלה חוזרת תתבצע על ידי הורדת מתג X5.
 - 9. הרימי את המתג X4 בכדי לבטא את פעולת חיישן המצלמה המבטא את סיום פעולת הזילוף.
 - 10. המתיני לסיום הבהוב נורות Y0, Y1
 - 11. הרימי את המתג X6 בכדי לבצע דגימה מ1 analog input ובכך לקבוע את סוג ציפוי השוקולד הרצוי, לאחר מכן תחל פעולת הטבילה.
 - .12 המתיני לכיבוי נורה Y3 המסמנת את סיום פעולת הטבילה.

- 13. הרימי את המתג 6 X0 פעמים בכדי לבטא את אריזת ששת הקרמבואים הנמצאים במשטח. לאחר הרמת המתג בפעם החמישית נורה Y2 תידלק, לאחר הרמתו והורדתו בפעם השישית הנורה תכבה.
 - .13 הורידי את כל המתגים הפתוחים וכן כבי את המתג X11.
- 14. כל עוד יש חומרי גלם המספיקים לאיטרציה נוספת, חזרי לשלב 5. אחרת, המתיני לסיום 14. כל עוד יש חומרי גלם המספיקים לאיטרציה נוספת, חזרי לשלב 5 אחרת, המתיני לסיום הבהוב נורה Y7 ולהצגת הפלט אודות כמות הקרמבואים המוכנים בanalog output וסיימי את התהליך.

בשנית. X7 בשנית את התהליך מחדש עלייך ללחוץ על המתג