תרגיל 2 דו"ח PLC - קבוצה 24

<u>פרטי המגישים –</u>

תום דמארי 206586315, אמיר יום טוב 313299968, מיה יערי 208731851, עמית רוזנבאום 314866567

<u>מטרת הפרויקט</u>

מטרת התרגיל הינה להתנסות בתכנות בקר מתוכנת PLC באמצעות מימוש דיאגרמת סולם.
בתרגיל מימשנו מערכת בקרה אוטומטית לייצור קרמבו למפעל "קרמבו שלי" על ידי 4 שלבים עיקריים.
ראשית, היה עלינו לוודא כי כמות חומרי הגלם שיגדיר המשתמש עבור מכלי המלאי תספיק לייצור של
משטח קרמבו אחד לפחות. במידה וישנה עמידה בתנאים תתבצע העברה של חומרי הגלם אל מכלי
המלאי. ממכלי המלאי העברנו את הכמויות הנדרשות למכלי העבודה. לאחר מכן, התחלנו בביצוע שלבי
העבודה כאשר בשלב הראשון מדובר בתהליך זילוף הקצפת על תחתיות הביסקוויטים במכונה א'. בשלב
השני מתבצע תהליך שינוע של הקרמבו ממכונה א' למכונה ב'. בשלב השלישי ישנה טבילה של הקרמבו
בשוקולד במכונה ב'. בשלב האחרון ארזנו את הקרמבו המוכנים. בתום האריזה הוספנו בדיקה של חוסר

<u>הנחות יסוד</u>

- 1. המשתמש יזין כמויות חומרי הגלם עבור כל מיכל מלאי לפני תחילת יום העבודה (לפני הלחיצה על X7).
 - 2. המשתמש יחל את שינוע הקרמבו על ידי הרמה של מתג X2 בתום פעולת הזילוף (כאשר חיישן המצלמה X2 שולח אות פעולת הזילוף הושלמה בהצלחה).
- 3. יום העבודה לא יתחיל אם לא הוכנסו כמויות חומרי גלם למכלי המלאי אשר עומדים בתנאים. במקרה בו אין עמידה בתנאים, על המשתמש להפעיל את התוכנית מחדש ולהכניס קלטים תקינים אשר עומדים בתנאים המוגדרים.

 - 5. במטרה לאפשר את בחירת המשתמש נבחר להחמיר בתנאי ההתחלה עבור כמות מספקת של חומרי גלם ולכן נדרוש מספיק שוקולד כדי לאפשר ציפוי כפול למשטח הקרמבו.
 - 6. לאחר השימוש במכונה א' לזילוף הקצפת, המשתמש יוריד את המתג X1 ובכך ידמה את מצב בתום פעולת הזילוף בו החיישן X1 אינו מזהה משטח.
 - 7. בשלב טבילת הקרמבו בשוקולד, במידה והקלט שהוזן ב-analog אינו תקין (אינו בטווח 0-10) נדרוש לבצע דגימה חדשה על ידי המשתמש ולאחריה לחיצה על מתג X6. כל עוד לא יוזן קלט תקין פעולת ייצור הקרמבו לא תוכל להימשך. לראות עינינו אין קרמבו ללא ציפוי שוקולד.
 - 8. רק אם כל התנאים מתקיימים לתחילת יום העבודה, תבוצע הכנסה של חומרי הגלם למכלי המלאי.
 - 9. בסיום איטרציה המשתמש ישחרר את הכפתור הקפיצי x11 ויוודא הורדה של המתגים הבאים: x5,x2,x0,x6.

<u>תיאור מצבי הקיצון ושיטת הפתרון</u>

• תחילת יום העבודה, הזנת מלאים ובדיקות קלט של המשתמש

- 1. בעת הזנת מלאי למערכת וידאנו שהקלט עומד בתנאי לתחילת יום העבודה לפיו צריך להיות מספיק חומר גלם עבור ייצור משטח קרמבו אחד לפחות. עם זאת, ייתכן מצב בו יש מספיק חומר גלם לייצור משטח קרמבו עם ציפוי רגיל אך לא כפול והמשתמש יבחר בציפוי כפול. כדי להתמודד עם מצב זה בחרנו להחמיר עם תנאי ההתחלה ולדרוש כי יהיה מספיק חומר גלם לייצור משטח קרמבו עם ציפוי כפול.
 - 2. במידה ומוכנס קלט לא תקין לרגיסטרים (לדוגמה, קלט שלילי) תהליך היצור לא ימשך.

<u>שיטת הפתרון של שני מצבי הקיצון:</u> לאחר הזנת המלאים והרמה של X7 המערכת בודקת את המלאי שהוזן. היא תבדוק האם כמות הקצפת שהוזנה גדולה מ-300, האם כמות השוקולד שהוזנה גדולה מ-240 וכמות הביסקוויטים גדולה מ-6. במידה והערך לא עומד בבדיקה, התהליך לא ימשך. לכל אחת מהבדיקות חיברנו בטור נורת חיווי עזר משלה (M10, M11,M12). יצרנו חיבור טורי נוסף של כל התנאים שצריכים להתקיים. רק אם שלושת התנאים מתקיימים תידלק נורת Y7 בעזרת חיווי העזר M1 ותישאר דלוקה לכל אורך יום העבודה.

- זילוף קצפת על תחתיות הביסקוויט במכונה א' (תרגיל תיאורטי א')●

- נרצה לאכוף את ההעברה של קצפת ממיכל המלאי למיכל העבודה בתחילת יום העבודה כך שתוכל להתבצע אך ורק אם יש מספיק חומרי גלם לייצור מגש קרמבו אחד לפחות. לכן, ניעזר בבדיקה הראשונית ונדרוש כתנאי מקדים על ידי חיבור בטור של נורת החיווי N.O בסיכה להיות דולקת כאינדיקציה לעמידה בתנאים לתחילת יום העבודה) עם לחצן קפיצי X11.
- לחיצה על X10 תידלק מכונה א', אך פעולת הזילוף תפעל כתלות בחיישן המגע, בחיישני הטמפרטורה (טמפרטורה מתחת ל15, טמפרטורה מעל 15) ובחיישן המצלמה כפי שתואר בסיפור.
 בחרנו לבצע מידול לכל חיישן בעזרת מתג (X1 עבור X3 ,sen_15 עבור X4 ,sen_15 עבור (sen_30)
 כאשר הרמה של המתג משמעותה שהחיישן נדלק והורדה שהחיישן נכבה. בפועל, אנו מבצעים את השינוי במצב החיישנים באמצעות המתגים ואילו בתיאוריה השינוי מתבצע אוטומטית.

− שינוע הקרמבו ממכונה א' למכונה ב'●


- 1. שינוע הקרמבו ממכונה א' לב' (הבהוב נורות לסירוגין של Y0,Y1) מתחיל בתום סיום פעולת הזילוף, אנחנו בחרנו לייצג זאת על ידי העברת אות מחיישן המצלמה X2 מכיוון שעל פי הסיפור מקרה של חלק תיאורטי א' כאשר חיישן המצלמה X2 נדלק פעולת הזילוף תסתיים ותחל פעולת השינוע. חיברנו את החיישן בN.O לפני הבהוב של כל נורה כתנאי מקדים לתהליך זה.
- מדובר בשתי נורות ולכן נדרש כי לכל נורה יהיה lane משלה. לאור העובדה כי ישנו טיימר משותף יחיד הסופר את משך ההבהוב ולא ניתן לחבר את שתי הנורות יחדיו אליו, בחרנו לבצע את המידול של השינוע בעזרת פונקציה גנרית של הבהוב נורות עזר M31,M32 לסירוגין כך נתאים לכל נורה Y0,Y1 את אחת הנורות עזר תוך מיקום הטיימר המשותף כחלק מהתנאים בפונקציה הגנרית וכך נוכל לאכוף התמודדות זו.

- טבילת הקרמבו בשוקולד במכונה ב' בעת הזנת קלט המשתמש בanalog input, במקרה בו הוזן קלט שאינו עומד בתנאים הנדרשים לא תתבצע טבילה של הקרמבו בשוקולד. במצב זה התהליך ייעצר עד אשר המשתמש יכניס קלט תקין (0 עד 10), על ידי הורדה והרמה חוזרת של כפתור X6 לדגימה נוספת. הנחנו כי לא נוכל לסיים את תהליך ייצור הקרמבו עד שיושלם הציפוי. כדי לאכוף הזנה של קלט תקין הוספנו בדיקה על טווח הקלט על ידי שימוש בפונקציה GE_E.
 כאשר אם ה-analog input נמצא בטווח שבין 0 ל5 נורת העזר M18 תידלק לחיווי הבחירה בציפוי רגיל. לעומת זאת, אם הקלט נמצא בטווח שבין 5 ל10 נורת העזר M20 תידלק לחיווי הבחירה בציפוי כפול. בהתאם לנורת החיווי שתידלק תתבצע הוספה של שוקולד למיכל העבודה (ADD_E), בסיום התהליך.
 החסרה של השוקולד ממכל המלאי (SUB_E) וממיכל העבודה (SUB_E) בסיום התהליך.
- אריזת הקרבו המוכנים נרצה להימנע ממצב בו אריזת הקרמבו מתרחשת במידה ולא מתקיימים התנאים לתחילת יום והשלבים הקודמים לה (זילוף וציפוי שוקולד). לכן, יצרנו נורת חיווי M70 כאינדיקציה לסיום תהליך ציפוי השוקולד ובחיישן המצלמה X2 לחיווי סיום שלב הזילוף, שניהם בOX מחוברים בטור עם X0 כדי לוודא כי לא מתרחש מצב קיצון זה.
- בדיקת חוסר בחומר גלם בעת השימוש במלאי, חיסרנו את כמות חומרי הגלם שהועברו ממכלי המלאי למכלי העבודה. בתום כל איטרציה, וידאנו כי מפעל "קרמבו שלי" לא נכנס למלאי שלילי באמצעות פונקציות השוואה טרם תחילת האיטרציה הבאה ושימוש בנורת עזר M9 אשר מהווה חיווי לחוסר בחומר גלם בכך שהיא נדלקת כאשר קיים חוסר בלפחות אחד ממכלי המלאי השונים (קצפת, שוקולד ותחתיות ביסקוויטים). ניעזר בה ליציאה ממעגל ההחזקה לנורה Y7 ומידול סיום היום על ידי הבהוב של הנורה במשך 3 שניות ואז כיבוי שלה.


טבלת <u>תיאור משתנים</u>

DEVICE	שם המשתנה	סוג הרגיסטר
D2026	analog_input_cream	רגיסטרי הזנת המלאי
D2028	analog_input_chocolat	
D2030	analog_input_biscuit	
D2006	CREAM_CONTAINER	רגיסטרי המלאי השונים
D2012	BISCUITS_CONTAINER	
D2022	CHOCOLATE_CONTAINER	
D2010	Splash_bag	רגיסטרי מיכלי העבודה
D2014	Tray	
D2020	CHOCOLATE_DIPPING	
D2018	finished_crembos	רגיסטר כמות יחידות
		הקרמבו


תיעוד קוד התוכנית




הבהוב לסירוגין (פונקציה גנרית) - בחרנו לבצע מידול של הבהוב לסירוגין כפונקציה גנרית מכיוון שאנו משתמשים בה עבור שני תהליכים שונים במהלך יום העבודה. התהליך הראשון הינו שינוע הקרמבו ממכונה א' למכונה ב' במהלכו נורות Y0 וY1 צריכות להבהב לסירוגין למשך 4 שניות ומכיוון שמדובר בטיימר משותף לשתי הנורות בחרנו למקם אותו בבלוק זה. התהליך הנ"ל מתחיל על ידי שליחת אות מחיישן המצלמה X2 המורה על סיום פעולת הזילוף. התהליך השני הינו סיום יום העבודה בעקבות הפעלת נורת העזר M9 כאינדיקציה למחסור בחומר גלם, נורה Y7 מהבהבת למשך 3 שניות ולאחר מכן נכבית. בחרנו לממש את ההבהוב לסירוגין על ידי שימוש בשתי נורות עזר M32, M31 אשר יהבהבו לסירוגין, בהתאם לשיטה שנלמדה בכיתה, כל אחת בתורה למשך 3 מילי שנייה.



אתחול יום העבודה ובדיקות ראשוניות - שלב זה מתחיל בלחיצה על לחצן X7 (לחצן קפיצי) ולכן אנו משתמשים בפולס בעלייה. לפני כן, יזין המשתמש קלטים רצויים עבור כמות חומרי הגלם במכלי המלאי של הקצפת, השוקולד והביסקוויטים. הקלטים ישמרו ברגיסטרים ויעברו בדיקת תקינות באמצעות פונקציית ההשוואה GT_E כאשר לכל אחת מהבדיקות חיברנו בטור נורת חיווי עזר משלה (M10, M11,M12). יצרנו חיבור טורי נוסף בין שלושת נורות העזר כך שנורה M1 מהווה חיווי אודות קיומם של כל התנאים הנדרשים לתחילת יום.




נורה **Y7** - על מנת שהנורה תפעל לכל אורך היום השתמשנו במעגל החזקה ועל מנת לוודא עמידה בתנאים השתמשנו בחיווי עזר M9 אשר מהווה השתמשנו בחיווי עזר M9 אשר מהווה אינדיקציה במהלך היום למצב של חוסר בחומרי גלם ולכן כל עוד הוא כבוי (N.C) מעגל ההחזקה ישמר ונורה Y7 תידלק. אחרת, יעבור זרם ב-M9 (N.O) שיבצע הבהוב של שניות בנורה Y7 שיצרנו באמצעות טיימר שלאחריו הנורה תיכבה.




שלב העברת הקצפת למיכל הזילוף והעברת הביסקוויטים למגש –

- שלב זה מתחיל על ידי הרמת מתג X11 (בהנחה שM1 דולקת), אנו מעבירים את כלל הקצפת ממיכל המלאי של המלאי רגיסטר D2006 למיכל הזילוף הממומש בתור D2010. בנוסף, נעשה מעבר ממיכל המלאי של המלאי רגיסטר D2016 אל המגש הממומש כD2014. בחרנו לבצע את ההעברות הללו באמצעות הפונקציות: SUB_E (החסרה), ADD_E (הוספה).
- בחרנו להגדיר נורת עזר לחיווי מצב הפעולה של מכונה א' (M0). אותה עטפנו במעגל החזקה כך שכל עוד המכונה פועלת ובהנחה כי אין תקלה במכונה (מתבצע על ידי הרמה של X5 ולכן הוא ב NC) החיווי יפעל.
 לאחר מכן, השתמשנו במעגל החזקה נוסף כדי שהנורה Y4 תישאר דולקת כל זמן שבו מתרחשת פעולת הזילוף. מצב זה יתקיים כל עוד כל התנאים הבאים התקיימו: מכונה א' פועלת (M0 דולקת), נעשה זיהוי של משטח והטמפרטורה מתאימה לזילוף (X3, X4,X1 החיישנים המתאימים יפעלו בהתאמה למצב החיישן).
 כאשר נעלה את מתגים אלו (דימוי לכך שהחיישנים דלוקים) ונורת העזר M0 דלוקה נורה Y4 תדלק.
 בשלב זה יתבצע זילוף הקצפת על תחתיות הביסקוויט.


- סיום פעולת הזילוף יכול להתרחש במקרה של תקלה (חיווי העזר M0 יכבה) או במקרה שבו הסתיים אזילוף על כלל הקרמבו (חיישן המצלמה X2 נדלק ולכן בN.C), סיום זה יוביל לכיבוי של נורה Y4. לסיום, בחרנו לבצע את ההחסרה של חומרי הגלם בהם השתמשנו (300 גרם קצפת משקית הזילוף ו-6 ביסקוויטים ממגש העבודה) באמצעות הפונקציה SUB_E.




שינוע בין מכונה א' לב' -מעבר של הביסקוויט עם הקצפת ממכונה אל מכונה ב, נעלה את מתג x2 וכתוצאה מכך נפעיל זרם בנורות העזר m31 וm31 השייכות לפונקציה הגנרית שיצרנו בlane1 כתוצאה מעליית המתג x2 -הנורות y0 וy1 ידלקו לסירוגין בהתאם למצב של נורת העזר המתאימה לכל אחת מעליית המתג x2 -הנורות y1 ידלקו לסירוגין בהתאם למצב של נורת העזר המתאימה לכל אחת (Y1-M32 ,Y0-M31) ועד הגעה לזמן היעד של 4 שניות. מכיוון שמדובר בשתי נורות פיצלנו לשני בלוקים שונים ולכן את הטיימר של 4 השניות מיקמנו כחלק מתנאי ההתחלה לפונקציה הגנרית וכאן נשתמש בTS40 כחיווי לתחילת השינוע.




קבלת קלט מהמשתמש - הרמה של X2 משמעותה שנשלח אות מהמצלמה על כך שהתבצע זילוף על כלל הקרמבו שבמשטח, נוודא כי האתחול והדגימה יתבצעו רק בתום פעולת הזילוף. יצרנו אתחול של חיווי העזר עבור הקלט שהזין המשתמש לציפוי השוקולד (M20 ,M18) באמצעות פונקציית RST. את הפונקציות חיברנו ל-X6 בפולס בירידה כדי שהפעולה תתרחש רק לאחר סיום טבילת הקרמבו בשוקולד. בנוסף, השתמשנו גם ב-MOVE_E אשר חיברנו ל-X6 בפולס בעלייה כך שבלחיצה עליו תתבצע דגימה של קלט מהמשתמש דרך הanalog input וישמר ברגיסטר D2000.




בדיקת טווח הקלט מהמשתמש - הרמה של מתג X6 תתחיל את פעולת טבילת הקרמבו בשוקולד. בשלב הראשון נשתמש בפונקציית MOVE_E כדי לקבל את הערך מהרגיסטר אותו נשלח לבדיקות הטווח לסיווג לציפוי רגיל או כפול. ערכנו את הבדיקה באמצעות פונקציה GE_E כך שאם הקלט גדול שווה מ-0 או קטן שווה מ-5, נורה M18 תידלק לחיווי ציפוי רגיל. אם הקלט גדול שווה 6 וקטן שווה 10 תידלק נורה M20 לחיווי ציפוי כפול.




ציפוי השוקולד - הדלקה של M18 או M20 תאשר שישנה עמידה בטווח המבוקש (כלומר הציפוי שהוזן על ידי המשתמש הוא בין 0 ל10) ולכן אם X6 מורם (מאחר והוא NO) ציפוי השוקולד יוכל להתחיל. זמן טבילת הקרמבו עבור המשטח עומד על 5 שניות בדיוק במהלכן תידלק נורה Y3. ביצענו את המידול באמצעות טיימר עם ערך קבוע מתאים המחובר במקביל לY3. כאשר יסתיים התהליך תידלק נורת העזר M70 לחיווי סיום טבילת הקרמבו בשוקולד.




עדכון מכלי המלאי והעבודה של השוקולד - בעת הדלקה של M18 יתבצע ציפוי רגיל ולכן יתווספו 120 גרם שוקולד למיכל הטבילה באמצעות פונקציית ADD_E ויוחסרו 120 גרם ממיכל השוקולד באמצעות פונקציית SUB_E מאחר ובשלב זה נעשה שימוש בשוקולד שהכנסנו למיכל הטבילה עבור ציפוי הקרמבו נרצה להחסיר 120 גרם שוקולד מיד לאחר מכן ממיכל הטבילה. במידה ותידלק M19 יתבצע אותו תהליך בהתאמה עם הוספה והחסרה של 240 גרם ממכלי הטבילה והמלאי.




אריזת הקרמבו המוכנים- עבור אריזה של קרמבו בודד יש להרים את מתג X0. כדי לוודא שתהליך האריזה לא מתחיל לפני תהליך הזילוף או הטבילה בשוקולד חיברנו את X0 ל-M70 ול-X2. נוודא כי לאחר אריזת הקרמבו החמישי תידלק נורה Y2 ובעת אריזת הקרמבו השישי היא תיכבה. לשם כך חיברנו את X0 אריזת הקרמבו החמישי תידלק נורה Y2 ובעת אריזת הקרמבו השישי היא תיכבה. לשם כך חיברנו את X0 לשני קאונטרים, אחד אשר יבצע ספירה עד 5 והשני עד 6. נורת העזר M14 הינו חיווי לכך שנארזו 5 קרמבו ולכן מחובר ב-N.C קרמבו ולכן מחובר ב-N.C שהרי הוא התנאי לכיבוי הנורה).




הוספה ושמירה של כמות הקרמבו המוכנים - השתמשנו בפונקציה ADD_E על מנת להוסיף 6 יחידות לרגיסטר D2018 השומר את כמות הקרמבו המוכנים. חיברנו את הפונקציה כך שההעברה תתרחש רק כאשר 6 יחידות קרמבו יסיימו אריזה בהמשך לנאמר קודם לכן.



אתחול הקאונטרים - בסוף שלב האריזה (M16 נדלק) הוספנו אתחול לקאונטרים בעזרת RST מכיוון שנרצה שהפעולה תתבצע בכל איטרציה מחדש לכל מגש.



בדיקת מחסור בחומר גלם – הבדיקה תתבצע בסיום כל איטרציה כאשר נורת עזר M16 נדלקת מדובר בחיווי לסיום אריזת הקרמבו המוכנים. מדובר בבדיקה לזיהוי חוסר במקרה בו אין מספיק חומרי גלם עבור ייצור משטח קרמבו אחד לפחות. לאור העובדה כי משטח בודד מכיל 6 יחידות קרמבו, נדרוש לפחות 300 גרם קצפת, 240 גרם שוקולד ו6 תחתיות ביסקוויט. השתמשנו בפונקציית ההשוואה LT_E כאשר הערך הראשון הינו כמות חומר הגלם ברגיסטר המלאי והערך השני הינו קבוע המייצג את הכמות המינימלית הנדרשת כאשר אם הערך הראשון קטן מהשני יוחזר הערך TRUE. חיברנו לכל בדיקה נורת עזר לחיווי החוסר. נורה M9 תדלק עבור מחסור בלפחות אחד ממכלי המלאי השונים ותהווה חיווי לסיום יום העבודה.



סיום יום עבודה - שלב זה יחל בתנאי שנורת עזר M9 נדלקת כחיווי לסיום יום עקב מחסור בחומר גלם.
 בסיום היום נרצה להציג ב-analog output את כמות יחידות הקרמבו (בבודדים) שיוצרו במפעל במהלך היום ביחידות של עשרות. לאור העובדה כי הערכים אשר מוצגים על גבי הבקר PLC דורשים המרה על ידי כפולה בערך ב400, ונדרש לחלק ב10 עבור ייצוג בעשרות – שילבנו לשימוש בפונקציה אחת MUL_E אשר תקבל כקלט את כמות יחידות הקרמבו (בבודדים) וערך 40 למכפלה. בנוסף, מכיוון שהרגיסטר
 D2018 בו נשמרה כמות יחידות הקרמבו מסוג Float נדרש לבצע המרה לWord ולכן נשתמש בפונקציית המרה ב-REAL_TO_INT_E ולאחריה
 ANALOG OUTPUT_E ולאחריה ANALOG OUTPUT.

<u>סיכום ומסקנות:</u>

בעזרת תרגיל זה התנסנו בתכנות בקר מתוכנת (PLC) באמצעות דיאגרמות סולם. בנוסף, למדנו לא רק כיצד לעבוד עם הלוגיקה שעומדת מאחורי PLC ואוטומציה, אלא גם כיצד החומר התאורטי שלמדנו בהרצאות בא לידי ביטוי בלוגיקה של הפן התכנותי. כמו כן, למדנו להכיר לעומק את תכנת Gx Worx2.

במהלך העבודה נתקלנו בפעולות ומצבים שלא נלמדו בכיתה. אי לכך ובהתאם לזאת נדרשנו להפעיל חשיבה יצירתית תוך ניתוח מעמיק של תהליכים דומים שאכן נלמדו בכיתה ולהשליך מכך על המקרה אותו אנו צריכים ליישם בפועל. ככלל, השכלנו מעבר לתחום הידע שלנו, לעיתים תוך שימוש ב -HELP ואף הכרנו פונקציות חדשות שסייעו לנו בביצוע המטלה. יתר על כן, למדנו את לגבי המשמעות של הכניסות והיציאות של כלל הפונקציות והרגיסטרים ששימשו אותנו במהלך העבודה.

טרם תחילת ההתעסקות בתוכנה, בחרנו לבצע את החלק התיאורטי דרכו הבנו את הלוגיקה והזרימה של הנתונים, דבר אשר סייע לנו לרכוש תפיסה נכונה של סדר התרחשות התהליכים והבנתם לעומק. כתוצאה מהחלטה זו, בתחילת העבודה עם המערכת ידענו איך לבצע מידול סיפורי המעשה בצורה נכונה על ידי שימוש בביטוי המינימלי שהתקבל בתום כל תהליך ויישום מתאים שלו במערכת.

ראוי לציין כי בהתאם להמלצת המתרגל נמנענו משימוש ברגיסטרים צמודים על מנת לאפשר גמישות ולמנוע באגים בהרצת התוכנית.

<u>חלק תיאורטי:</u>

<u>תרגיל תיאורטי חלק א'-</u>

עבור הדלקה של מכונה א' יש ללחוץ על כפתור הפעלה <u>קפיצי</u> X10. במכונה א' מוצב חיישן מגע אשר מזהה כאשר משטח קרמבו מגיע למיקום רצוי לזילוף. כאשר מכונה א' מופעלת וחיישן זה מזהה משטח, פעולת הזילוף תוכל להתחיל לפעול כתלות בטמפ'. מכיוון שהקצפת רגישה לטמפ' גבוהות פעולת הזילוף תחל כאשר הטמפ' נמוכה מ-15 מעלות, ובמידה והטמפ' עולה מעל 30 מעלות פעולת הזילוף תיפסק עד אשר הטמפ' יורדת שוב מתחת ל-15. פעולת הזילוף תסתיים כאשר יישלח אות ממצלמה אשר מבצעת עיבוד תמונה באופן רציף המחווה על כך שהתבצע זילוף על כלל הקרמבו שבמשטח. במידה ומתגלה תקלה במכונה א' ניתן לעצור אותה מיידית ע"י הרמת מתג X5. לאחר מצב זה, פעולת הזילוף תוכל להתחיל מחדש מההתחלה לאחר הפעלה נוספת (וקיום כל התנאים הנדרשים). כל זמן שפעולת הזילוף פועלת תידלק נורה Y4.

א. הגדרת משתני הקלט והפלט:

מצב כאשר ערכו 1	תפקיד	כניסה/יציאה	משתנה
הדלק מכונה	כפתור הפעלה	כניסה	X10
משטח קרמבו מגיע למיקום רצוי לזילוף	חיישן מגע	כניסה	Sen_1
טמפ מתחת ל15 מעלות	חיישן טמפרטורה	כניסה	Sen_15
טמפ מתחת ל30 מעלות	חיישן טמפרטורה	כניסה	Sen_30
התבצע זילוף על כלל הקרמבו שבמשטח	חיישן ממצלמה	כניסה	Sen_4
עצור מערכת (תקלה במכונה)	מתג כיבוי	כניסה	X5
הזילוף פועל (נורה דולקת)	נורת חיווי להפעלת הזילוף	יציאה	Y4
המכונה פועלת	חיווי עזר להפעלת המכונה	יציאה	MO

$$M_{0_{t+1}} = X_{10}*\overline{X_5} + M_{0_t}$$
 ביווי עזר להדלקת המכונה (מתג מופעל ומכונה תקינה) בי חיווי להפעלת הזילוף : חיווי להפעלת הזילוף בי חיווי להפעלת הזילוף :

- 1. במצב שבו משטח הקרמבו מגיע למיקום רצוי לזילוף ניתן להתחיל את פעולת הזילוף ולכן sen_1 נדרש להיות בעל הערך 1.
 - 2. במצב שבו התבצע זילוף על כלל הקרמבו שבמשטח נדרש להפסיק את פעולת הזילוף ולכן
 - .0 נדרש להיות בעל הערך sen_4
 - . על מנת שהזילוף יפעל $M_{0_{t+1}}$ נדרש להיות בעל ערך 1 (המכונה דולקת).

ב. טבלת אמת ומפת קרנו למציאת הביטוי המינימלי עבור פעולת הזילוף:


Sen_15	Sen_30	Y4t	Y4t+1	תיאור המצב
0	0	0	0	טמפ הקצפת גבוהה מ30 וגבוהה מ15, פעולת
				הזילוף לא פועלת ולכן גם לא צריכה לפעול
0	0	1	0	טמפ הקצפת גבוהה מ30 וגבוהה מ15, פעולת
				הזילוף פועלת ולכן נדרש להפסיק את פעולת
				הזילוף
0	1	0	0	טמפ מעל 15 ומתחת ל30, פעולת הזילוף לא
				פועלת ולא נדרש להפעילה כי הטמפרטורה לא
				ירדה מתחת ל15 מעלות
0	1	1	1	טמפ מעל 15 ומתחת ל30, פעולת הזילוף
				פועלת וצריכה להמשיך לעבוד
1	0	0	N/A	לא יתכן מצב שבו הטמפ מתחת ל15 מעלות וגם
1	0	1	N/A	מעל ל30 מעלות
1	1	0	1	הטמפ מתחת ל15 מעלות ולכן נדרש להפעיל
				את הזילוף
1	1	1	1	הטמפ מתחת ל15 מעלות, פעולת הזילוף
				פועלת וצריכה להמשיך לעבוד

מפת קרנו עבור פעולת הזילוף

Sen_15,sen_30	00	01	11	10
Y4t				
0	0	0	(1)	0
1	0	\bigcirc 1	1	0

$$\begin{split} Y_{4_{t+1}} &= sen_1 \cdot \overline{sen_4} \cdot M_{0_{t+1}} \cdot \left(sen_{15} \cdot sen_{30} + sen_{30} \cdot Y_{4_t}\right) \\ Y_{4_{t+1}} &= sen_1 \cdot \overline{sen_4} \cdot M_{0_{t+1}} \cdot sen_{30} \cdot \left(sen_{15} + Y_{4_t}\right) \end{split}$$

ג. מימוש ביטוי מצומצם בדיאגרמת סולם (בלוק 4 בדיאגרמת סולם של התרגיל המעשי):



-'תרגיל תיאורטי חלק ב

מפעל חמים וטעים מייצר מוצר חדשני, מהפכני וממכר, במבה עם מילוי פיסטוק וציפוי שוקולד לבן. עבור הדלקה של המכונה יש ללחוץ על כפתור הפעלה קפיצי X10. כדי שהבמבה לא תתפוצץ מבפנים אבל המילוי יורגש על הכמות המוזרקת להיות 10 גרם לבמב אחד. בחרנו שלא לכלול את תהליך מילוי המזרק. כאשר המכונה מופעלת, יתחיל להתמלא המזרק עד אשר יזהה חיישן המשקל כי הגיע ל-10 גרם. המזרק יונח בזווית של כ-90 מעלות, כאשר חיישן המגע יחוש את הבמב תתחיל פעולת המילוי. במב שסיים להתמלא יועבר למסוע המסתובב לעבר מפל השוקולד הלבן. המסוע יסובב את הבמב כשווארמה מתחת למפל השוקולד למשך כשתי שניות. בסיום הנסיעה יונח הבמב על המגש ותעודכן ספירת הבמבות לשקית ורק אז יתחיל התהליך עבור הבמב הבא. מאחר ואנחנו לא קמצנים ואושר הלקוח זה בראש מעייננו כאשר תגיע הספירה ל-50 במבות, נורת האריזה תידלק ותכולת המגש תועבר לאריזה מפוארת. לאחר סיום האריזה, נבצע אתחול מחדש ואיפוס של המשתנים לקראת אריזה חדשה באמצעות לחיצה על כפתור קפיצי X7. רק לאחר מכן יכנס במב חדש המיועד לאריזה חדשה.

א. הגדרת משתני הקלט והפלט:

מצב כאשר ערכו 1	תפקיד	כניסה/יציאה	משתנה
הדלק מכונה	כפתור הפעלה	כניסה	10X
כמות המילוי הנשקלת מגיעה לכ-10 גרם	חיישן שקילה	כניסה	Sen_1
במב מגיע לעמדת ההזרקה	חיישן מגע	כניסה	Sen_2
מזרק בזווית של כ-90 מעלות	חיישן זווית	כניסה	Sen_90
במב נכנס למגש	ספירת כמות הבמבות על המגש	כניסה	CC1
הטיימר הגיע ליעד (לא שומר זיכרון)	טיימר 2 שניות שהבמב צופה	כניסה	T0
עצור מערכת (תקלה במכונה)	מתג כיבוי	כניסה	X5
מתחיל ייצור הבמבות לאריזה חדשה	כפתור אתחול לאריזה הבאה	כניסה	X7
הבמב מולא וצופה	חיווי לסיום הכנת הבמב	יציאה	Y4
כמות הבמבות מגיעה ל-50	נורת האריזה	יציאה	Y5
המכונה פועלת	חיווי עזר להפעלת הזילוף	יציאה	MO

 $M_{0_{t+1}} = X_{10} * \overline{X_5} + M_{0_t}$ יווי עזר להדלקת המכונה (מתג מופעל ומכונה תקינה) - יווי עזר להדלקת המכונה (מתג מופעל ומכונה חיווי עזר להדלקת המכונה ו

חיווי להפעלת המילוי:

- 1. במצב שבו המזרק נמצא בזווית של כ-90 מעלות תוכל פעולת המילוי להתחיל ולכן 90_sen נדרש להיות בעל ערך 1.
 - 2. במצב שבו הבמב מגיע לעמדת ההזרקה ויש מגע בינו לבין המזרק ניתן להתחיל את פעולת המילוי ולכן sen_2
 - .(המכונה דולקת) ערך 1 (המכונה דולקת). על מנת שהמילוי יפעל $M_{0_{t+1}}$

<u>פעולת הכנת במב</u>

Sen_1	То	Y4t	Y4t+1	תיאור המצב
0	0	0	0	המזרק ריק, פעולת המילוי והציפוי לא החלה.
0	0	1	N/A	לא ייתכן מצב שבו המזרק ריק, פעולת
				הציפוי לא בוצעה והבמב מוכן
0	1	0	1	המזרק ריק, פעולת הציפוי בוצעה והבמב
				טרם מוכן (בדרך למגש).
0	1	1	1	המזרק ריק, פעולת הציפוי בוצעה והבמב
				מוכן על המגש.
1	0	0	0	המזרק מלא , פעולת הציפוי לא בוצעה
				והבמב טרם מוכן.
1	0	1	N/A	לא יתכן מצב שבו המזרק מלא, פעולת
				הציפוי טרם בוצעה וגם הבמב מוכן.
1	1	0	N/A	לא יתכן מצב שבו המזרק מלא, פעולת
				הציפוי בוצעה והבמב לא מוכן.
1	1	1	N/A	לא יתכן מצב שבו המזרק מלא, הציפוי
				הסתיים והבמב מוכן.

מפת קרנו עבור הכנת הבמב:

Sen_1 ,T0	00	01	11	10
Y4t				
0	0	1	0	0
1	0	1	0	0

$$Y_{4_{t+1}} = sen_{90} \cdot sen_2 \cdot M_{0_{t+1}} \cdot (\overline{sen_1} \cdot T_0)$$

<u>הנחות:</u>

- 1. בתום כל הכנה של במב בודד נמלא את המזרק ב10 גרם טרם יציאת במב חדש (בחרנו שלא להתמקד בתהליך זה).
 - 2. טרם הלחיצה על X7 לטובת אתחול התהליך לטובת כניסת במב חדש, כלל החיישנים יאופסו. בפועל, sen_1(X1), sen_2(X2), sen_90(X3) המתגים המתאימים יכובו טרם האתחול

חיווי לאריזת הבמבות:

CC1	Y4t	Y5t	Y5t+1	תיאור המצב
0	0	0	0	תהליך הכנת הבמב טרם הסתיים , לכן
				במב מוכן טרם הגיע למגש וכמות הבמבות
				הכוללת קטנה מ50 ולכן הנורה צריכה
				להישאר כבויה
0	0	1	N/A	לא יתכן מצב שבו תהליך הכנת הבמב טרם
				הסתיים, מספר הבמבות הכולל טרם הגיע
				ל50 והנורת האריזה דולקת
0	1	0	0	תהליך הכנת הבמב הנוכחי הסתיים, כמות
				הבמבות הכוללת טרם הגיעה ל50 ולכן
				הנורה צריכה להישאר כבויה
0	1	1	N/A	לא יתכן מצב שבו הבמב מולא וצופה,
				הנורה דולקת אך כמות הבמבות טרם
				הגיעה ל50
1	0	0	N/A	לא ייתכן כי הבמב ה-50 הגיע למגש, במב
1	0	1	N/A	חדש יצא לדרך (נצפה כי החיווי לבמב מוכן
				יהיה דלוק)
1	1	0	1	הבמב האחרון מוכן, המונה ספר 50
				במבות ולכן הנורה צריכה להידלק
1	1	1	1	הבמב ה-50 מוכן, הגיע למגש ולכן הנורה
				צריכה להישאר דולקת

מפת קרנו לחיווי אריזת הבמבות:


CC1, Y4t	00	01	11	10
Y5t				
0	0	0	(1	0
1	0	0	1	0

$$Y_{5_{t+1}} = M_{0_{t+1}} \cdot (Y_{4_t} \cdot CC_1)$$

<u>הנחות:</u>


- 1. רק לאחר שנורת האריזה נדלקת יחל תהליך יציאה של במב לשקית אריזה חדשה, זמן מעבר.
 - 2. רק לאחר שנורת האריזה תכבה יתאפס התהליך לאריזת במבה חדשה.
 - .3 הקאונטר סופר עד 50 ואז נהיה 1 והנורה תידלק.

ג. מימוש הביטוי המצומצם בדיאגרמת הסולם:



<u>נספחים:</u>

נספח א' – טבלת משתנים



	Class	Label Name	Data Type		Constant	Device	Address	Comment	
36	VAR_GLOBAL_CONSTANT .		Word[Signed]		5				
37		CS_5	Bit			CS5	%MX4.5		
38	VAR_GLOBAL •	START_PACKAGING	Bit			X000	%IX0		
39	VAR GLOBAL .	M14_STOP_LAMP	Bit			M14	%MX0.14		
10	VAR_GLOBAL_CONSTANT .	Count_6	Word[Signed]		6				
11	VAR_GLOBAL •	M16_lamp	Bit			M16	%MX0.16		
12	VAR GLOBAL .	CS 6	Bit			CS6	%MX4.6		
13	VAR GLOBAL .	CC 6	Bit			CC6	%MX6.6		$\overline{}$
14	VAR_GLOBAL_CONSTANT .	input_10	Word[Signed]		4000				
15	VAR GLOBAL .	analog input 10	Bit		10000	M20	%MX0.20		
16	VAR GLOBAL .	analog input 5	Bit			M18	%MX0.18		-
17	VAR GLOBAL .	Check New Iteration Cream	Bit			M24	%MX0.24		
18	VAR GLOBAL .	Check New Iteration chocolate	Bit			M26	%MX0.26		
19	VAR_GLOBAL •	Check_New_Iteration_Biscuits	Bit			M28	%MX0.28		
	VAR GLOBAL .	CHOCOLATE CONTAINER	FLOAT (Single Precision)			D2022	%MD0.2022		
51	VAR GLOBAL .	CHOCOLATE DIPPING	FLOAT (Single Precision)			D2020	%MD0.2020		-
52	VAR GLOBAL .	TS 30	Bit			TS30	%MX3.30		
3	VAR GLOBAL .	TC_30	Bit			TC30	%MX5.30		
54	VAR GLOBAL CONSTANT .	Three sec	Word[Signed]		30				-
55	VAR GLOBAL .	helperhivhuv	Bit		100	M9	%MX0.9		
6	VAR GLOBAL .	Help Lamp	Bit			M2	%MX0.2		
57	VAR GLOBAL .	analog input cream	FLOAT (Single Precision)			D2026	%MD0.2026		-
58	VAR GLOBAL .	analog input chocolat	FLOAT (Single Precision)			D2028	%MD0.2028		
59	VAR GLOBAL .	analog input biscuit	FLOAT (Single Precision)			D2030	%MD0.2030		-
60	VAR_GLOBAL •	Help_Lamp_On_1	Bit			M31	%MX0.31		
31	VAR GLOBAL .	Help Lamp On 2	Bit			M32	%MX0.32		
32	VAR GLOBAL .	Hivhiv_transport	Bit			TC40	%MX5.40		-
		TS 40	Bit			TS40	%MX3.40		-
34	VAR GLOBAL CONSTANT .	crembo mul	FLOAT (Single Precision)		40				
35	VAR_GLOBAL_CONSTANT .	const 120	FLOAT (Single Precision)		120				
	VAR GLOBAL CONSTANT .		FLOAT (Single Precision)		240				$\overline{}$
37	VAR_GLOBAL_CONSTANT .	const 300	FLOAT (Single Precision)		300				-
	VAR_GLOBAL_CONSTANT .		FLOAT (Single Precision)		6				
39	VAR_GLOBAL .	finished_crembos	FLOAT (Single Precision)			D2018	%MD0.2018		
70	VAR_GLOBAL •	analogiNPUT	Word[Signed]			D8280	%MW0.8280		
71	VAR GLOBAL .	save analogiNPUT	Word[Signed]			D2000	%MW0.2000		-
	VAR GLOBAL CONSTANT .		Word[Signed]		3				
		finished_dipping	Bit			M70	%MX0.70		\neg
	VAR GLOBAL CONSTANT		Word[Signed]		50	10.74			\neg
5	VAR GLOBAL .	analog_output	Word[Signed]	-		D8282	%MW0.8282		-

נספח ב' – WATCH1

Device/Label	Current Value	Data Type	Class	Device	Address	Comment
D2026	500.0000000	FLOAT (Single Precision)		D2026	%MD0.2026	
D2028	250.0000000	FLOAT (Single Precision)		D2028	%MD0.2028	
D2030	100.0000000	FLOAT (Single Precision)		D2030	%MD0.2030	
D2006	200.0000000	FLOAT (Single Precision)		D2006	%MD0.2006	
D2012	94.0000000	FLOAT (Single Precision)		D2012	%MD0.2012	
D2022	10.0000000	FLOAT (Single Precision)		D2022	%MD0.2022	
D2010	0.0000000	FLOAT (Single Precision)		D2010	%MD0.2010	
D2014	0.0000000	FLOAT (Single Precision)		D2014	%MD0.2014	
D2020	0.0000000	FLOAT (Single Precision)		D2020	%MD0.2020	
D2018	6.0000000	FLOAT (Single Precision)		D2018	%MD0.2018	