README

**יש לקרוא את הוראות המפעיל מההתחלה ועד הסוף לצורך שימוש נכון בהדמיה.

שלב 1: אתחול וטעינת הבקר

1. יש להדליק את הבקר

Connection Destination \rightarrow Connection1 \rightarrow Serial USB \rightarrow USB \rightarrow OK \rightarrow OK .2

- Compile → Rebuild All .3
- Online → Remote Operation(s) .4
 - STOP \rightarrow yes \rightarrow ok .5
 - Online → Write to PLC .6
- Press on Parameters + Program .7
 - Press Execute .8
 - Online → Remote Operation(s) .9
 - $RUN \rightarrow yes \rightarrow ok .10$

שלב 2: אתחול חומרי גלם

- 1. הקלקה על מקש ימני בחלון watch1
 - "start watch" בחירת.2
- 3. הזנת ערכים ראשוניים רצויים עבור המלאי לחומרי הגלם השונים במשתנים

:הבאים

Dchocofill

Dnutsfill

Dpistfill

Dkadfill

שלב 3: תחילת יום עבודה

- 1. יש ללחוץ על לחצן קפיצי X7 על מנת להתחיל את יום העבודה. במידה ויש כמות מלאי מספיקה, נורה Y7 תישאר דלוקה לאורך כל יום העבודה.
- 25. לאורך כל יום העבודה, במידה והתגלתה תקלה ניתן להרים את מתג החירום X5. ויום העבודה ייעצר.

שלב 4: תהליך ההמסה והיציקה

- 1. יש ללחוץ על מתג X1 לצורך העברת מטבעות שוקולד ממיכל המלאי למיכל ההמסה.
- 2. במהלך ההמסה Y1 נדלקת, בזיהוי הגעת הטמפרטורה ל45 מעלות יש להרים את X2 ונורה Y1 תיכבה.
 - 3. לאחר תהליך ההמסה יחל תהליך היציקה לתבניות.
- 4. יש להרים את מתג X3 בכל פעם שישנה תבנית ריקה ליציקה במקום הדרוש (סה"כ4 פעמים בריצה תקינה)
 - 5. נורה Y2 תידלק לאחר ספירה של 4 תבניות ריקות במקום למשך 4 שניות.

שלב 6: מילוי הקרם

- 1. יש לבחור ערך עבור סוג מילוי נבחר ולהתאים את analog_input_1 לפי הערך.
 - X4 על מנת לבצע דגימה עבור סוג מילוי הקרם יש להרים את המתג 24ערך הדגימה Analog Input1:
- במידה וערך הדגימה בין 0 ל-5 נייצר **שוקולד מיקס אגוזים** ובמידה והוא בן 5 ל-10 נייצר **שוקולד דובאי**.
 - 3. לאחר בחירת סוג שוקולד, חומרי הגלם יועברו למיכל המילוי ויחל תהליך מילוי הקרם.
 - 4. בזמן תהליך המילוי נורות Y3 Y4 מהבהבות לסירוגין למשך 5 שניות.

שלב 7: תהליך קירור והאריזה

- 1. על מנת להעביר את טבלאות השוקולד לאחר מילוי לקירור יש ללחוץ על מתג X6 אין להוריד את המתג עד לסיום תהליך הקירור.
 - 2. נורה Y6 דולקת למשך זמן הקירור 3 שניות.
 - 3. על מנת להורות על אריזת טבלת שוקולד בודדת יש להרים את מתג XO.
 - 4. נורה Y5 דולקת כאשר מארז בעל 4 טבלאות נארז.
 - 5. על מנת לארוז מארז שלם המכיל 4 טבלאות יש להרים 3 פעמים נוספות את מתג .X0

6. בסיום אריזת מארז המכילה 4 טבלאות שוקולד מתג X0 למטה ונורה Y5 נכבית, האריזה מועברת למיכל האחסון ומלאי המארזים עולה ב-1.

סיום יום העבודה

סיום יום העבודה יכול לקרות בשני מצבים:

- חוסר בחומר גלם.
- הרמת מתג חירום (X5).

כאשר אחד מהמצבים קורה, נורה Y7 תכבה ויוצג על המסך של ה-ANALOG OUTPUT מספר המארזים המכילים 4 טבלאות במיכל האחסון. המספר יוצג ביחידות עשרוניות (לדוגמה: 2 מארזים = 0.2 בהצגה).

<u>• הערות:</u>

- על מנת להתחיל יום עבודה חדש, יש לחזור לשלב 2- אתחול חומרי גלם. ○
- X6 במהלך יום עבודה, כל מתג שמרימים יש להוריד לאחר ההרמה, פרט למתג סשאותו יש להשאיר מורם עד שמנורה Y6 נכבית ורק לאחר מכן להוריד.