



הפקולטה למדעי ההנדסה- המחלקה להנדסת תעשייה וניהול
אוטומציה וייצור ממוחשב 364-2-3321
אוניברסיטת בן גוריון בנגב

הוראות למפעיל:

1. פתח את פרויקט הבקרה בתוכנת GX Works2 והזן את ערכי המלאי ההתחלתיים של חומרי הגלם.
2. לחץ על X007 (StartDay) כדי להתחיל יום עבודה ולוודא שנורת Y007 נדלקת.
3. הזן ערך בקלט האנלוגי AnalogInput1 לצורך בחירת סוג המוצר הרצוי.
4. לחץ על X001 (StartPreparation) כדי להתחיל מחזור ייצור חדש.
 - a. אם ערך הקלט האנלוגי אינו תקין – התהליך לא יתחיל עד להזנת ערך תקין.
 - b. אם אין מספיק חומרי גלם לייצור מארז נוסף – המערכת תסיים את יום העבודה באופן אוטומטי ותעבור לחישוב התוצרים הסופיים.
5. המתן לסיום שלב ההכנה ולכיבוי נורת Y000.
6. לחץ על X002 (StartCooling) כדי להתחיל את שלב הקירור.
 - a. הקירור יסתיים לאחר 8 שניות או בעת הפעלת חיישן X003.
 - b. אין ללחוץ על X002 לפני סיום שלב ההכנה.
7. המתן לסיום אוטומטי של שלב הערבוב. במהלך שלב זה נורות Y005 וY006 יבהבו לסירוגין.
8. להכנת מארז נוסף חזור לשלב 3.
9. בסיום יום העבודה יש לבדוק את AnalogOutput לצפייה בכמות המארזים שיוצרו.
10. במקרה חירום יש ללחוץ על X005 (EmergencyStop) לעצירה מיידיית של המערכת ואיפוס התהליך.