CONJUNTO		Cableado			
CODIGO DOCUMENTO	SIGMAX-MM06	OPERARIOS	1	<b>FECHA DOCUMENTO</b>	16/01/2018
VERSIÓN DOCUMENTO	v01	TIEMPOS	T	CONTACTO	Mikel Ucero

#OP	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
10		2x Bowden Exit	Encarar los Bowden Exit en la estructura, en la orientación mostrada en la imagen. Sin encajar del todo	Maza de nylon (si se necesita)	-	-	t10
		Hotend 0	Seguir la ruta marcada del cable				
20		Cable plano de 20 vías	rojo a lo largo de las tachuelas				t20



#OP	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
20	Control of the state of the sta	-	Seguir la ruta marcada del cable en rojo a lo largo de las tachuelas		-		t20
30		X0 Cable Plano 15 vias	Seguir la ruta marcada del cable en rojo a lo largo de las tachuelas	-	-	-	t30



#OP	COMPONENTES	DESCRI	IPCIÓN IERRAMIENTA	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS	TEMPS
		-	Seguir la ruta marcada del cable en rojo a lo largo de las tachuelas	-	-	-	
30		-	Desllizar el cable, haciéndolo pasar por debajo de las piezas de plástico. Collar fuerte las tuercas para fijar posición	llave de tubo 5,5mm	-	-	t30



#OP	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
40	1x Curve Flat Cable Holder  2x DIN934 M3	Apretar el Curve Flat Cable Holder aprisionando los dos cables planos	llave de tubo 5,5mm	-	-	t40	
		2x DIN934 M3					
50	Makakakakakakakakakakakakakakakakakakak	EO	Seguir la ruta marcada del cable en rojo a lo largo de las tachuelas	-	-	-	t50
		Cable Plano 15 vias	tacnuelas				



#OP	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
		-	Seguir la ruta marcada del cable en rojo a lo largo de las tachuelas	-	-	-	-
60	Atestatististististis and a second se	Z	Seguir la ruta marcada del cable en rojo a lo largo de las tachuelas	_	_	_	t60
	And and control and	Cable plano 15 vias	Recomendable fijar los cables con cinta de pintor.				



#OP	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
70		H1 Cable plano de 20 vías	Seguir la ruta marcada del cable en rojo a lo largo de las tachuelas	-	-	-	t70
		-	Seguir la ruta marcada del cable en rojo a lo largo de las tachuelas	-	-		



#OP	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
		X1	Seguir la ruta marcada del cable				
		Cable plano 15 vías	en rojo a lo largo de las tachuelas	-	-	-	
80		-	Seguir la ruta marcada del cable en rojo a lo largo de las tachuelas	-	-	-	t80



#OP	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
80			Desllizar el cable, haciéndolo pasar por debajo de las piezas de plástico. Collar fuerte las tuercas para fijar posición	llave de tubo 5,5mm	1	-	t80
90		1x Curve Flat Cable Holder	Apretar el Curve Flat Cable Holder aprisionando los dos	llave de tubo 5,5mm	-	_	t90
		2x DIN934 M3	cables planos				



#OP	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
		Y	Seguir la ruta marcada del cable en rojo a lo largo de las				
100		Cable plano 15 vías	tachuelas				t100
		-	Seguir la ruta marcada del cable en rojo a lo largo de las tachuelas	-	-	-	



#OP	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
100		-	Posición final orientativa del cable		-		t100
110		E1	Seguir la ruta marcada del cable en rojo a lo largo de las tachuelas	<del>-</del>	-	-	t110
		Cable plano 15 vías	Recomendable fijar los cables con cinta de pintor.				



#OP	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
110		ļ	Seguir la ruta marcada del cable en rojo a lo largo de las tachuelas	ı	1		t110
120		-	Fijar los cables con cinta de pintor.	-	-	-	t120



#OP	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
130		1x SD Cable	Conectar el cable del SD Module en el orden mostrado en la imagen	-		-	t130
		-	Pasar el cable por la ruta y la tachuela mostradas en la imagen y dejar el extremo sin conectar	-	-	-	



#OP	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
140		1x LCD Cable	Conectar el cable de la LCD del orden mostrado en la imagen, rojo a la izquierda	-		El cable blanco no está conectado	t140
		-	Pasar el cable por la ruta y la tatxuela mostradas en la imagen y dejar el extremo sin conectar	-	-	-	



#OP	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
150		1x Power DC	Conectar los cables en el orden que se indica en la imagen en la fuente de alimentación que se encuentra a la derecha	Destornillador de estrella	-	Asegurarse de conectar en el orden adecuado	t150
		-	-	-	-	-	



#OP	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
160		1x Power Plug  1x Power AC  Cable	Con la ayuda de los alicates, conectar las hembras a las lengüetas del enchufe en el orden determinado en la imagen (Amarillo / Verde - Tierra; Negro - linea; Azul - neutro)	Alicates	-	Verficar conexionado según orden establecido y según los colores	t160
170	The 150r	2x DIN7991 M3x8	Introducir el enchufe con los cables ya conectados y collar a la estructura con los tornillos avellanados. Si por defectos de fabricación no entrara en el agujero limar las paredes laterales.	Llave allen 2mm	-	-	t170



#OP	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
180		1x Fuse	Introducir el fusible en el alojamiento del Power Plug. La orientación es indiferente.	-	-	-	t180
190		-	Conectar los cables en el orden determinado en la imagen	Destornillador de estrella	-	Asegurar el orden de connexión	t190



#OP	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
		1x Power Button	Hacer pasar los extremos libres del cable a través del agujero lateral de la estructura	Alicates	-	_	
		1x rower Button	Con la ayuda de los alicates, introducir los faston a las lengüetas del interruptor.				
200		_	Introducir a presión el interruptor en el agujero lateral de la estructura	-	-	Asegurar que está el la orientación descrita en la imagen	t200



#OP	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	1x Power supply to Relay	Conectar el cable en el lugar determinado en la imagen. El cable rojo tiene que ir conectado en el canal 2 del Relay	Destornillador de estrella	-	Asegurar el orden de connexión	
210	D= CONTROL 3-87805  SSR-25DD ( SYDHZ52DD3 ZSI SOLID STATE RELAY  D= CONTROL 3-87805	-	-	-	-	-	t210



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
		1x USB Extension Cable					
		2x DIN912 M3x10	Colocar el USB a la estructura	-	-	-	
220		-	Dejar el extremo libre	-	-	-	t220



#OP	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
		1x Relay to Mainboard	Conectar al relay el cable que sale del relay a la main board. Canal 3 cable rojo (+) y canal 4 cable negro(-)	destornillador de estrella	-	Asegurar el orden de connexión	
230	SSR-25DDC6 SSR-25DDC6 SVDH2523DD3 254 SOLID STATE RELAY D—CONTROL 3-35VDC 10	-	-	-	-	-	t230

