```
// Seznam potřebných knihoven
<OneWire.h>
<DallasTemperature.h>
// Nastavení datového pinu
#define ONE_WIRE_BUS x
                               (x-číslo pinu)
// Nastavení knihovny OneWire pro komunikaci se zařízeními OneWire
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Propojení knihovny OneWire s knihovnou DallasTemperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// pole pro adresy zařízení OneWire
DeviceAddress insideThermometer;
 // identifikace zařízení na sběrnici
 sensors.begin();
 int - sensors.getDeviceCount();
 // Zařízení napájená parazitně
 Bool - sensors.isParasitePowerMode()
// Určení adresy zařízení hromadně
oneWire.search(deviceAddress)
// určení adres jednotlivých zařízení
sensors.getAddress(deviceAddress, index)
// nastavení adresy
Teplomer = \{0x28, 0x1D, 0x39, 0x31, 0x2, 0x0, 0x0, 0xF0\};
//Ověření adresy
if (!sensors.getAddress(Teplomer, 0))
// Automatické přiřazení adresy
oneWire.reset search();
ověření adresy
if (!oneWire.search(Teplomer)) Serial.println("Nelze nalézt adresu čidla teploty");
 // zobrazení nalezené adresy
 Serial.print("Device 0 Address: ");
 printAddress(Teplomer);
 Serial.println();
 // nastavení rozlišení na 9bitů
 sensors.setResolution(Teplomer, 9);
//nastavení senzoru pro vysílání teplot
sensors.requestTemperatures();
// zjištění aktuální teploty
 float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
```