
L-03 (ANSYS)

Формулировка задачи:

J дано: Статически неопределимая балка постоянной жёсткости с шарнирными опорами нагружена сосредоточенной силой силой F. E — модуль упругости материала; I_z — изгибный момент инерции.

Требуется: Построить эпюру внутреннего изгибающего момента M_Z ; Определить вертикальное перемещение точки Б.

Аналитический расчёт (см. L-03) даёт следующие решения:




$$v_{E} = \frac{1}{192} \cdot \frac{q \cdot l^{4}}{E \cdot I_{Z}} = 0,005208 \cdot \frac{q \cdot l^{4}}{E \cdot I_{Z}} - \text{вниз}.$$
 вниз.

Задача данного примера: при помощи ANSYS Multyphisics получить эти же эпюры методом конечных элементов.

Предварительные настройки:

Для решения задачи используется ANSYS Multiphysics 14.0:



С меню M_M и U_M работают мышью, выбирая нужные опции.

В окно С_Р вручную вводят текстовые команды, после чего следует нажать на клавиатуре Enter.

Меняем чёрный цвет фона на белый следующими действиями:

U_M > PlotCtrls > Style > Colors > Reverse Video

B меню оставить только пункты, относящиеся к прочностным расчётам:

M_M > Preferences > Отметить "Structural" > ОК

При построениях полезно видеть номера точек и линий твердотельной модели:

```
U_M > PlotCtrls > Numbering >
Отметить KP, LINE ;
Установить Elem на "No numbering";
Установить [/NUM] на "Colors & numbers"> ОК
```

Для большей наглядности увеличим размер шрифта:

```
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Legend Font > Установить «Размер» на «22»> ОК
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Entity Font > Установить «Размер» на «22»> ОК
```

Предварительные настройки выполнены, можно приступать к решению задачи.

http://www.tychina.pro/библиотека-задач-1/

Решение задачи:


Приравняв E, I_z , q и l к единице, результаты получим в виде чисел, обозначенных на puc. l. синим цветом.

No	Действие	Результат
1	Задаём параметры расчёта — базовые величины задачи: U_M > Parameters > Scalar Parameters > A=1e6 > Accept > E=1 > Accept > q=1 > Accept > Iz=1 > Accept > l=1 > Accept > nu=0.3 > Accept > > Close	Scalar Parameters
2	Первая строчка в таблице конечных элементов — плоский балочный тип BEAM3: M_M > Preprocessor C_P > ET,1,BEAM3 > Enter Посмотрим таблицу конечных элементов: M_M > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete > Close	Add. Options Delete
3	Первая строчка в таблице параметров («реальных констант») выбранного типа конечного элемента: площадь поперечного сечения = A ; момент инерции = Iz ; высота = $l/100$. С_P> R,1,A,Iz,L/100 > Enter Посмотрим таблицу реальных констант: M_M > Preprocessor > Real Constants > Add/Edit/Delete > Close	Defined Real Constant Sets Set 1 Add Edit Delete Close Help


№	Действие	Результат
4	Cвойства материала стержня — модуль упругости и коэффициент Пуассона: M_M > Preprocessor > Material Props > Material Models > Structural > Linear > Elastic > Isotropic > B окошке EX пишем "E", в окошке PRXY пишем "nu" > ОК Закрываем окно «Deine Material Model Behavior».	Additional Model Behavior Material Models Defined Material Models Available Material Models Defined Material Models Available Material Models Available Material Models Available Linear Isotropic Material Properties for Material Number 1 T1 Temperatures EX PRXY Add Temperature Delete Temperature Graph OK. Cxccel Help
	Твердотельное моделирование	
5	Ключевые точки — границы участков: $A \to I$, $E \to 2$, $B \to 3$ и $\Gamma \to 4$ М_M> Preprocessor> Modeling> Create> Keypoints> In Active CS> NPT пишем 1 X,Y,Z пишем 0,0,0 > Apply > NPT пишем 2 X,Y,Z пишем V_2 ,0,0 > Apply > NPT пишем 3 X,Y,Z пишем V_2 ,0,0 > Apply > NPT пишем 4 X,Y,Z пишем V_2 ,0,0 > OK Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots Справа от рабочего поля нажимаем кнопку Fit	X 2 .3 .4

№	Действие	Результат
6	Tpu yчастка — mpu линии: M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Lines > Lines > Straight Line > Левой кнопкой мыши последовательно нажать на ключевые точки: 1 и 2 2 и 3 3 и 4 > OK	Y R X T ₁ 1 2 T ₁ 2 3 T ₁ 3 4
7	Onopы: M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Displacement > On Keypoints > Левой кнопкой мыши нажать на ключевую точку 1 > OK > Lab2 установить "UX" Lab2 установить "UY" > Apply > Левой кнопкой мыши нажать на ключевую точку 3 > OK > Lab2 установить "UY" > Apply > Левой кнопкой мыши нажать на ключевую точку 3 > OK > Lab2 установить "UY" > Apply > Левой кнопкой мыши нажать на ключевую точку 4 > OK > Lab2 установить "UY" > OK > Lab2 установить "UY" > OK > Lab2 установить "UY" > OK	X T.1 2 T.2 3 T.3 4

No	Действие	Результат
	Конечноэлементная модель	
8	Указываем материал, реальные константы и тип элементов: M_M > Preprocessor > Meshing > Mesh Attributes > All Lines > MAT установить "1" REAL установить "1" TYPE установить "1 BEAM3" > OK	
9	Указываем, что именно нужно теперь прорисовывать по команде Multi-Plots: U_M > PlotCtrls > Multi-Plot Controls > Появляется первое окно Multi-Plotting > > ОК > Появляется второе окно Multi-Plotting > Оставляем в нём отметки только напротив Nodes и Elements > ОК	Multi-Pietring Edit Window G Wodow 1 (*Wodow 2 (*Wodow 3) (*Wodow 3) (*Wodow 3) (*Wodow 3) (*Wodow 3) (*Wodow 3) (*Wodow 4) (*Wodow 5) (*Wodow 5) (*Wodow 6) (*Wodow 6) (*Wodow 6) (*Wodow 7 yew 6) (*Wodow 7 yew 7 yew 7) (*Wodow 7 yew 7) (*Wodow 7) (*W
10	Pasmep элемента l/8 нам пригодится для расчёта расстояний: M_M > Preprocessor > Meshing > Size Cntrls > ManualSize > Lines > All Lines > OK SIZE пишем l/8 > OK	YX_I_1
11	Рабиваем линии на элементы:M_M > Preprocessor > Meshing > Mesh > Lines > Pick AllОбновляем изображение: U_M > Plot > Multi-PlotsБирюзовым цветом изображены балочные конечные элементы,чёрные точки - их узлы.	Y X



No	Действие	Результат
	Просмотр результатов	
15	Скрываем оси системы координат:U_M > PlotCtrls > Window Controls > Window Options >[/Triad] установить "Not Shown" > OK	
16	Cunoban cxema:U_M > PlotCtrls > Symbols >[/PBC] устанавливаем в положение "For Individual"Убираем галочку с "Miscellaneous"Surface Load Symbols устанавливаем PressuresShow pres and convect as устанавливаем Arrows> OK >B окне "Applied Boundary Conditions"U установить "Off"Rot установить "Off"F установить "Symbol+Value"> OK >B окне "Reactions"NFOR установить "Off"NMOM установить "Off"RFOR установить "Symbol+Value"> OKОбновляем изображение: U_M > Plot > Multi-PlotsПри необходимости корректируйте масштаб кнопкамиПолучаем тот же результат, что и на рис. 1а. Красным цветом указан вектор внешней силы, малиновым – вектора реакций опор.	E-N PLOT NO. 1 PRES-NORM 1.25 .375 .375



№	Действие	Результат
19	Прорисовка эпюры внутреннего изгибающего момента: М_M > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Line Elem Res > LabI установить "SMIS6" LabJ установить "SMIS12" Fact пишем 1 > ОК Получаем тот же результат, что и на рис. 16. (только числа, выделенные синим цветом). Значения показывает цветовая шкала. Можете рисунок эпюры сделать крупнее: коэффициент Fact установите, например 2 или 3.	LINE STRESS STEP=1 SUB =1 TIME=1 SMIS6 SMIS12 MIN =125 ELFM=9 MAX = .070313 ELFM=3 125 085937 046875 007812 .070313
20	Выделяем мышью узел конечноэлементной модели, соответствующий точке Б: Рисуем элементы и узлы: U_M > Plot > Multi-Plots U_M > Select > Entities > В окошке Select Entities установить "Nodes" "By Num/Pick" Точку селектора установить на «From Full» > ОК > Левой кнопкой мыши кликнуть на пятый слева узел (точка Б находится на расстоянии четырёх элементов длиной 1/8 от левой опоры). Кстати, при этом в окошке Select nodes припишется номер узла в этой точке «Node No. = 2» > ОК	Select rodes F Pack


No	Действие	Результат
21	Bepmuкальное перемещения узла №2: M_M > General Postproc > List Results > Nodal Solution > Nodal Solution > DOF Solution > Y-Component of displacement > OK Пропечаталась величина вертикального перемещения: UY=-0,005208 Перемещение отрицательное. Значит — против оси Y (то есть, вниз). Результат совпадает с рис. 16.	PRINSOL Command File PRINT U NODAL SOLUTION PER NODE ***** POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOM LISTING ***** LOAD STEP= 1 SUBSTEP= 1 TIME= 1.0000 LOAD CASE= 0 THE FOLLOHING DEGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN THE GLOBAL COORDINATE SYSTEM NODE UY 2 -0.52083E-02 HAXINUH ABSOLUTE VALUES NODE 2 WH.UE -0.52083E-02

Сохраняем проделанную работу:

U M > File > Save as Jobname.db

Закройте ANSYS:

 $U_M > File > Exit > Quit - No Save! > OK$



После выполнения указанных действий в рабочем каталоге остаются файлы с расширениями ".BCS", ".db", ".emat", ".err", ".esav", ".full", ".log", ".mntr", ".rst" и ".stat".

Интерес представляют ".db" (файл модели) и ".rst" (файл результатов расчёта), остальные файлы промежуточные, их можно удалить.