
I-03 (ANSYS)

Формулировка задачи:




 \mathcal{L} ано: Консольный стержень треугольного поперечного сечения нагружена внешним изгибающим моментом M на конце.

E — модуль упругости материала;

Найти:

- 1) Главные осевые моменты инерции поперечного сечения I_X и I_Y ;
- 2) Внутренние изгибающие моменты M_X и M_Y в сечениях бруса;
- 3) Эпюру распределения нормальных напряжений в сечениях бруса.

Аналитический расчёт (см. <u>I-03</u>) даёт следующие решения:




Главные моменты инерции : $I_x = \frac{1}{72} \cdot a^4 = 0.01389 \cdot a^4$; $I_y = \frac{1}{24} \cdot a^4 = 0.04167 \cdot a^4$.

Задача данного примера: при помощи ANSYS Multyphisics получить эти же результаты методом конечных элементов.

http://www.tychina.pro/библиотека-задач-1/

Предварительные настройки:

Для решения задачи используется ANSYS Multiphysics 14.0:



С меню M_M и U_M работают мышью, выбирая нужные опции.

В окно С_Р вручную вводят текстовые команды, потом Enter.

Меняем чёрный цвет фона на белый следующими действиями:

U M > PlotCtrls > Style > Colors > Reverse Video

Оставить в меню пункты, относящиеся только к прочностным расчётам:

M M > Preferences > Отметить "Structural" > ОК

Нумеровать ключевые точки, линии, узлы и элементы:

```
U_M > PlotCtrls > Numbering >
Отметить KP, LINE, NODE
Установить Elem на "Element numbers"
Установить [/NUM] на "Colors & numbers" > OK
```

Будем работать с локальными системами координат. Прорисовывать их:

```
U_M > PlotCtrls > Symbols >
Boundary condition symbol устанавливаем в положение"All Applied BCs"
Surface Load Symbols устанавливаем в положение"Pressure"
Show pres and convect ass устанавливаем в положение"Arrows"
CS устанавливаем в положение"on"
> OK
```

Для большей наглядности увеличим размер шрифта:


Предварительные настройки выполнены, можно приступать к решению задачи.


http://www.tychina.pro/библиотека-задач-1/


<u>Решение задачи:</u> Приравняв E, a, P и l к единице, результаты получим в виде чисел, обозначенных на puc. l. синим цветом

№	Действие	Результат
1	Задаём параметры расчёта— базовые величины задачи: U_M > Parameters > Scalar Parameters > a=1 > Accept > E=1 > Accept > l=1 > Accept > M=1 > Accept > nu=0.3 > Accept > > Close	Scalar Parameters Items
2	Первая строчка в таблице конечных элементов — трёхмерный балочный BEAM188: M_M > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete > Add Element reference number пишем 1 В левом окошке выбираем "Beam" В правом окошке "2 node 188" > OK > В окошке Element types отметить строчку "1 BEAM188" > Options > K3 установить "Quadradic Form" > OK > > Close	Defined Element Types: Type 1 BEAM188 Add Options Delete Close Help
3	Coйства материала стержня — модуль упругости и коэффициент Пуассона: M_M > Preprocessor > Material Props > Material Models > Structural > Linear > Elastic > Isotropic > EX пишем "E", PRXY пишем "nu" > ОК Закрываем окно«Deine Material Model Behavior».	Define Material Model Behavior Material Models Defined Material Models Available Material Models Available Material Models Available Material Number 1 Linear Isotropic Material Properties for Material Number 1 Tilenerature EX PRXY R Add Temperature Delete Temperature Ox. Cancel Heb


	Действие	Результат
	Поперечное сечение	
Угловые точки М_М> Ргерго NРТ пишем X,Y,Z пишем NРТ пишем X,Y,Z пишем NРТ пишем X,Y,Z пишем Строим плоску M_M > Ргера Тhrough КРа Левой кнопи > ОК Прорисовывае	nonepeчного сечения: II: Docessor> Modeling> Create> Keypoints> In Active CS> 1 M 0,0,0 > Apply > 2 M a,0,0 > Apply > 3 M 0,a,0 > OK Уно поверхность по угловым точкам: rocessor > Modeling > Create > Areas > Arbitrary >	POINTS POIN NUM










№	Действие	Результат
11	Сдвиговую жёсткость поперечного сечения Triangle устанавливаем очень высокую для того, чтобы сдвиговые деформации не вносили вклад в перемещения: М_М > Preprocessor > Sections > Beam > Sect Control> Section ID выбираем "1 Rectangl" ТХІ пишем 1е6 ТХҮ пишем 1е6 > ОК	Section Control Section Control Parameters Section ID 1 Triangle Transverse Shear Stiffness TXZ Transverse Shear Stiffness TXY Added Mass (Mass/Length) ADDMAS OK Apply Cancel Help
12	Сечение задано, поверхность, по которой оно задавалось удаляем; больше эта поверхность не понадобится: U_M > Plot > Area M_M > Preprocessor > Modeling > Delete > Area and Below > > Pick All	







http://www.tychina.pro/библиотека-задач-1/



Рабиваем линию на элементы:

M M > Preprocessor > Meshing > Mesh > Lines > Pick All

Обновляем изображение:


20

U M > Plot > Multi-Plots



- автоформат.

Видим сразу две модели – твердотельную и конечноэлементную.



Указываем, что именно нужно теперь прорисовывать по команде Multi-Plots:

U M > PlotCtrls > Multi-Plot Controls > Появляется первое окно Multi-Plotting > > OK > Появляется второе окно Multi-Plotting > Ставим отметки только напротив Nodes и Elements



> OK

21

Обновляем изображение:


U M > Plot > Multi-Plots




- переходим к такой изометрии, она удобнее;

Теперь видим только конечноэлементную модель: чёрные точки с номерами – узлы модели (1, 2, 3, 4 и 5), цветные линии – балочные конечные элементы, рядом с их центрами тяжести видим номера этих элементов(1 и 2).

В той же точке, что и узел 1 стоит система координат №11. Их номера сливаются.






№	Действие	Результат
	Просмотр результатов:	
24	Форма упругой оси нагруженной балки: M_M > General Postproc > Plot Results > Deformed Shape > KUND установить Def + undeformed > OK	DISPLACEMENT STEP=1 SUB =1 TIME=1
	Некоторые символы пропадают. Восстановим их:U_M > PlotCtrls > Symbols >Boundary condition устанавливаем "All Applied BCs"> OK	DMX =26.8328 U ROT M
	Форма стержня до нагружения (недеформированная) изображена сеткой чёрным цветом, форма после нагружения (деформированная) изображена цветными линиями. Прогибается вверх и в сторону, всё правильно.	2
25	Выделяем элемент №2, узел №3: Элемент: U_M > Select > Entities > B Select Entities установить "Elements" и "By Num/Pick" Селектор установить на «From Full» > ОК > Мышкой кликнуть на элемент №2 (фиолетовый) > ОК Узел: U_M > Select > Entities > B Select Entities установить "Nodes" и "By Num/Pick" Селектор установить на «From Full» > ОК Узел: U_M > Select > Entities > B Select Entities установить "Nodes" и "By Num/Pick" Селектор установить на «From Full» > ОК > Мышкой кликнуть на узел №3 > ОК Рисуем что выделили: U M > Plot > Multi-Plots	ELEMENTS ELEM NUM 3

http://www.tychina.pro/библиотека-задач-1/

№	Действие	Результат
	Система координат №11 главных центральных осей устанавливается, как основная для построений и для распечатки результатов:	
26	Активной устанавливаем систему координат №11: U_M> WorkPlane > Change Active CS to > Specified Coord Sys В окошке КСN пишем 11 > ОК	
	Результаты пропечатывать в системе координат №11: M_M > General Postproc > Options for Outp > [RSYS] Results for Output установить "Local system" В окошке Local system reference no. указать 11 > OK	
27	Усилия, с которыми выделенный элемент действует на выделенный узел: Узел, относительно которого будут вычисляться моменты: М_М > General Postproc > Nodal Calcs > Summation Pt > At Node Левой кнопкой мыши кликнуть на узел №3 > ОК Показать все шесть усилий (три силы, три момента): М_М > General Postproc > Nodal Calcs > Total Force Sum LAB установить "Active RSYS" ITEM установить "ALL"	FSUM Command File ******* SUHHATION OF TOTAL FORCES AND HOHENTS IN COORDINATE SYSTEM 11 NOTE: THE SUM IS DONE IN COORDINATE SYSTEM 11 FX = 0.2265161E-14
	> ОК Внутренние изгибающие моменты равны: $M_X = -0.7071 \; ; \; M_Y = -0.7071 \; .$ Точное совпадение с результатами аналитического расчёта ($puc.\ 1$). Примечание изгибающие моменты равны: Последовательно нажмите кнопки SAVE_DB и RESUM_DB и попробуйте ещё раз.	FY = 0.5513464E-15 F7 = -0.7688998E-14 HX = -0.7071068 HY = -0.7071068 RZ = 0.1829695E-15 SUMMATION POINT= 0.33330 0.33330 0.50000

No	Действие	Результат
28	Выделяем всё и прорисовываем конечные элементы: U_M > Select > Everything U_M > Plot > Elements Автоформат — кнопка справа от рабочего поля.	ELEMENTS ELEM NUM U ROT M
29	Прорисовываем конечные элементы полноразмерно: U_M > PlotCtrls > Style > Size and Shape > [/ESHAPE] установить галочку "On" > ОК Size and Shape Shape Size and Shap	ELEMENTS ELEM NUM U ROT M

No	Действие	Результат
30	Цветовая шкала будет состоять из десяти цветов: U_M > PlotCtrls > Style > Contours > Uniform Contours > NCONT пишем 10 > OK	CoCRIT Self-em Contexts SCCRIT Self-em Contexts Sill Self-em Contexts Sill Self-em Contexts Sill Self-em Contexts Context retervish Gradual retervish Gradual retervish Other specified intervish NASI Man context value NASI Man context value NASI Man context value NASI Context value Self-em Command Self-em
31	Hanpяжения будем смотреть на недеформированной форме: U_M > PlotCtrls > Style > Displacement Scaling > DMULT устанавливаем "0.0 (off)" > OK	No Engineerment Coupling Scaling
32	Oceвые напряжения в выделенном элементе: M_M > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Element Solu> Element Solution> Stress> X-Component of stress > OK Total tement Solution Date Provides Provides	1 ELEMENT SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 SX (NOAVG) RSYS=11 DMX =36 SMN =-24 SMX =24 U ROT M




Сохраняем проделанную работу:

U M > File > Save as Jobname.db

Закройте ANSYS:

U M > File > Exit > Quit - No Save! > OK



После выполнения указанных действий в рабочем каталоге остаются файлы с расширениями ".BCS", ".db", ".emat", ".err", ".esav", ".full", ".log", ".mntr", ".rst", ".stat" и "SECT".

Интерес представляют ".db" (файлы модели), ".rst" (файл результатов расчёта) и файл ".SECT" (поперечное сечение), остальные файлы промежуточные, их можно удалить.