
I-02 (ANSYS)

Формулировка задачи:




Дано: Консоль прямоугольного поперечного сечения повёрнута вокруг оси на угол $\alpha = 45^{\circ}$, нагружена поперечной силой P на конце.

E – модуль упругости материала консоли;

Hайти: 1) Главные осевые моменты инерции поперечного сечения I_X и I_Y ;

- 2) Внутренние изгибающие моменты M_X и M_Y в основании бруса;
- 3) Эпюру распределения нормальных напряжений в основании бруса;
- 4) Перемещение точки D.

Аналитический расчёт (см. <u>I-02</u>) даёт следующие решения:



Главные моменты инерции : $I_x = \frac{1}{6} \cdot a^4 = 0,1667 \cdot a^4$; $I_y = \frac{4}{6} \cdot a^4 = 0,6667 \cdot a^4$.


Перемещение точки
$$D$$
:
$$\delta_x = \frac{1}{2 \cdot \sqrt{2}} \cdot \frac{P \cdot l^3}{E \cdot I_y} = 0,3536 \cdot \frac{P \cdot l^3}{E \cdot a^4} \\ \delta_y = -\sqrt{2} \cdot \frac{P \cdot l^3}{E \cdot I_x} = -1,414 \cdot \frac{P \cdot l^3}{E \cdot a^4} \end{cases}$$

$$\delta_D = \sqrt{\delta_x^2 + \delta_y^2} = 1,458 \cdot \frac{P \cdot l^3}{E \cdot a^4} .$$

Задача данного примера: при помощи ANSYS Multyphisics получить эти же результаты методом конечных элементов.

Предварительные настройки:

Для решения задачи используется ANSYS Multiphysics 14.0:




С меню M_M и U_M работают мышью, выбирая нужные опции.

B окно C_P вручную вводят текстовые команды, после чего следует нажать на клавиатуре Enter.

Чёрное рабочее поле не всегда приятно для глаза. Кроме того, оно неудобно для печати рисунков. Меняем чёрный цвет фона на белый следующими действиями:

U_M > PlotCtrls > Style > Colors
> Reverse Video



Убрать пункты меню, относящиеся к расплавам, магнитам и так далее, оставить только относящиеся к прочностным расчётам:

M_M > Preferences > Отметить "Structural" > ОК



При построениях полезно видеть номера точек и линий твердотельной модели, узлов модели конечноэлементной:


U_M > PlotCtrls > Numbering >
OTMETUTE KP, LINE, NODE

Установить Elem на "No numbering"
Установить [/NUM] на "Colors & numbers"
> OK



Будем работать с локальными системами координат. Прорисовывать их:


U_M > PlotCtrls > Symbols >
Boundary condition symbol устанавливаем
в положение"All Applied BCs"
Surface Load Symbolsycтанавливаем
в положение"Pressure"
Show pres and convect ass устанавливаем
в положение"Arrows"
CS устанавливаем в положение"on"
> OK



Для большей наглядности увеличим размер шрифта:

U_M > PlotCtrls > Font Controls > Legend Font > Установить «Размер» на «22» > OK

U_M > PlotCtrls > Font Controls > Entity Font > Установить «Размер» на «22»



Предварительные настройки выполнены, можно приступать к решению задачи.

http://www.tychina.pro/библиотека-задач-1/


> OK

<u>Решение задачи:</u> Приравняв E, a, P и l к единице, результаты получим в виде чисел, обозначенных на puc. l. синим цветом


№	Действие	Результат
1	Задаём параметры расчёта— базовые величины задачи: U_M > Parameters > Scalar Parameters > a=1	Scalar Parameters
2	Первая строчка в таблице конечных элементов — трёхмерный балочный BEAM188: M_M > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete > Add Element reference number пишем 1 В левом окошке выбираем "Beam" В правом окошке "2 node 188" > OK > В окошке Element types отметить строчку "1 BEAM188" > Options > K3 установить "Quadradic Form" > OK > > Close	Defined Element Types: Type 1 BEAM188 Add Options Delete Close Help
3	Csoйcmsa материала стержня — модуль упругости и коэффициент Пуассона: M_M > Preprocessor > Material Props > Material Models > Structural > Linear > Elastic > Isotropic > EX пишем "E", PRXY пишем "nu" > ОК Закрываем окно«Deine Material Model Behavior».	Material Model Behavior Material Edet Evorite Help Material Models Defined Material Models Defined Material Models Available Material Models Properties for Material Models Available Linear Isotropic Material Properties for Material Number 1 Linear Isotropic Material Properties for Material Number 1 Tri Temperatures 0 EX PRXY R Add Temperature Delete Temperature OK Cavoil Help


Лействие Результат .No Поперечное сечение Поверхность поперечного сечения: (-a/2;a)AREAS Поверхность – прямоугольник $a \times 2a$, заданный координатами своих верхней левой TYPE NUM и нижней правой угловых точек: M M > Preprocessor > Modeling > Create > Areas > > Rectangle > By Dimensions ↑ Create Rectangle by Dimensions X1, X2 пишем в окошках -a/2 и a/2[RECTNG] Create Rectangle by Dimensions Y1, Y2 пишем в окошках а и -aV1 V2 V-coordinates > OK (a/2; -aСправа от рабочего поля нажимаем кнопку Fit real=1 csys=1 secn=1 Активной назначаем цилиндрическую систему координат: 4 U M > WorkPlane > Change Active CS to > Global Cylindrical AREAS PLOT NO. TYPE NUM Поворачиваем поверность вокруг полюса (начало координат) на угол α : M M>Preprocessor> Modeling> Move/Modify> Areas> Areas> > Pick All> В поле DY пишем Alpha [AGEN] Move Areas DX X-offset in active CS > OK DZ Z-offset in active CS Help Возвращаемся к глобальной декартовой системе координат: U M > WorkPlane > Change Active CS to > Global Cartesian real=1 Ccsvs=0 secn=1


Лействие No Геометрические характеристики начерченной поверхности: M M > Preprocessor > Modeling > Operate > Calc Geom Items > Of Areas > Переключатель Selection устанавливаем как "Normal" > OK Получаем: $x_c = 0$; $y_c = 0$; $z_c = 0$ - координаты центра тяжести; THXY = 45; THYZ = 0; THZX = 0 - углы перехода от глобальной декартовой системы координат к системе координат главных центральных осей; Для того, чтобы увидеть главные центральные оси, позиционируем по ним систему координат рабочей плоскости: +X U M > WorkPlane > Display Working Plain Y- | +Y U M > WorkPlane > Offset WP by Increments > +Z Z-В окошке "X,Y,Z Offsets" пишем координаты центра 0,0,0 5 В окошке "XY,YZ,ZX Angles" пишем угол перехода 45,0,0 > OK 4) + X X- (+ Видим: положение центра тяжести поверхности и A- (+ 4) + Y направления её главных центральных осей совпадают с Z- (+ +) +Z указанными на рис. 1. Наименования осей иные, но это не 4 Degrees принципиально. Просто рассмотрим пропечатанные моменты 45,0,0 инерции, как момент относительно оси параллельной (//) и Global X= 0 момент относительно оси перпендикулярной () длинной Z= 0 Dynamic Mode стороне фигуры: Cancel $I_{\perp} = IXX = 0,6667$ $I_{"} = IYY = 0,1667$ Эти результаты совпадают с приведенными на рис. 1. (числа, выделенные синим цветом) с моментами I_x и I_y соответственно.



Результат









No	Действие	Результат
11	Сдвиговую жёсткость поперечного сечения Rectangl устанавливаем очень высокую для того, чтобы сдвиговые деформации не вносили вклад в перемещения: М_М > Preprocessor > Sections > Beam > Sect Control> Section ID выбираем "1 Rectangl" ТХІ пишем 1е6 ТХҮ пишем 1е6 > ОК	Section Control Section Control Parameters Section ID 1 Rectangl Transverse Shear Stiffness TXZ Transverse Shear Stiffness TXY Added Mass (Mass/Length) ADDMAS OK Apply Cancel Help
	Сечение задано, поверхность, по которой оно задавалось удаляем; больше эта поверхность не понадобится:	
12	U_M > Plot > Area	
	<pre>M_M > Preprocessor > Modeling > Delete > Area and Below > Pick All</pre>	

No	Действие	Результат	
	Балка, твердотельное моделирование		
	Ключевые точки $C \rightarrow 1$, $D \rightarrow 2$, и точка 3 в вертикальной плоскости для ориентации поперечного сечения:		
	Активной устанавливаем систему координат №11 главных центральных осей:		
	U_M> WorkPlane > Change Active CS to > Specified Coord Sys В окошке КСN пишем 11 > OK		
	- изометрия; 🔍 - автоформат.		
	Точки, лежащие на оси стержня проставляем в этой системе координат:	1 POINTS	
	M_M> Preprocessor> Modeling> Create> Keypoints> In Active CS> NPT пишем 1	POIN NUM	
	X,Y,Z пишем 0,0,0 > Apply >	.3	
10	NPT пишем 2		
13	X,Y,Z пишем 0,0, l > OK		
	Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots	2	
	Возвращаемся к глобальной декартовой системе координат:		
	<pre>U_M> WorkPlane > Change Active CS to > Global Cartesian</pre>		
	Копируем вверх по вертикали одну из точек оси (например точку №2):		
	M_M > Modeling > Copy > Keypoints Кликаем на ключевую точку 2 > ОК > В окошке DY пишем величину вертикального смещения, например l > ОК		
	Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots		

№	Действие	Результат
14	Oдин участок — одна линия: M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Lines > Lines > Straight Line > Левой кнопкой мыши последовательно нажать на ключевые точки: 1 и 2 > ОК Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots	1 A-L-K 3
15	3аделка: M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Displacement > On Keypoints > Левой кнопкой мыши нажать на 1 ключевую точку > ОК > Lab2 установить "All DOF" > ОК Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots Mapply usot on KPs ICONSTANTING Deprior Seypoints Apply as Apply as ICONSTANT value there: VALUE Objetcement value KEXPNO Expand dip to nodes? No OK Apply Cancel Help	1 A-L-K .3



http://www.tychina.pro/библиотека-задач-1/




Рабиваем линию на элементы:

M_M > Preprocessor > Meshing > Mesh > Lines > Pick All

Обновляем изображение:

U_M > Plot > Multi-Plots

Видим сразу две модели – твердотельную и конечноэлементную.



Указываем, что именно нужно теперь прорисовывать по команде Multi-Plots:

U_M > PlotCtrls > Multi-Plot Controls >
Появляется первое окно Multi-Plotting >
> ОК >

Появляется второе окно Multi-Plotting > Ставим отметки только напротив Nodes и Elements > OK



21


20


Обновляем изображение:

 $U_M > Plot > Multi-Plots$

Теперь видим только конечноэлементную модель: чёрные точки с номерами — узлы модели, бирюзовые линии — балочные конечные элементы.


Обращаем внимание: на конце стержня (в точке C, puc.1.) располагается узел №2. Именно его перемещения после расчёта нам нужно найти.







№	Действие	Результат
	Просмотр результатов:	
24	Форма упругой оси нагруженной балки: M_M > General Postproc > Plot Results > Deformed Shape > KUND установить Def + undeformed > OK Некоторые символы пропадают. Восстановим их: U_M > PlotCtrls > Symbols > Boundary condition устанавливаем "All Applied BCs"	DISPLACEMENT STEP=1 SUB =1 TIME=1 DMX =1.45774 U ROT F
	> ОК Форма стержня до нагружения (недеформированная) изображена сеткой чёрным цветом, форма после нагружения (деформированная) изображена сплошным синим цветом. Прогибается вниз и влево всё правильно.	2
25	Результаты пропечатывать в системе координат №11 главных центральных осей: M_M > General Postproc > Options for Outp > [RSYS] Results for Output установить "Local system" В окошке Local system reference no. указать 11 > OK	
26	Перемещение узла №2: M_M > General Postproc > List Results > Nodal Solution > Nodal Solution > Displacement vector sum > OK Видим: $\delta_x = 0.3536$; $\delta_y = 1.414$; $\delta_D = 1.458$. Точное совпадение с результатами аналитического расчёта (puc. 1.).	PRNSOL Command E3

№	Действие	Результат
	U3 всех узлов модели выделяем тот, который в заделке (то есть, имеет координату z =0):	
	Прорисовываем элементы и их узлы:	
	U_M > Plot > Elements	
	Активной устанавливаем систему координат главных центральных осей:	1
27	U_M> WorkPlane > Change Active CS to > Specified Coord Sys В окошке КСN пишем 11 > ОК	ELEMENTS
	Выделяем узел с координатой z=0: U_M > Select > Entities > B Select Entities установить "Nodes" и "By Location" Верхний селектор установить на «Z coordinates» В окошке Min, Max пишем 0,0 Нижний селектор установить на «From Full» > ОК	
	Прорисовываем, что получилось:	
	U_M > Plot > Elements	
	Видим балочные конечные элементы и один узел в заделке. Усилия, с которыми элементы действуют на узел и есть внутренние усилия в прикорневом сечении стержня, содержащем точку C ($puc.1$.).	



№	Действие	Результат
30	Прорисовываем конечные элементы полноразмерно: U_M > PlotCtrls > Style > Size and Shape > [/ESHAPE] установить галочку "On" > OK Size and Shape	ELEMENTS U ROT F
31	Цветовая шкала будет состоять из десяти цветов: U_M > PlotCtrls > Style > Contours > Uniform Contours > NCONT пишем 10 > OK	COCRD Selection Control COCRD Selection Control W. Wildows monther W.COST Number of contions Control victorsh Control victorsh
32	Hanpяжения будем смотреть на недеформированной форме: U_M > PlotCtrls > Style > Displacement Scaling > DMULT устанавливаем "0.0 (off)" > OK	Concept Scaling Depletement Deplete






Сохраняем проделанную работу:

U M > File > Save as Jobname.db

Закройте ANSYS:

 $U_M > File > Exit > Quit - No Save! > OK$



После выполнения указанных действий в рабочем каталоге остаются файлы с расширениями ".BCS", ".db", ".emat", ".err", ".esav", ".full", ".log", ".mntr", ".rst", ".stat" и "SECT".

Интерес представляют ".db" (файлы модели), ".rst" (файл результатов расчёта) и файл ".SECT" (поперечное сечение), остальные файлы промежуточные, их можно удалить.