
A-04 (ANSYS)

Формулировка задачи:




E – модуль упругости материала;

A – площадь поперечного сечения.

Найти: эпюра N – внутренняя осевая растягивающая сила; эпюра σ – осевое напряжение; эпюра ε – осевая деформация; эпюра ω – осевое перемещение сечений; потенциальная энергия упругого деформирования U.

Аналитический расчёт (см. А-04) даёт следующие решения:




Задача данного примера: при помощи ANSYS Multyphisics получить эти же решения методом конечных элементов.

http://www.tychina.pro/библиотека-задач-1/

Предварительные настройки:

Для решения задачи используется ANSYS Multiphysics 14.0:




С меню M_M и U_M работают мышью, выбирая нужные опции.

B окно C_P вручную вводят текстовые команды, после чего следует нажать на клавиатуре Enter.

Чёрное рабочее поле не всегда приятно для глаза. Кроме того, оно неудобно для печати рисунков. Меняем чёрный цвет фона на белый следующими действиями:

U_M > PlotCtrls > Style > Colors
> Reverse Video




Убрать пункты меню, относящиеся к расплавам, магнитам и так далее, оставить только относящиеся к прочностным расчётам:

M M > Preferences > Отметить "Structural" > ОК



При построениях полезно видеть номера точек и линий твердотельной модели а также номера узлов модели конечноэлементной:


U_M > PlotCtrls > Numbering >
Отметить KP, LINE, NODE ;
Установить Elem на "No numbering";
Установить [/NUM] на "Colors & numbers"
> OK



Для большей наглядности увеличим размер шрифта:

U_M > PlotCtrls > Font Controls > Legend Font > Установить «Размер» на «22» > OK


U_M > PlotCtrls > Font Controls > Entity Font > Установить «Размер» на «22» > OK



Предварительные настройки выполнены, можно приступать к решению задачи.

Решение задачи:

Обратите внимание: конечноэлементный метод решения задач *численный*, он принимает и выдаёт только *числа*. Задача же сформулирована в общем виде — в буквенных обозначениях, из которых потом складываются формулы. Выход можно найти, приравняв базовые величины задачи E, A, F и l, к единице. Тогда результаты мы получим в виде чисел, обозначенных на рис. l. синим цветом.





№	Действие	Результат
2	Первая строчка в таблице конечных элементов — плоский балочный тип BEAM3: М_М > Preprocessor С_Р > ET,1,BEAM3 > Enter Посмотрим таблицу конечных элементов: М_М > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete > Close	Defined Element Types: If yee 1
3	Первая строчка в таблице параметров («реальных констант») выбранного типа конечного элемента:Площадь поперечного сечения = A ; момент инерции = Iz ; высота = $I/10$ (не будем использовать, но формально надо что-то задать, например $I/100$). С_P> R,1,A,Iz,L/10 > Enter Посмотрим таблицу реальных констант: M_M > Preprocessor > Real Constants > Add/Edit/Delete > Close	Defined Real Constant Sets Set 1 Add Edit Delete Close Help
4	Coйства материала стержня — модуль упругости и коэффициент Пуассона: M_M > Preprocessor > Material Props > Material Models > Structural > Linear > Elastic > Isotropic > в окошке EX пишем "E", в окошке PRXY пишем "nu" > ОК Закрываем окно «Deine Material Model Behavior».	Material Model Behavior Material Edit Favorite Help Material Models Defined Material Models Available Material Models Available Material Models Available International Common Properties for Material Number 1 Linear Isotropic Material Properties for Material Number 1 T1 Temperature Delete Temperature Graph OK Carcel Help

№	Действие	Результат		
	Твердотельное моделирование			
5	Ключевые точки — границы участков (две точки): M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Keypoints > In Active CS > NPT пишем 1 X,Y,Z пишем 0,0,0 > Apply > NPT пишем 2 X,Y,Z пишем 1,0,0 > ОК Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots Справа от рабочего поля нажимаем кнопку Fit Create > Keypoints > In Active CS > Keypoints > In Active Contraction to premient of the Contract premients of the Contrac	X 2		
6	Один участок — одна линия между точку, потом на 2М_М > Preprocessor > Modeling > Create > Lines > Lines > Straight Line > Левой кнопкой мыши нажать последовательно на 1 ключевую точку, потом на 2	Y L1 2		

№	Действие			Результат	
7	Заделка: M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Displacement > On Keypoints > Левой кнопкой мыши нажать на 1 ключевую точку > OK > Lab2 установить "All DOF" > OK	Apply U.BOT on KPs DOL Apply Displacements (U.BOT) on Keypoints Lab2 DOFs to be constrained U.X U.Y ROTZ Apply as Constant value then: VALUE Displacement value KEXPND Expand disp to nodes? I' No OK Apply Cancel Help	F X	T.1	.2
8	Cocpedomoченная горизонтальная сила, направленная примом > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Force/Moment > On Keypoints > Левой кнопкой мыши нажать на 2 ключевую точку > OK > Lab установить "FX" VALUE установить "F" > OK	Apply Force/Moment on Keypoints Lib Devection of Force/moment value Apply as B Contant value then VALUE Force/moment value Cor. Apply Cancel FX. Apply Cancel FX. B Contant value Cor. Apply as B Contant value Cor. Apply Cancel Help	X X	Т.1	2 >

№	Действие	Результат		
	Конечноэлементная модель			
9	Указываем материал, реальные константы и тип элементов, на которые будут разбиты линии твердотельной модели: М_М > Preprocessor > Meshing > Mesh Attributes > Picked Lines > Левой кнопкой мыши нажать на линию L1 > OK > МАТ установить "1" REAL установить "1" ТҮРЕ установить "1 BEAM3" > OK			
10	Участок без распределённых нагрузок можно бить одним конечным элементом: M_M > Preprocessor > Meshing > Size Cntrls > ManualSize > Lines > Picked Lines> Левой кнопкой мыши нажать на линию L1 > ОК > NDIV пишем 1 > ОК Обновляем изображение: U_M > Plot > Multi-Plots	X		
11	Рабиваем линию на элементы (в данном случае, один элемент): M_M > Preprocessor > Meshing > Mesh > Lines > Левой кнопкой мыши нажать на линию L1 > ОК > Обновляем изображение: U_M > Plot > Elements	r_x 2		







No	Действие	Результат
16	Действие Составление эпюры внутренней растягивающей осевой силы: М_М > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > В левом списке выбрать "Ву sequence num" потом в правом верхнем списке выбрать "SMISC," потом в правом нижнем списке к надписи "SMISC," приписать слева "1". > Apply > Снова: "Ву sequence num", "SMISC," "7" > OK > Close Эта операция называется «заполнение таблицы элементов». Создаётся база данных,	Add
17	по которым будут выводиться результаты. Прорисовка эпюры внутренней растягивающей осевой силы: М_М > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Line Elem Res > Установить LabI в положение "SMIS1" Установить LabJ в положение "SMIS7" > ОК Получаем тот же результат, что и на рис. 16. (только числа, выделенные на рис. 16. синим цветом).Эпюра, минимальное значение которой MIN=1 , максимальное MAX=1, как и должно быть у прямоугольника.	LINE STRESS STEP=1 SUB =1 TIME=1 SMIS1 SMIS7 MIN =1 ELEM=1 MAX =1 ELEM=1

№	Действие	Результат
18	Cocmaвление эпюры осевого напряжения: M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > "By sequence num", "LS,", "1" > Apply > "By sequence num", "LS,", "4" > OK > Close	
19	Прорисовка эпюры осевого напряжения: M_M > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Line Elem Res > LabI установить "LS1" LabJ установить "LS4" > ОК Получаем тот же результат, что и на рис. 1в. (только числа, выделенные на рис. 1в. синим цветом). Эпюра MIN=1, MAX=1, как и должно быть у прямоугольника.	LINE STRESS STEP=1 SUB =1 TIME=1 LS1 MIN =1 ELEM=1 MAX =1 ELEM=1
20	Cocmaвление эпюры линейной осевой деформации: M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > "By sequence num", "LEPEL,", "1" > Apply > "By sequence num", "LEPEL,", "4" > OK > Close	
21	Прорисовка эпюры линейной осевой деформации: M_M > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Line Elem Res > LabI установить "LEPE1" LabJ установить "LEPE4" > ОК Получаем тот же результат, что и на рис. 1г. (только числа, выделенные на рис. 1г. синим цветом). Эпюра MIN=1, МАХ=1, как и должно быть у прямоугольника.	1 LINE STRESS SEP 11 2014 STEP=1 14:33:17 SUB =1 TIME=1 LEPE1 LEPE4 MIN =1 ELEM=1 MAX =1 ELEM=1

№	Действие	Результат		
	Осевые перемещения (<i>puc.1d.</i>) в можно получить только дискретно, в узлах модели. Просмотреть результат можно тремя способами: а) Цветовая диаграмма (между узлами решение линейно интерполируется); б) Таблица перемещений в узлах; в) Эпюра (линейная интерполяция). Последнее – наиболее наглядно, но и наиболее трудоёмко. Просмотрим перемещения всеми тремя способами.			
22	Oceвые перемещения сечений стержня (цветовая шкала): M_M > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Nodal Solu > Nodal Solution > DOF Solution > X-Component of displacement > OK Конечный элемент раскрашивается цветами, каждый из которых соответсвует своему интервалу перемещений. Соответствие цветов и интервалов устанавливает цветовая шкала внизу. Крайнее левое её значение («О», начало синего цвета) это минимальное значение осевого перемещения в конструкции, крайнее правое («1», конец красного)-максимальное.	1 NODAL SOLUTION STEE=2 SUB =1 TIME=2 UX (AVG) RSYS=0 DMX =1 SMX =1 0 .111111 .333333 .444444 .555556 .666667 .777778 .888889		
23	Осевые перемещения сечений стержня (таблица): M_M > General Postproc > List Results > Nodal Solution > Nodal Solution > DOF Solution > X-Component of displacement > OK Получаем окно "PRNSOL Command" с табличкой, где NODE — номер узла конечноэлементной модели, а UX — его перемещение по горизонтали ("+" — по оси X, "-" - против). Для того, чтобы вспомнить, где какой узел, выбираем: U_M > Plot > Nodes	PRINSOL Command File PRINT U NOOAL SOLUTION PER NODE ****** POST1 NOOAL DEGREE OF FREEDOH LISTING ****** LOAD STEP= 2 SUBSTEP= 1 TIHE= 2,0000 LOAD CASE= 0 THE FOLLOHING DEGREE OF FREEDOH RESULTS ARE IN THE GLOBAL COORDINATE SYSTEM NOOE UX 1 0.0000 2 1.0000 MAXIMUM ABSOLUTE V92UES NOSE 2 VRLUE 1.0000		






No	Действие	Результат
26 I	Потенциальная энергия упругой деформации U : M_M > General Postproc > List Results > Element Solution > Energy > OK $III_{\text{Invertible listed Mechanical and Thomas Strain}} = II_{\text{Invertible Constraint}} = II_{In$	PRESOL Command File PRINT SENE ELEMENT SOLUTION PER ELEMENT ****** POST1 ELEMENT STIFFNESS ENERGY LISTING ****** LOAD STEP= 1 SUBSTEP= 1 THE 1 GOOD LOAD CASE= 0 ELEM SENE 1 0.50000 HINIMUM VALUES ELEM 1 VALUE 0.50000 HAXIMUM VALUES ELEM 1 VALUE 0.50000

Сохраняем проделанную работу:

U M > File > Save as Jobname.db

Закройте ANSYS:

 $U_M > File > Exit > Quit - No Save! > OK$



После выполнения указанных действий в рабочем каталоге остаются файлы с расширениями ".BCS", ".db", ".emat", ".err", ".esav", ".full", ".log", ".mntr", ".rst" и ".stat".

Интерес представляют ".db" (файл модели) и ".rst" (файл результатов расчёта), остальные файлы промежуточные, их можно удалить.