
Dibujo de las chapas para el núcleo del transformador



Medidas en milímetros de las chapas para el núcleo del transformador

A	В	С	D	E	Peso por Cm-g
48	32	16	8	- #1	120
60	40	20	10	-	190
66	44	22	11	-	225
75	50	25	12.5	6.0	300
84	56	28	14	7.0	365
96	64	32	16	8.0	480
114	76	38	19	8.0	675
132	88	44	22	8.0	900
150	100	50	25	9.5	1170
180	120	60	30	9.5	1680
210	140	70	35	11.0	2300
240	160	80	40	11.0	3000
300	200	100	50	11.0	4700