
LT Spice - Промяна на температура


В схемата намерете командата .step temp list ... и щракнете върху нея с десният клавиш на мишката.

Пример



.dc V1 0 30

.step temp list 0 25 50 100



Променете списъкът от стойности, така че да съответства на заданието.