## 上步课为客回顾



#### 安全因数法的 稳定性条件

$$|\sigma| = \frac{|F_{\rm N}|}{A} \le \frac{\sigma_{\rm cr}}{[n_{\rm st}]}$$

$$|\sigma| = \frac{|F_{\text{N}}|}{A} \le \frac{\sigma_{\text{cr}}}{[n_{\text{st}}]}$$
  $n_{\text{st}} = \frac{F_{\text{cr}}}{|F_{\text{N}}|} = \frac{\sigma_{\text{cr}}}{|\sigma|} \ge [n_{\text{st}}]$ 

#### 求解过程:

- 1、结构分析,确定受压杆压力(轴力 $F_N$ );
- 2、计算压杆惯性半径 i, 确定柔度  $\lambda$  (最大柔度  $\lambda_{max}$ );
- 3、计算  $\lambda_p$  和  $\lambda_s$  ,并与最大柔度比较,确定压杆类型;
- 4、选用适当的临界应力公式计算  $\sigma_{cr}$  及  $F_{cr}$  ;
- 5、代入稳定性条件中。

## 第十五章 联接件的强度

- 口联接件的实用算法
- 口实用算法应用

#### 学前问题:

- 何为实用计算?
- 联接件的强度有几方面?






航天航空学院--力学中心











- 工程上经常遇到联接件,如两钢板之间的铆钉联接、齿轮和轴之间的键联接、木结构中的榫联接和连轴器等。
- 这些构件都不是细长杆件,其变形较为复杂,并非单一的基本变形,应力分布也比较复杂。所以通过理论分析进行精确计算十分困难。

在工程实际,对其受力及应力分布作出合理假设,这种简化计算方法称为实用计算法。实践证明,这样设计的联接件是安全可靠的。

第一步:根据联接件实际破坏情况

**──→** 对受力、应力分布进行简化和假设

→ 建立 "名义应力公式"

**──→** 计算联接件的名义工作应力

第二步:对同类联接件进行破坏试验


----- 得到极限载荷

──> 按"名义应力公式"计算名义极限应力


**──** 考虑安全因数,得到名义许用应力

第三步: 强度校核: 名义工作应力≤名义许用应力


以铆钉联接为例, 说明联接件可能的 破坏形式:




#### (1)铆钉的剪切破坏




## (3)铆钉、铆钉孔的挤压破坏



#### (2)联接板的剪切破坏




#### (4)联接板的拉断



#### 一、剪切破坏


铆钉联接




受力特点:外力垂直于轴线,等值反向,相距较近。

变形特点: 截面沿外力的方向产生相对错动。 剪切变形

实用计算方法: 由于剪力在截面上分布复杂, 精确的切应力 很难得到, 因此假设剪力在截面上均匀分布





$$au = rac{F_{
m s}}{A_{
m s}}$$
 名义工作切应力

#### 名义许用切应力

名义极限切应力 
$$au^0 = rac{F_{
m s}^0}{A_{
m s}}$$

名义许用切应力 
$$[\tau] = \frac{\tau^{\circ}}{n}$$

## $\tau^0$ **n为安全因数**

$$[\tau] = 0.6 \sim 0.8 [\sigma]$$

与名义切应力相同的算法


剪切强度条件:

$$\tau = \frac{F_{\rm s}}{A_{\rm s}} \le [\tau]$$

注意:


1、正确确定剪力(受力平衡)

2、正确确定剪切面(与外力平行)



#### 二、挤压破坏

在联接件和被联接件之间产生了较大压力,造成联接件或被 联接件产生局部塑性变形,这种作用称为挤压。



构件在发生剪切作用的同时一般要伴随挤压作用。

挤压破坏: 当压力过大时, 铆钉或板接触处将产生塑性变形或压溃。

联接件和被联接件相互挤压的接触面称为挤压面,接触面上的作用力称为挤压力(用 $F_{ls}$ 表示)。

#### 实用计算方法:

假设挤压力在挤压面上均匀分布。

$$\sigma_{\rm bs} = \frac{F_{\rm bs}}{A_{\rm bs}} \leq [\sigma_{\rm bs}]$$


 $\sigma_{\rm bs}$  挤压应力


 $F_{\rm bs}$  挤压力

 $A_{\rm bs}$  挤压面面积

 $[\sigma_{bs}]$  许用挤压应力

$$[\sigma_{bs}] = 1.7 - 2.0[\sigma]$$






#### 三、拉伸破坏


$$F_{N} = F$$


忽略孔边的应力集中现象,并假设轴向拉力在净面积上均匀分布。

$$\sigma = \frac{F_{\rm N}}{A_{\rm ph}} \le [\sigma] \qquad A_{\rm ph} = (b-d)t$$

在开孔或局部削弱的地方,除了拉伸变形,有可能还伴有弯曲或扭转 变形,需要具体分析。







◆ 为了保证联接件的使用安全,必须同时对其进行剪切、挤压和拉伸三个方面的强度校核。

#### 联接件强度计算步骤:

#### 1、剪切强度计算

确定剪切变形的构件、剪切力、剪切面面积

$$\tau = \frac{F_{\rm s}}{A_{\rm s}} \le [\tau]$$

#### 2、挤压强度计算

确定挤压变形的构件、挤压力、挤压面面积

$$\sigma_{\rm bs} = \frac{F_{\rm bs}}{A_{\rm bs}} \le [\sigma_{\rm bs}]$$

#### 3、拉伸强度计算

确定局部削弱处的拉力、净面积

$$\sigma = \frac{F}{A_{/\!\!\!/}} \leq [\sigma]$$



#### 键的强度计算

#### 外力

$$F = F' = \frac{m}{r}$$

#### 1、剪切强度

剪力

$$F_{\rm s} = F = \frac{m}{r}$$

剪切面面积  $A_s = bL$ 

$$A_{s} = bL$$

剪切强度 
$$\tau = \frac{F_s}{A_s} = \frac{m}{rbL} \le [\tau]$$

#### 2、挤压强度

挤压力


$$F_{\rm bs} = F = \frac{m}{r}$$


挤压面面积

$$A_{\rm bs} = \frac{Lh}{2}$$

挤压强度

$$\sigma_{\mathrm{bs}} = \frac{F_{\mathrm{bs}}}{A_{\mathrm{bs}}} = \frac{2m}{rhL} \leq [\sigma_{\mathrm{bs}}]$$





## 实用算法应用

#### 木榫结构的强度计算

#### 1、剪切强度

剪力

$$F_{\rm s} = F$$

剪切面面积

$$A_{\rm s} = aL$$

剪切强度条件

$$\tau = \frac{F_{\rm s}}{A_{\rm s}} = \frac{F}{aL} \le [\tau]$$

2、挤压强度

挤压力

$$F_{\rm bs} = F$$

挤压面面积

$$A_{\rm bs} = bL$$

挤压强度条件

$$\sigma_{\rm bs} = \frac{F_{\rm bs}}{A_{\rm bs}} = \frac{F}{bL} \le [\sigma_{\rm bs}]$$


3、拉伸+弯曲强度


**轴力** 
$$F_{N} = F$$

弯矩

$$M = Fb$$

拉伸+弯曲强度条件 
$$\sigma = \frac{F}{bL} + \frac{6Fb}{b^2L} \le [\sigma]$$





若下边缘有约束, 不会发生弯曲变形!


例15-1 已知螺栓的受力如图,螺栓材料的 许用切应力是许用拉应力的0.6倍,许用挤 压应力是许用拉应力的2倍,试确定螺栓头 高度、直径与螺栓直径之间的合理关系。

## 解: (1) 剪切强度:

$$F_{\rm s} = F$$

$$A_{s} = \pi dH$$

$$F_{\rm s} = F$$
  $A_{\rm s} = \pi dH$   $\tau = \frac{F}{\pi dH} \le [\tau]$ 



#### (2) 挤压强度:

$$F_{\rm bs} = F$$

$$A_{\rm bs} = \pi (D^2 - d^2) / 4$$

$$F_{\text{bs}} = F$$
  $A_{\text{bs}} = \pi (D^2 - d^2) / 4$   $\sigma_{\text{bs}} = \frac{4F}{\pi (D^2 - d^2)} \le [\sigma_{\text{bs}}]$ 

#### (3) 拉伸强度:

$$F_{\rm N} = F$$


$$F_{\rm N} = F \qquad A = \pi d^2 / 4$$

$$\sigma = \frac{4F}{\pi d^2} \le [\sigma]$$


#### (4) 进行比较:


$$H = \frac{5}{12}d$$


$$D = \frac{\sqrt{6}}{2}d$$



#### 实用算法应用







$$\sigma_{1} = \frac{F_{N1}}{A_{1}} = \frac{F}{t(b-d)} = 125\text{MPa} \le [\sigma]$$

$$\sigma_2 = \frac{F_{N2}}{A_2} = \frac{3F}{4t(b-2d)} = 125\text{MPa} \le [\sigma]$$
 综上,联接件安全

例15-2 已知: F=80kN, t=10mm, b=80mm, d=16mm, 板[ $\sigma$ ]=160MPa, 销钉的[ $\tau$ ]=120MPa, [ $\sigma_{bs}$ ]=340MPa, 试校核联接件强度。

解: (1)销钉剪切强度校核: F/4 = F/4

$$F_{s} = \frac{F}{4}$$

$$A_{s} = \frac{\pi d^{2}}{4}$$


$$\tau = \frac{F_{s}}{A_{s}} = \frac{F}{\pi d^{2}} = 99.5 \text{MPa} \le [\tau]$$

F (2)销钉挤压强度校核:  $F_{bs} = \frac{F}{\Lambda}$   $A_{bs} = dt$ 

$$\sigma_{\rm bs} = \frac{F_{\rm bs}}{A_{\rm bs}} = \frac{F}{4dt} = 125 \text{MPa} \le [\sigma_{\rm bs}]$$

(3)板的拉伸强度校核:

$$F_{\rm N1} = F$$
  $F_{\rm N2} = \frac{3F}{4}$   $F_{\rm N3} = \frac{F}{4}$ 



讨论:哪种工程方案最好?

分析: 四种情况的剪切、挤压强度不变


$$(-) \qquad \sigma_1 = \frac{F}{t(b-d)} = 125 \text{MPa}$$

$$\sigma_2 = \frac{3F}{4t(b-2d)} = 125\text{MPa}$$


(
$$\square$$
)  $\sigma_1 = \frac{F}{t(b-d)} = 125\text{MPa}$ 

$$(=) \qquad \sigma_1 = \frac{F}{t(b-4d)} = 500 \text{MPa}$$

$$\sigma_1 = \frac{F}{t(b-2d)} = 167 \text{MPa}$$



例15-3 已知:  $\sigma_b$ 、 $b_1$ 、t、 $[\sigma_{bs}]$ 、 $[\sigma]$ 、 $[\tau]$ , 设计试件的尺寸: L, d, b.



解: (一) 最大拉力 
$$F = tb_1\sigma_b$$

(二) 鄭切强度 
$$\tau = \frac{F_s}{A_s} = \frac{tb_1\sigma_b}{2tL} \le [\tau]$$

(三) 挤压强度 
$$\sigma_{bs} = \frac{F}{A_{bs}} = \frac{tb_1\sigma_b}{td} \le [\sigma_{bs}]$$
  $d \ge b_1 \frac{\sigma_b}{[\sigma_{bs}]}$ 

(四) 拉伸强度 
$$\sigma = \frac{F}{A_{/\!\!\!/}} = \frac{tb_1\sigma_b}{t(b-d)} \le [\sigma]$$

$$[\sigma]$$

$$b \ge b_1 \frac{\sigma_b}{[\sigma]} + b_1 \frac{\sigma_b}{[\sigma_{bs}]}$$

 $L \ge b_1 \frac{\sigma_b}{2[\tau]}$ 

例15-4 如图,AB杆的许用应力为180MPa,C处销钉的许用切应力100MPa,C处支承板的许用挤压应力为300MPa,试确定

AB杆的直径、销钉的直径和支承板的厚度。

## 解: 受力分析 $F_{NAB} = 40 \text{kN}$

$$F_{Cx} = 40 \text{kN}$$
  $F_{Cy} = 65 \text{kN}$   $F_{C} = 76.3 \text{kN}$  15kN 50kN

#### 1、确定AB杆直径—拉伸强度 $E \downarrow D$


$$\sigma_{AB} = \frac{F_{NAB}}{A} = \frac{4F_{NAB}}{\pi d_{AB}^2} \le [\sigma]$$
  $d_{AB} = 16.8 \text{mm}$ 


## 2、确定销钉直径—双剪切

$$\tau = \frac{F_C}{2A} = \frac{2F_C}{\pi d^2} \le [\tau]$$
  $d = 22.0$ mm

#### 3、确定支承板厚度—挤压

$$\sigma_{\rm bs} = \frac{F_C}{2A} \le [\sigma_{\rm bs}]$$
  $A_{\rm bs} = \delta d$   $\delta = 5.78 \text{mm}$ 





课外题:铆钉间距为a,直径为d,受到F作用。求铆钉内的最大剪切应力。

解: 受力分析

- (1)若一集中力作用在铆钉群形心, 则每个铆钉受力相同;
- (2)若一集中力偶作用在铆钉群形心,则铆钉受力与其离形心距离成正比,方向与其至形心连线垂直。



$$\begin{cases} 4(F_{s1} \times \sqrt{2}a + F_{s2} \times a) = 8Fa \\ \frac{F_{s1}}{F_{s2}} = \sqrt{2} \end{cases} \qquad F_{s1} = \frac{2\sqrt{2}F}{3} \qquad F_{s2} = \frac{2F}{3}$$

$$F_{\rm s} = \sqrt{(F_{\rm s1} \times \frac{\sqrt{2}}{2})^2 + (\frac{F}{9} + F_{\rm s1} \times \frac{\sqrt{2}}{2})^2} = \frac{\sqrt{61}}{9} F$$

$$F_{\rm s}' = F_{\rm s2} + \frac{F}{9} = \frac{7}{9}F$$
  $\tau_{\rm max} = \frac{F_{\rm s}}{A} = \frac{4\sqrt{61}F}{9\pi d^2} = \frac{1.1F}{d^2}$ 

## 学前问题:

- 何为实用计算?
- 联接件的强度有几方面?



#### 第十五章的基本要求



- 1. 了解实用计算的概念;
- 2. 熟练掌握联接件的强度计算。

## 今日作业

15-2, 15-8



# 请预习 第十二章"动载荷"

