

17、温度传感器 DS18B20

1.实验目的

Zigbee 很容易建立起无线传感网,低成本是我们研究 zigbee 的目的。

传感器介绍:

DS18B20 数字温度传感器接线方便,封装成后可应用于多种场合,如管道式,螺纹式,磁铁吸附式,不锈钢封装式,主要根据应用场合的不同而改变其外观。封装后的 DS18B20 可用于电缆沟测温,高炉水循环测温,锅炉测温,机房测温,农业大棚测温,洁净室测温,弹药库测温等各种非极限温度场合。耐磨耐碰,体积小,使用方便,封装形式多样,适用于各种狭小空间设备数字测温和控制领域。

2.实验设备

硬件: PC 机一台 ZB 网关(底板、核心板、仿真器、USB 线、OLED) 一套 DS18B20 一个

软件: 2000/XP/win7 系统, IAR 8.10 集成开发环境、串口助手

3.实验相关电路图





注意:有文字的一面朝板子内部,如上图所示。



注意:对应的2个短路帽记得插好,如上图所示。

4. 实验相关寄存器

实验中用到了串口和 P0_7,前面已详细讲解了串口相关寄存器的配置与使用,此实验就不再重复讲串口配置了。DS18B20 程序采用模块化编程思想,只需调用温度读取函数即可,相当方便,移植到其它平台也非常容易。

重点讲 P0_7 的配置和 DS18B20 使用 P0_7 的方法:

POSEL &= 0x7f; //DS18B20 的 io 口初始化

#define Ds18b20IO P0 7 //温度传感器引脚,在 ds18b20.c 修改,不同 IO 修改此处即可

5.源码分析

* 描 述: 设置串口调试助手波特率: 115200bps 8N1

* DS18B20 采集的温度通过串口传给电脑显示

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include "ds18b20.h"

#include "LCD.h"

typedef unsigned char uchar;



```
typedef unsigned int uint;
#define ARRAY_SIZE(arr) (sizeof(arr) / sizeof(arr)[0])
#define FLOAT TEMP
                 1
                  //输出更高精度时打开此注释
extern void Delay_ms(unsigned int k);//外部函数 ms 的声明
* 名 称: InitCLK()
* 功 能: 设置系统时钟源
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
void InitCLK()
{
 CLKCONCMD &= ~0x40; //设置系统时钟源为 32MHZ 晶振
 while(CLKCONSTA & 0x40); //等待晶振稳定为 32M
 CLKCONCMD &= \sim 0x47;
                       //设置系统主时钟频率为 32MHZ
}
/****************************
* 名
    称: InitUart()
* 功 能: 串口初始化函数
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
************************************
void InitUart()
{
 PERCFG = 0x00;
                   //位置 1 P0 口
 POSEL = 0x0c;
                  //P0 用作串口
 P2DIR &= \sim 0xc0:
                   //P0 优先作为 UARTO
 U0CSR = 0x80;
                   //串口设置为 UART 方式
```



```
U0GCR |= 11;
 U0BAUD |= 216;
              //波特率设为 115200
 U0CSR = 0x40;
                   //UART 接收器使能
 UTX0IF = 0;
                //UARTO TX 中断标志初始置位 0
}
* 名 称: UartSendString()
* 功 能: 串口发送函数
* 入口参数: Data:发送缓冲区 len:发送长度
* 出口参数: 无
**************************************
void UartSendString(char *Data, int len)
{
 uint i;
 for(i=0; i<len; i++)
   U0DBUF = *Data++;
   while(UTX0IF == 0);
   UTX0IF = 0;
 }
}
*程序入口函数
void main()
 char str[9]="DS18B20:";
 char strTemp[30];
```



```
float fTemp;
 InitCLK();
                   //设置系统时钟源
 InitUart();
                   //串口初始化
 POSEL &= 0x7f;
                       //DS18B20 的 io 口初始化
 LCD_Init();
                  //oled 初始化
 LCD_CLS();
                  //屏全亮
 LCD welcome();
 while(1)
 {
    memset(strTemp, 0, ARRAY SIZE(strTemp));
//厂家提供的程序温度值不带小数, Ds18B20 本身是支持 1 位小数位的, 修改后使其支持, 精度
更高
#if defined(FLOAT_TEMP)
   fTemp = floatReadDs18B20(); //温度读取函数 带 1 位小数位
    sprintf(strTemp, "%s%.01f", str, fTemp); //将浮点数转成字符串
    UartSendString(strTemp, strlen(strTemp)); //通过串口发送温度值到电脑显示
#else
    ucTemp = ReadDs18B20();
                           //温度读取函数
     strTemp[0] = ucTemp/10+48;
//
                                //取出十位数
                                //取出个位数
//
     strTemp[1] = ucTemp%10+48;
    sprintf(strTemp, "%s%d%d", str, ucTemp/10, ucTemp%10);
    UartSendString(strTemp, strlen(strTemp)); //通过串口发送温度值到电脑显示
#endif
    LCD_P8x16Str(0, 5, (unsigned char*)strTemp);
    UartSendString("\r\n", 2); // 回车换行
   Delay_ms(1000);
                         //延时函数使用定时器方式
```



}

6、效果如图


串口显示的温度如下图,用手摸着18B20发现温度明显在变化。

带一位小数的输出:





LCD 显示:



坏的传感器或者没插好温度 DS18B20 传感器时候的效果 如下图:

