Page 1 of 6

کدهای تشخیص و تصحیح خطا (error detecting/correcting codes) فاصله مسل : تعداد ست های متفادت سی دو کله $0111 \rightarrow d=2$ ا ا کیسے نظام میں ماز + ار فاصله له بائد تا ا-له سے منطا عابی تنف ا الملاح مار، ١٥٥ ، أدب نا ج حااوادا وااد : دوسے خطا د 3 (ortilutiz) = 0 = 2 | 111 x ما ب خطالف ما مود = 3 = علالة مراز فاصل له باشد الم المسترين المستري 0000 - 0011

Page 2 of 6 روسی برای ستنعی منطای کب سی: parity check (برسی سے توازن) $P \times_{1} \times_{2} \cdots \times_{7}$ $P = \times_{1} \oplus \times_{2} \oplus \cdots \oplus \times_{7}$ parity { even: 2.0) (even parity) $\leftarrow C = P_1 \oplus X_1 \oplus X_2 \oplus \cdots \oplus X_7$ (id) (id)(id) 1010 }d=2 برای تعمیم کے بسے حظا، قاصلہ با بد حداقل 3 الے . (Hamming code) Line of: d=3 h Jelster) الذس مای که توان دو مستد (2) برای parity در نظر گرفته ی کوید و بستم بست ما در بوط م عدد اوليه مسند P, P2 X3 P4 X5 X6 X7 P8 X9 X10... X15 Parity : P X: عدد اصلی

Page 3 of 6 م برای عدد بیاریسی X3X5X6X ، کد مینگ را تقلیدکند. Pi: even parity with bits (3,5,7) -> Pi DX3 DX5 DX7=0 $b''ts(3,6,7) \rightarrow P_2 \oplus X_3 \oplus X_6 \oplus X_7 = 0$ P2: ~ bits (5,6,7) -> P4@X5 @X6@X7=0 مثال: برای د ۱۰۱۰ P, P2 X3 P4 X5 X6 X7 1011010 برای تخیص (رسعیم) مظا (ید بست) $C_1 = P_1 \oplus X_3 \oplus X_5 \oplus X_7$ 4567 $C_4 C_2 C_1$ $C_2 = P_2 \oplus X_3 \oplus X_6 \oplus X_7$ $C_4 = P_4 \oplus \times_5 \oplus \times_6 \oplus \times_7$

Page 4 of 6
P1 P2 X3 P4 X5 X6 X7 P8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15

Sparity: 4bits [priginal: 11 bits

C8C4C2C1

 $C_{8} = P_{8} \oplus X_{9} \oplus X_{10} \oplus X_{11} \oplus X_{12} \oplus X_{13} \oplus X_{14} \oplus X_{15} \longrightarrow P_{8} = X_{9} \oplus \cdots \oplus X_{15}$ $C_{4} = P_{4} \oplus X_{5} \oplus X_{6} \oplus X_{7} \oplus \cdots \oplus X_{13} \oplus X_{14} \oplus X_{15} \longrightarrow P_{4} = \cdots$ $C_{2} = P_{2} \oplus X_{3} \oplus X_{6} \oplus X_{7} \oplus X_{16} \oplus X_{11} \oplus X_{14} \oplus X_{15}$ $C_{1} = P_{1} \oplus X_{3} \oplus X_{5} \oplus X_{7} \oplus X_{9} \oplus X_{11} \oplus X_{13} \oplus X_{15}$

مدارهای ترتیبی (Sequential Circuits)

cut = f (current inputs)

cut = f (current inputs) (Combinational) : il cul cultified so is lo cesso, (sequential) consisting (current inputs) (dès illo solo coses plus) (state = المعدار ورودي ما در لحظات مبل (حالت مدار = state) out = f (carrent inputs, state) العدار دارای ما نظراس. inputs

Combinational

Circuits outputs memory elements مالى: معادير بالنرىكم در عناصرحافظم در هر لحفم ذخره کوه ند. feedback = باز حورد

مدارهای ترتیبی:

۱ مدارهای همگام یا سنکرون (synchronous): رفتار مدار به مقادیر سیکنال ها (ورو دی رحالت) در لخطات تست بسی دارد (مگام با یاس اس)

۲ مدارهای ناهمگام یا آسنکرون (Asynchronous) : رفتار مدار به تربیب تینیر ورددی ما مم بستگی دارد و د- هر زمان سکاوالت ساواله ا تعنیر لتد.

duty cycle = ti Flip-Flop ·Latch : Liebenies