

# 第六章 电力变压器保护


## 6.2.4 具有制动特性的差动继电器

### (一) 变压器外部故障时不平衡电流和故障电流的关系

理论分析结果(不考虑涌流影响)

$$I_{unb.\max} = (\Delta f_{za} + \Delta U + 0.1K_{np}K_{st})I_{k.\max}$$

实测的不平衡电流






## (一) 变压器外部故障时不平衡电流和故障电流的关系

如果按照躲过最大不平衡电流整定,则动作定值要高于图中a点的不平衡电流,造成差动保护对区内故障的灵敏度大大降低。


如果根据故障电流大小调整动作门槛,只需要动作曲线位于不平衡电流曲线上方即可。





### (二) 具有制动特性的差动继电器

$$I_{set \cdot R} = \begin{cases} I_{set \cdot \min}, I_{res} < I_{res \cdot g} \\ K(I_{res} - I_{res \cdot g}) + I_{set \cdot \min}, I_{res} \ge I_{res \cdot g} \end{cases}$$





### (二) 具有制动特性的差动继电器整定

$$I_{set \cdot R} = \begin{cases} I_{set \cdot \min}, I_{res} < I_{res \cdot g} \\ K(I_{res} - I_{res \cdot g}) + I_{set \cdot \min}, I_{res} \ge I_{res \cdot g} \end{cases}$$

$$I_{set \cdot min} = (0.2 \sim 0.5)I_N$$

$$I_{res \cdot g} = (0.6 \sim 1.1)I_N$$

制动系数K取0.4-1




## (三) 具有制动特性的差动继电器区内故障动作行为分析

情形之一:两端电源情况,假设取一侧故障电流作为制动电流 流

### 假设两端提供的故障电流相同

$$I_R = I_1 + I_2 = 2I_{res}$$

对应图中曲线1,实际启动电流为 $I_{set}$ 





# 第六章 电力变压器保护


## 6.2.4 具有制动特性的差动继电器

## (三) 具有制动特性的差动继电器区内故障动作行为分析

情形之二:一端电源情况,假设取负荷侧电流作为制动电流

$$I_{res} = 0$$

无制动,实际启动电流 为  $I_{\text{set},min}$ 





# 第六章 电力变压器保护


## 6.2.4 具有制动特性的差动继电器

## (三) 具有制动特性的差动继电器区内故障动作行为分析

情形之三:一端电源情况,假设取电源侧电流作为制动电流

$$I_{res} = I_{diff}$$

差动电流和故障电流关系对应图中曲线2,实际启动电流为I




# 第六章 电力变压器保护

## 6.2.4 具有制动特性的差动继电器

## (三) 具有制动特性的差动继电器区内故障动作行为分析

情形之四: 重负荷情况下内部弱故障,假设取电源侧电流作 为制动电流

差动电流不变,负荷电流的存在使得制动电流有所增大,动作特性对应图中曲线2',实际启动电流率大于 *I<sub>set*-min</sub>






### (三)具有制动特性的差动继电器区内故障动作行为分析

### 小结:

- 1. 采用制动特性后差动保护内部故障的实际启动电流近似为  $I_{set·min}$ , 远小于最大不平衡电流,所以制动特性大大提高了差动保护队内部故障的灵敏度
- 2. 制动电流应采用负荷侧或弱电源侧的电流





### (四) 制动电流的选取

### 选取原则:

- 1. 外部故障时制动电流应近似等于穿越的故障电流
- 2. 内部故障时制动电流应尽可能的小,有利于提高内部故障的灵敏度

## 6.2.4 具有制动特性的差动继电器

### (四)制动电流的选取

### 工程上常用的制动电流选取方法

▶ 平均电流制动

$$I_{res} = \frac{I_1 + I_2}{2}$$

> 复式制动

$$I_{res} = \frac{\left| \dot{I}_1 - \dot{I}_2 \right|}{2}$$

▶ 标积制动

$$I_{res} = \begin{cases} \sqrt{\left|\dot{I}_{m}\right| \left|\dot{I}_{n}\right| \cos(180^{\circ} - \theta_{mn})} & \cos(180^{\circ} - \theta_{mn}) > 0 \\ 0 & \cos(180^{\circ} - \theta_{mn}) \leq 0 \end{cases}$$



### (四) 制动电流的选取

对于三卷变压器,工程上常用的制动电流选取方法

▶ 最大侧电流制动

$$I_{res} = \max\{I_1, I_2, I_3\}$$

> 复式制动  $I_{res} = \max\{\frac{\left|\dot{I}_1 - \dot{I}_2 - \dot{I}_3\right|}{2}, \frac{\left|\dot{I}_2 - \dot{I}_1 - \dot{I}_3\right|}{2}, \frac{\left|\dot{I}_3 - \dot{I}_1 - \dot{I}_2\right|}{2}\}$ 

## 6.3变压器励磁涌流及鉴别方法

## 6.3.1变压器的励磁涌流 以单相变压器为例

变压器绕组感应电压和磁通之间关系式为

$$u = \frac{d\Phi}{dt}$$

空载合闸时,加在变压器的电压为

$$u = U_m \sin(\omega t + a)$$

解得铁芯中磁通的表达式为

$$\Phi = -\Phi_m \cos(\omega t + \alpha) + \Phi_{(0)}$$

## 6.3变压器励磁涌流及鉴别方法

### 6.3.1变压器的励磁涌流

由于铁芯中的磁通不能突变,所以考虑到变压器的剩磁作用时,有

$$\Phi(0) = -\Phi_m \cos \alpha + \Phi_{(0)} = \Phi_r$$

由此可得


$$\Phi_{(0)} = \Phi_r + \Phi_m \cos \alpha$$

其中  $\Phi_r$  为合闸时刻铁芯中的剩磁,其大小与变压器原先切除时刻有关。

# 6.3变压器励磁涌流及鉴别方法

### 6.3.1变压器的励磁涌流

据此可以画出空载合闸时铁芯中磁通的变化曲线




- 空载合闸时铁芯磁通变化曲线的直流分量与合闸时刻及 剩磁大小和方向有关
- 2. 合闸初相角为零时,直流分量最大,此时铁芯中磁通的 峰值可达到 2<sup>0</sup>/<sub>4</sub>/<sub>4</sub> + <sup>0</sup>/<sub>7</sub>



## 6.3变压器励磁涌流及鉴别方法

## 6.3.1变压器的励磁涌流 变压器铁芯磁化曲线如下




- 1. 变压器设计时,其工作磁通接近于其饱和磁通,正常工作时,变压器工作与线性区,励磁电流很小
- 2. 空载合闸时的铁心磁通将远大于其饱和磁通,从而使得 励磁电流很大

## 6.3变压器励磁涌流及鉴别方法

### 6.3.1变压器的励磁涌流

变压器励磁涌流时电流波形如下



- 1. 在变压器空载合闸时,涌流是否产生以及涌流的大小与 合闸角有关,合闸角为0和Π时励磁涌流最大。
- 2. 波形完全偏离时间轴的一侧,并且出现间断。涌流越大, 间断角越小。
- 3. 含有很大成分的非周期分量,间断角越小,非周期分量 越大。
- 4. 含有大量的高次谐波分量,而以二次谐波为主。间断角 越小,二次谐波也越小。

## 6.3变压器励磁涌流及鉴别方法

### 6.3.2 三相变压器的励磁涌流特点

- 1. 由于三相电压之间有120°的相位差,因而三相励磁涌流不会相同,任何情况下空载投入变压器,**至少在两相中要出现不同程度的励磁涌流。**
- 2. 某相励磁涌流可能不再偏离时间轴的一侧,变成了**对称性涌流。**其它两相仍为偏离时间轴一侧的非对称性涌流。 对称性涌流的数值比较小。非对称性涌流仍含有大量的非 周期分量,但对称性涌流中无非周期分量。
- 3. 三相励磁涌流中有一相或两相二次谐波含量比较小,但至少有一相比较大。
- 4. **励磁涌流的波形仍然是间断的**,但间断角显著减小,其中又以对称性涌流的间断角最小。但对称性涌流有另外一个特点: 励磁涌流的正向最大值与反向最大值之间的相位相差120°, 这个相位差称为'波宽', 显然稳态故障电流的波宽为180°

# 6.3变压器励磁涌流及鉴别方法

- 6.3.3防止励磁涌流引起误动的方法
- 1. 速饱和变流器
- 2. 二次谐波制动
- 3. 间断角鉴别