## 课程内容

# 第五章 导体和电气设备的原理与选择



第一节 电气设备选择的一般条件

第二节 高压断路器和隔离开关的选择

第三节 互感器的原理及选择

第四节 限流电抗器、熔断器、导体选择\*



## 课程内容

# 第五章 导体和电气设备的原理与选择



第一节 电气设备选择的一般条件

第二节 高压断路器和隔离开关的选择

第三节 互感器的原理及选择

9四节 限流电抗器、熔断器、导体选择\*

# 电气设备选择的一般条件

### 1.1 概述

#### 1、电气设备选择的基本要求

- 现实情况:
  - 电力系统中各类电气设备种类繁多
  - 电气设备的作用和工作条件并不相同
  - 对其可靠性的基本要求是一致的
- 电气设备选择的步骤:
  - 先按正常工作条件进行选择
  - 然后按短路状态进行校验(热、动稳定校验)



# 电气设备选择的一般条件

## 1.2 按正常工作条件选择电气设备

#### 1、额定电压

- 电网的最高运行电压的出现:
  - 由于调压而升高
  - 由于负荷变化而升高
  - 不能超过电网额定运行的1.15倍
- 电气设备的选择原则:
  - 设备的额定电压不小于安装点的电网额定电压 $U_{\rm N} \ge U_{\rm SN}$
  - 设备允许的最高电压为设备额定电压的1.15倍



# 电气设备选择的一般条件

### 1.2 按正常工作条件选择电气设备

#### 2、额定电流

#### ■ 额定电流:

- I<sub>N</sub>是指在额定环境温度下, 电气设备的长期允许电流
- $I_N$ 应不小于该回路各种合理运行方式下的最大持续工作电流 $I_{max}$

$$I_{\rm N} \geq I_{\rm max}$$

#### ■ 不同电气设备的I<sub>max</sub>不同:

- 发电机、调相机回路 $I_{\text{max}} = 1.05I_{\text{GN}}$
- 变压器回路,按变压器有过负荷确定 $I_{\text{max}}$  =1.3~2 $I_{\text{GN}}$
- ullet 母联断路器回路的  $I_{\max}$  一般可取母线上最大一台发电机或变压器的  $I_{\max}$



# 电气设备选择的一般条件

### 1.2 按正常工作条件选择电气设备

#### 3、环境条件对设备选择的影响

当电气设备安装地点的环境条件如温度、风速、污秽等级、海拔高度、地震 烈度和覆冰厚度等超过一般电气设备规定的使用条件时,应采取措施。

#### ■ 海拔高度的影响:

- 一般非高原型的电气设备使用环境的海拔高度不超过1000m;
- 海拔在1000~3500m时,海拔每升高100m,允许的额定电压下降1%;
- 当最高允许工作电压不能满足要求时,应采用高原型电气设备,或 采用外绝缘提高一级的产品。



# 电气设备选择的一般条件

### 1.2 按正常工作条件选择电气设备

#### 3、环境条件对设备选择的影响

#### ■ 环境温度的影响:

- 电气设备的额定电流是指在基准环境温度下,能允许长期通过的最大工作电流,此时电气设备的长期发热温升不超过其允许温度;
- 我国生产的电气设备一般使用的额定环境温度为+40°C;
- 当周围环境温度在+40~60°C, 其允许电流一般按每升高1°C, 额 定电流减少1.8%进行修正;
- 当环境温度小于+40℃时,温度每下降1℃,允许电流可增加0.5%,但最大电流不能超过额定电流的20%。




# 电气设备选择的一般条件

## 1.3 按短路状态校验

#### 1、短路热稳定校验

■ **定义**:短路电流通过时,电气设备各部件温度(或发热效应)应不超过允许值



# 电气设备选择的一般条件

### 1.3 按短路状态校验

#### 2、电动力稳定校验

- 定义: 电气设备承受短路电流机械效应的能力
- **满足条件:**  $i_{\rm es} \ge i_{\rm sh}$  或  $I_{\rm es} \ge I_{\rm sh}$ 
  - ies、Ies为电气设备允许通过的动稳定电流幅值及其有效值;
  - ish、Ish为短路冲击电流幅值及其有效值。
- 特殊情况下,无需校验:
  - 用熔断器保护电气设备,可不验算热稳定;
  - 采用限流电阻的熔断器保护设备可不校验动稳定;
  - 装设在电压互感器回路中的裸导体和电气设备可不验算动、热稳定。



# 电气设备选择的一般条件

### 1.4 短路电流计算条件

### 1、容量和接线

■ 容量:按本工程设计最终容量计算,并考虑电 力系统远景发展规划

■ 接线: 采用可能发生最大短路电流的正常接线方式

#### 2、短路种类

■ 一般按三相短路验算,若其他种类短路较三相 短路严重时,则应按最严重的情况验算



# 电气设备选择的一般条件

### 1.4 短路电流计算条件

### 3、计算短路点

- **要求**:在校验电气设备和载流导体时,必须确定电气设备和载流导体处于 最严重的短路点,使通过的短路电流校验值为最大。
  - 两侧均有电源的断路器,应比较断路器前、后短路时通过断路器的电流值,择其大者为计算短路点;
  - 母联断路器应考虑当采用该母联断路器向备用母线充电时,备用母 线故障流过该备用母线的全部短路电流;
  - 带电抗器的出线回路,一般可选电抗器后为计算短路点(这样出线可选用轻型断路器)。




# 电气设备选择的一般条件

## 1.4 短路电流计算条件

#### 4、短路计算时间

■ 热稳定短路计算时间 $t_k$ :



■ 短路开断计算时间t<sub>k</sub>:

继电保护动作时间 (主保护)



## 课程内容

# 第五章 导体和电气设备的原理与选择



第一节 电气设备选择的一般条件

第二节 高压断路器和隔离开关的选择

第三节 互感器的原理及选择


第四节 限流电抗器、熔断器、导体选择\*

# 高压断路器和隔离开关的选择

## 2.1 高压断路器的选择

#### 1、断路器种类和型式

- 按灭弧介质和灭弧方式分类:
  - 油断路器:包括多油/少油断路器;
  - 压缩空气断路器;
  - SF<sub>6</sub>断路器;
  - 真空断路器



# 高压断路器和隔离开关的选择

### 2.1 高压断路器的选择

### 2、开断电流选择

- 高压断路器的开断电流I<sub>Nbr</sub>: 在额定电压下能保证正常开断的最大短路电流。
  - 对于中小型发电厂、变电站中,通常采用慢速断路器(开断时间 >100ms),短路电流非周期分量衰减较多,可不计非周期分量影响,采用起始次暂态电流I"校验:

$$I_{\mathrm{Nbr}} \geq I''$$

● 在大型发电厂 (125MW以上) 以及枢纽变电站采用快速和高速断路器 (开断时间 < 100ms) ,短路电流的非周期分量不容忽视:

$$\begin{cases} I_{Nbr} \ge I_k' \\ I_k' = \sqrt{I_{pt}^2 + \left(\sqrt{2}I''e^{-\omega t_k'/T_a}\right)^2} \end{cases}$$



# 高压断路器和隔离开关的选择

### 2.1 高压断路器的选择

#### 3、发电机断路器的特殊要求

#### ■ 额定值的要求

相比较相同电压等级的输配电断路器,发电机断路器要求承载的额定电流特别高, 开断的短路电流特别大。

#### ■ 开断性能的要求

应具有开断非对称短路电流的能力,还应具备关合额定电流的能力以及开断失步 电流的能力。

#### ■ 固有恢复电压的要求

瞬态恢复电压上升率取决于发电机和升压变压器的容量等级。等级越高,瞬态恢 复电压上升越快。



# 高压断路器和隔离开关的选择

### 2.2 隔离开关的选择

### 1、隔离开关的作用

- 隔离电压
- 倒闸操作
- 分、合小电流:隔离开关具有分、合小电感电流和电容电流的能力
  - 分、合避雷器、电压互感器和空载母线;
  - 分、合励磁电流不超过2A的空载变压器;
  - 关合电容电流不超过5A的空载线路。



## 课程内容

# 第五章 导体和电气设备的原理与选择



第一节 电气设备选择的一般条件

第二节 高压断路器和隔离开关的选择

第三节 互感器的原理及选择

限流电抗器、熔断器、导体选择\*

# 互感器的原理与选择

### 3.1 互感器的作用与类型

#### 1、互感器的作用

■ 将一次侧的高电压、大电流转变成二次侧标准的低电压 (100V)、小电流 (5A), 使测量仪表标准化、小型化;

#### 2、互感器的类型

- 电流互感器
  - 电磁式电流互感器
- 电压互感器
  - 电磁式电压互感器
  - 电容式电压互感器



# 互感器的原理与选择


## 3.2 电磁式电流互感器

### 1、电磁式电流互感器的工作原理

- 电磁式电流互感器的工作原理和变压器相似
- 电磁式电流互感器的特点
  - 一次绕组串联在电路中且匝数很少,而二次绕组匝数多
  - 二次绕组所接负载串联且阻抗很小,类似于二次侧短路状态
- 电流互感器额定变比

$$K_i = \frac{I_{1N}}{I_{2N}} \approx \frac{N_2}{N_1}$$







# 互感器的原理与选择

## 3.2 电磁式电流互感器

### 2、误差及影响因素





■ 由于电流互感器本身存在励磁损耗,
 使一次电流 İ₁ 与 İ₂ 在数值和相位
 上都有差异,即为误差。

幅值误差:  $f_i = \frac{K_i I_2 - I_1}{I_1} \times 100\%$ 

相位误差:  $\delta_i = \dot{I}_1 = \dot{I}_2$ 的夹角



# 互感器的原理与选择

### 3.2 电磁式电流互感器


### 2、误差及影响因素

$$f_{i} = \frac{K_{i}I_{2} - I_{1}}{I_{1}} \times 100(\%)$$
$$= \frac{I_{2}N_{2} - I_{1}N_{1}}{I_{1}N_{1}} \times 100(\%)$$

$$\dot{I}_2 N_2 - \dot{I}_1 N_1 = \text{Ob} - \text{Oa} = \text{Ob} - \text{Od} \approx -\text{bc}$$
  
=  $-I_0 N_1 \sin(\psi + \alpha)$ 

$$f_i = -\frac{I_0 N_1}{I_1 N_1} \sin(\psi + \alpha) \times 100(\%)$$

$$\delta_i \approx \sin \delta_i = \frac{\text{ac}}{\text{Oa}} = \frac{I_0 N_1}{I_1 N_1} \cos(\psi + \alpha) \times 3440(')$$





# 互感器的原理与选择

### 3.2 电磁式电流互感器

### 2、误差及影响因素

磁动势方程 
$$I_0N_1 = L_{av} B/\mu$$

电磁感应定律 
$$E_2 = 4.44BSfN_2$$

二次回路方程 
$$E_2=I_2(Z_2+Z_{2L})$$

$$f_i = -\frac{I_0 N_1}{I_1 N_1} \sin(\psi + \alpha) \times 100(\%)$$

$$\delta_i \approx \frac{I_0 N_1}{I_1 N_1} \cos(\psi + \alpha) \times 3440(')$$

磁动势平衡方程 
$$I_1N_1 \approx I_2N_2 = \frac{4.44BSf}{Z_2 + Z_{2L}}N_2$$

$$f_i \approx -\frac{(Z_2 + Z_{2L})L_{av}}{222N_2^2S\mu}\sin(\psi + \alpha) \times 100(\%)$$

$$\delta_i \approx -\frac{(Z_2 + Z_{2L})L_{av}}{222N_2^2 S \mu} \cos(\psi + \alpha) \times 3440(')$$

# 互感器的原理与选择

### 3.2 电磁式电流互感器

### 2、误差及影响因素

$$f_{i} \approx -\frac{(Z_{2} + Z_{2L})L_{av}}{222N_{2}^{2}S\mu}\sin(\psi + \alpha) \times 100(\%)$$

$$\delta_{i} \approx -\frac{(Z_{2} + Z_{2L})L_{av}}{222N_{2}^{2}S\mu}\cos(\psi + \alpha) \times 3440(')$$

$$\delta_i \approx -\frac{(Z_2 + Z_{2L})L_{av}}{222N_2^2 S \mu} \cos(\psi + \alpha) \times 3440(')$$

#### 影响误差的因素:

- ① 二次负载大小 Z<sub>21</sub>
- ② 二次负载的性质 α
- 互感器自身结构与铁芯参数  $N_2$ 、S、 $\mu$



# 互感器的原理与选择

### 3.2 电磁式电流互感器

### 2、误差及影响因素

$$f_i \approx -\frac{(Z_2 + Z_{2L})L_{av}}{222N_2^2S\mu}\sin(\psi + \alpha) \times 100(\%)$$

$$\delta_i \approx -\frac{(Z_2 + Z_{2L})L_{av}}{222N_2^2 S \mu} \cos(\psi + \alpha) \times 3440(')$$

#### 减小误差的措施:

- ①  $f_i \setminus \delta_i$  与 $\mu$ 成反比, 应选用高导磁材料;
- ②  $f_i$ 、 $\delta_i$ 与 $L_{av}$ 成正比、与S成反比,应减小铁芯磁路长度,增大铁芯面积;
- ③  $f_i$ 、 $\delta_i$ 与 $N_2$  成反比,应增大  $N_2$ ,但需保持  $K_i$ 一定;
- ④ 一次电流为额定电流时µ接近最大值,此时误差较小。




# 互感器的原理与选择

## 3.2 电磁式电流互感器

### 3、电流互感器二次侧严禁开路

当二次侧开路时,  $Z_{2L} = \infty \rightarrow I_2 = 0$ 


励磁电动势将由  $I_0N_1$  骤增为  $I_1N_1$ 



- →铁心中的磁通波形严重饱和而变成平顶波
- →二次绕组将在磁通过零时, 感应产生很高的 尖顶波电势

$$e_2 = -N_2 \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

其数值可达数千伏甚至数十千伏 (与ki及I1大小有关)




# 互感器的原理与选择

### 3.2 电磁式电流互感器

3、电流互感器二次侧严禁开路

#### 主要危害:

- 危及工作人员的安全和仪表、继电器的绝缘
- 磁感应强度剧增,引起铁心和绕组过热
- 铁心中产生剩磁,导致互感器特性变坏



### 解决办法:

■ 可以在互感器二次侧设置接地点, 钳制电位为0

# 互感器的原理与选择

### 3.2 电磁式电流互感器

#### 4、准确度等级

#### 测量用电流互感器的准确级:

根据测量时误差的大小而划分的,是指在规定的二次负载范围内,一次电流为额定值时的最大误差。

. 1) -1- 1-	一次电流为额定电	误差限值		二次负荷
准确级	流的百分数(%)	电流误差(%)	相位差(´)	变化范围
0.2	10	±0.5	±20	
	20	±0.35	±15	
	100~120	±0.2	±10	
0.5	10	±1	±60	
	20	±0.75	±45	$(0.25\sim1)S_{2N}$
	100~120	±0.5	±30	, 21,
1	10	±0.2	±120	
	20	±1.5	±90	
	100~120	±1	±60	
3	50~120	±3	不规定	(0.5年5)、万岁汽

# 互感器的原理与选择

### 3.2 电磁式电流互感器

### 4、准确度等级

- 保护用电流互感器的准确级:
- 稳态保护用(P): 常用的有5P15、10P20、5P40等。

\\\\-\ta\!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	电流误差(%)	相位差(´)	复合误差(%)
准确级 	在额定一次电流下		在额定准确限值一次电流下
5P	±1.0	±60	5.0
10P	±3.0	不规定	10.0

■ 暂态保护用(TP):分为TPX、TPY、TPZ三个级别




# 互感器的原理与选择

## 3.2 电磁式电流互感器

### 4、准确度等级


- ▶ 10%误差曲线
- 在保证电流误差不超过10%的条件下,一次电流的倍数n(n=I₁/IŊ₁)
   与允许最大二次负载阻抗Z₂և的关系曲线



# 互感器的原理与选择

## 3.2 电磁式电流互感器

### 5、接线形式



# 互感器的原理与选择

### 3.3 电磁式电压互感器

#### 1、电压互感器分类

- 电磁式电压互感器
- 电容式电压互感器

#### 2、电磁式电压互感器

■ 电磁式电流互感器的工作原理和变压器相似

$$\frac{U_1}{U_2} \approx \frac{N_1}{N_2}$$

$$U_2 = \frac{U_1}{N_1/N_2} = \frac{U_1}{K_u}$$

- 电磁式电流互感器的特点
  - 一次绕组并联在电路中且匝数很多,而二次绕组匝数少
  - 二次绕组所接负载并联且阻抗很大,类似于二次侧开路或空载



# 互感器的原理与选择

### 3.3 电磁式电压互感器

### 3、误差与影响因素

■ 由于电压互感器存在励磁电流和内阻抗,使得测量结果的大小和相位都有误差。


电流误差: 
$$f_u = \frac{K_u U_2 - U_1}{U_1} \times 100(\%)$$

相位误差:  $\delta_u = \dot{U}_1 = \dot{U}_2$ 的夹角

# 互感器的原理与选择

## 3.3 电磁式电压互感器

### 3、误差与影响因素




# 互感器的原理与选择

### 3.3 电磁式电压互感器

### 3、误差与影响因素

$$f_{\rm u} \approx -\left[\frac{I_0 r_1 \sin \psi + I_0 x_1 \cos \psi}{U_1} + \frac{I_2'(r_1 + r_2') \cos \varphi_2 + I_2'(x_1 + x_2') \sin \varphi_2}{U_1}\right] \times 100(\%)$$

$$\delta_{\rm u} \approx \left[ \frac{I_0 r_1 \cos \psi - I_0 x_1 \sin \psi}{U_1} + \frac{I_2'(r_1 + r_2') \sin \varphi_2 - I_2'(x_1 + x_2') \cos \varphi_2}{U_1} \right] \times 3440(')$$




# 互感器的原理与选择

### 3.4 电容式电压互感器

#### 1、工作原理

#### 本质上是一个电容分压器




当a、b间开路时,按反比分压

$$U_{\rm C2} = \frac{U_1 C_1}{C_1 + C_2} = K U_1$$

$$U_{C2} = \frac{U_1 C_1}{C_1 + C_2} = KU_1$$
  $K = \frac{C_1}{C_1 + C_2}$  一分压比

当a、b间接上负荷时,由于 $C_1$ 、 $C_2$ 有内阻压降,使 $U_{C2}$ 小于 电容分压值,而且负荷越大,误差越大。



为减少负荷对测量的影响, 在回路中串联补偿电感 L

$$Z_i' = j\omega L - j\frac{1}{\omega(C_1 + C_2)}$$
 当  $\omega L = \frac{1}{\omega(C_1 + C_2)}$  时, 输出电压  $U_{C2}$ 与负荷无关



# 互感器的原理与选择


### 3.4 电容式电压互感器

#### 1、工作原理

#### ■ 本质上是一个电容分压器

实际上,由于电容器损耗、电抗器电阻,使内阻不可能为零,因此负荷变化时,还会有误差产生。

为了进一步减小负荷电流的影响,将测量仪表 $(Z_{2L})$  经中间变压器TV升压后与分压器连接。




# 互感器的原理与选择

### 3.4 电容式电压互感器

#### 2、过电压

■ 二次侧短路引起的过电流和过电压



二次侧短路  $\rightarrow I_2 \uparrow \rightarrow I_1 \uparrow$  $\rightarrow I_1 \omega L \uparrow \rightarrow U_{C2} \uparrow$ 

→C₂过电压,可能击穿 所以应加放电间隙E

#### ■ 铁磁谐振过电压

由于电容式电压互感器是由电容和非线性电抗所构成,当受到二次侧短路、断开等冲击瞬变作用时,由于非线性电抗的饱和,可能激发产生次谐波铁磁谐振。

抑制方法是装设阻尼器 $r_{\rm d}$ (谐振时自动投入)。

