


STM32 板接线说明文档



电机A:

PWMA → PB6
AIN1 → PA0
AIN2 → PA1

电机B:

PWMB → PB7
BIN1 → PA2
BIN2 → PA3


电机C:

PWMC → PB8
CIN1 → PA4
CIN2 → PB10

电机D:

PWMD → PB9
DIN1 → PB11
DIN2 → PA7

电机驱动模块接线



R2→B13


R1→B12

M→B5

L1→B4

L2→B3

寻迹模块接线



避障模块接线

单片机 TTL 转 USB 程序烧录方法

