

第八章 模拟接口技术

模拟接口基础知识





主要内容

接□技术

- 1 计算机系统中的模拟接口
- 2 采样保持电路
- 3 D/A转换器工作原理
- 4 D/A转换器的主要性能指标
- 5 A/D 转换器工作原理
- 6 A/D转换器的主要性能指标



1 计算机系统中的模拟接口




基本概念

模/数转换(Analog to Digital, 简称A/D)是把输入的模拟量信号转换为对应的数字量信号输出;

数/模转换(Digital to Analog, 简称D/A)是把输入的数字量信号转换为对应的模拟量信号输出。




接口技术




接□技术

(1) 采样跟踪:输出应尽可能快地跟随输入信号

(2) 信号保持: 把采样结束前瞬间的输入信号保持下来。





$$V_{out} = -(V_{ref}D_{7}/R + V_{ref}D_{6}/(2R) + ... + V_{ref}D_{0}/(128R))Rf$$

$$= -(V_{ref} \times Rf/128R) \times D$$

$$= K \times D$$

$$K = -(V_{ref} \times Rf/128R)$$

$$D = 2^{7}D_{7} + 2^{6}D_{6} + ... + 2^{1}D_{1} + 2^{0}D_{0}$$

(1) 分辨率

分辨率是D/A转换器的1个LSB输入所对应的模拟量输出变化的程度。

例1: 若12位D/A转换器的满量程范围是+5V, 计算其分辨力。

解: 12位D/A转换器的分辨力是满刻度的 2^{-12} 倍,即 $5\times 2^{-12}=1.22mV$ 。

(2) 绝对精度

绝对精度是指在数字输入端加上给定的代码时,在输出端实际测得的模拟量值(电压或电流)与理想值之差。

(3) 相对精度

相对精度是指满量程校准后,各种数字输入的模拟量输出与理论值之差。


(4) 转换时间

转换时间是指当数字信号满刻度变化时,从数字 量输入到输出模拟量达到最终值±1/2LSB时所需 的时间。




接□技术

(1) 逐次逼近A/D转换



(2) 双斜率积分式A/D转换

接□技术



(1) 分辨率

分辨率是指ADC对输入模拟信号的分辨能力,是数字输出的最低位(LSB)所对应的模拟输入电平值。若输入电压的满刻度值为 V_{FS} ,ADC的位数为n,则ADC的分辨率为($1/2^n$) V_{FS} 。



接□技术

(2) 绝对精度

绝对精度是指对于一个给定的数字量输出,其实际输入的模拟电压值与理论值之差。

(3) 相对精度

相对精度是指满刻度值校准后,任意数字输出所对应的实际模拟输入值(中间值)与理论值(中间值)之差。相对精度也称为线性度。

(4) 转换时间

转换时间是指完成一次A/D转换所需要的时间,即从 启动转换开始到转换结束为止所需的时间。转换时间 的倒数称为转换速率。



接口技术

