
M.2 : Je rédige la procédure de maintenance (préventive, corrective, améliorative) d'un système

Dans le cadre de ma SAE S4, en GEII, à l'iut de Bordeaux, J'ai rédigé une procedure permettant à un opérateur de recharger un programme dans une API Siemens en cas de probleme.

- Exécuter l’étape, puis valider dans le tableau « Validation »

- **Étape 1**

Text




Ouverture du projet TIA Portal

- Bouton : « Open Existing project »
- Bouton : « Browse »
- Chercher le programme TIA Portal dans le gestionnaire de Fichier
- Bouton : « Open »

Validation :	
Opérateur	Contrôleur


- **Étape 2**



– Cliqué sur « Open the projet view »

Validation :	
Opérateur	Contrôleur


- **Étape 3 :**



– Clic droit sur le CPU, dans l'arborescence de TIA Portal

Validation :	
Opérateur	Contrôleur


- **ETAPE 4 :**



- Cliqué sur « Compile »
  > select « Hardware and software (All changes)
- Cliqué sur « Download to device »
  > All Hardware and software

Validation :	
Opérateur	Contrôleur

- **ETAPE 5**



– Cliquez sur « Go Online », Situez dans la barre d'outils, en haut dans l'interfaces

Validation :	
Opérateur	Contrôleur


- **ETAPE 6**



– Après ouverture d'un popup, Sélectionner le type de PG/PC Interface : **PN/IE**

Validation :	
Opérateur	Contrôleur

- **ETAPE 7**



– Dans ce même Pop-Up sélectionner PG/PC interface : **Intel(R) Ethernet Connection I1219-LM**

Validation :	
Opérateur	Contrôleur


- **ETAPE 8**



– Sélectionner dans le menu déroulant : « Show accessible devices »
– Cliqué sur le bouton « **scan** », situé en bas du pop up, affiché depuis l ‘étape 6

Validation :	
Opérateur	Contrôleur


- **ETAPE 9**



– Sélectionner votre appareil cibles
– Noté bien l’adresse IP et utilisé le coche « Flash LED » pour vérifier l’automate sélectionner.

Validation :	
Opérateur	Contrôleur

- **ETAPE 10**



– Cliquez sur « **GoOnline** », située en bas du pop-Up
– Attendre que l'interface de TIA, devienne vert

Validation :	
Opérateur	Contrôleur

- **ETAPE 11**



– Mettre en « run » l'automate en appuyant sur le bouton « run » Situez dans la barre d'outils, en haut dans l'interfaces

Validation :	
Opérateur	Contrôleur