
下图是作品的整体照片,使用的是一个展板的架子作为主架,坐标底盘用激光雕刻机雕刻,背景是智能车赛道。




下面是硬件图,比较丑,但是功能全都有,左边4个驱动板,备用一个, 拍摄于比赛还未结束,所以比较丑,封箱的时候比较整齐。




下面两个图片是上托盘上下表面,线要用细线,而且要很称对,否则会很干扰运行,看似线没有什么力,但是杆子受到了线很大的力,造成不对称。







下面几张是下部托盘的图片,两个激光雕刻托盘,一大一小,上面放电机,中间放 MPU6050,下面是激光。














做了这几年智能车和电赛的经验来看,我认为做智能车或者做控制题目,比例是这样的: 2 成硬件+3 成机械+3 成软件+2 成传承。没算上重要的"人自身的主观能动性",因为无法衡量。

1.硬件:

1. 单片机: K60, 优点不解释, 缺点是有的引脚速度不一致, 用的是软件 IIC, 所以这个缺点有点坑爹, 有的时候 SCL 和 SDA 调换一下就不行了。。想不通什么, 反正归为速度不一致的 bug 了, 小伙伴们注意啦。

- 2. 姿态传感器: MPU6050。集成加速度传感器和陀螺仪,安装比较方便。买淘宝 10 块钱的那种就行,也不用买什么集成串口的那种,那种贵而且速度慢,就买个裸的模块用单片机读出数据自己做融合就行。
- 3. 其它:除了前两个,感觉其它都不是很重要,用什么都行,只要稳定就好。我的观点是硬件最重要的是稳定,不管多贵或多便宜,一定是稳定第一。
- 4. 主控板硬件组成: 飞思卡尔电池、稳压 5V 模块、稳压 3. 3V 模块、K60 核心板、LCD 显示屏、蜂鸣器电路、4 个 LED 灯、蓝牙接口、IIC 接口、2 个按键、1 个五向按键、8 位拨码、4 路 PWM 驱动、2 路正交测速、摄像头接口、ccd 接口、单片机所以引脚引出。
 - 5. 还用到了驱动板电路 4 块,每块 2 个 BTS 芯片。

硬件不多说,只要能用就行,总之是稳定!稳定!!再稳定!!!

2.机械:

机械这个东西就很难说了,做不同的东西需要不同的机械。但是有这么几点 是一样的:

1. 用心去做。这点说起来就是废话嘛。。。但是,无数的经验教训告诉我们,一定要用心去做机械,即使是拧一个螺丝也好,否则会拿好几倍的时间去补偿的。我感觉去年我能拿直立国一的原因就是三个人做事都很认真,甚至是强迫症,在此感谢下亲队友,祝你们学业有成,勿念=。=。举个例子,马马虎虎做机械可能2个小时就对付完成了,但是调着调着就散架了,修了一个小时,又调了会,又坏了。最后坏到不能修了,不要以为我开玩笑,这种场景一直在做智能车和做电子设计中出现。我本人是写软件的,但是我对硬件和机械的要求非常高,就是要保证软件好调试,能有个好的硬件和机械调试是很舒服的。

这么长时间以来,我的总结就是: 机械搭不好,软件再厉害也弥补不过来。 就算你是调 pid 的大神,面对屎一样的机械会无能为力的,反正带智能车的 时候学弟找我调试,我看到硬件不稳定或者机械比较渣的话我就不会帮忙。其实 可能只要把机械搭好一点问题就解决了,通常就是这么神奇。

2. 对称: 这点相当之重要啊,智能车要对称,风摆要对称,硬件要对称,什么的都要对称。这是调试软件的重要前提,经验总结就是: 电机要对称,轮子要对称,摩擦力要对称,重心要在中央,镜头要对称,陀螺仪要对称,等等等。

举个例子。调过直立的小伙伴都知道陀螺仪歪了会有什么致命的效果:左拐和右拐会有直立方向的分量,让小车以为自己在上坡和下坡,也就是一个加速一个减速。此时掰一掰陀螺仪就好了。

3. 这次的风摆也是, 4 个电机一定要对称, 因为不管是直线、斜线、圆, 基础都是横着摆和竖着摆要摆好, 不对称的话会造成夹角不是 90°, 会对斜线和圆造成很大影响。所以要 4 个电机对称, 保证电机型号一样, 斜对的电机在一条直线上, 两条直线一定要垂直。我们学校用的激光雕刻制作的底盘, 做好了 4 个

凹槽,所以安装简单些,对称些,不过还是要微调好久才比较对称,所以不要着急,一定要每个步骤都认真完成。还有拿 pcb 做的托盘,效果也不错。

3.软件

准备工作:测量沿着 x 轴摆动的偏角,就用《官方直立车参考方案 2.0》上的方案就行,加速度计数据和角速度融合。y 轴同理。其实不用想的高大上,什么姿态解算啊,四元素啊,其实只是直立车的角度测量代码执行两遍,测两个方向的角而已。参数: 1ms 进一次中断,奇数 ms 软件 IIC 采集两个方向数据并滤波,偶数 ms 角度融合、PID 计算、电机 PWM 输出,所以是 2ms 一个控制周期周期。以下是定时器中断代码。采集数据 MPU6050_updateSensor 和数据滤波Filter_2nd_LPF2ndFilter 的代码和直立车代码一模一样,只是用的是 MPU6050,所以不贴出来了,获得两个方向的角度 Angle_Calculate()和 pid 计算 Mode_PID()和 电机输出 Motor Out()请看附件 ISF fun. c。

```
void PITO IRQHandler(void)
   PIT Flag Clear (PIT0);
   Time 1ms++;
   Water LEDs();//LED流水灯,证明在进定时器中断
   //姿态解算
   if (Time 1 \text{ms} \% 2 == 0)
       MPU6050 updateSensor(); //600us//采集数据
       Filter 2nd LPF2ndFilter()://20us//数据滤波
   }
   else
       Angle Calculate();//获得两个方向的角度
       Mode PID();//pid 计算
       Motor_Out();//电机输出
   PIT Flag Clear (PIT0);
                        //清中断标志位
}
```

方案备选 1: 强行摆动。就是用 pid 控制位置,就是指哪打哪里,基本上就是列一个(x, y)表,以横摆为例,设置为(0,0)(1,0)(2,0)(1,0)(0,0)(-1,0)(-2,0)(-1,0)(0,0),这样重复下去。我这里只是随便说说,数据表应该换成非线性表或者直接用公式什么的我也不太清楚,思路大体是这个,但是我们学校用的不是这个方案,但是隔壁海事是这个方案,这种方案摆动周期比较长。但是简单粗暴,隔壁海事一天半就做完了,两天内就封箱了。没错,我说的就是海事小哥,智能车和电赛双国一。十分佩服技术和人品,技术过硬,也善于交流,对我们学校帮助也很多,祝其补考通过,保研北航顺利吧,还是单身哦,抓紧找对象吧,

研究生就不好找了,我看离你家很近的那个太原理工的直立妹子就不错=。=。说多了,那就再多说一句吧:大家做东西要多交流,共同进步是极好的,共同促进技术的提升。再次由衷感谢海事小哥,真的帮了很多很多。来长沙包吃住玩哦[~]希望你不要看到这段。。。

方案备选 2: 按照物理规律摆动,大家都学过单摆,B 题的机械搭出来,自然摆动的周期基本上都是 $1^{\sim}2s$,而且每次摆动只是损失很少能量,所以只要每个周期电机吹一点点就行了,把能量补充上就好了嘛。周期设为了 T=1500ms。 具体操作请看以下步骤:

基础部分第 0 问: 大家要问为什么有个 0 问呢,不是基础部分只有 1 到 4 问吗? 而且这段字体要标红,加粗和斜体。这是因为这个第 0 问才是最最重要的,比其它哪问都重要。这问的目标就是:在 x 轴上,随便指定某个角度(比如说+10°或者-5°),然后定在那里不动。目的是调好 PID,因为以后所有问都不用改 PID 了。

步骤:测量 x 轴的角度 $(-90^{\circ} < \theta < 90^{\circ})$,使用 PID 算法计算电机的 p wm 输出,控制 x 轴方向的两个电机,一个推,一个吸(就是往一个方向用力)。

注意 1: 加速度计和陀螺仪的零偏一定要减去,解决方法 就是: 上电前扶稳传感器,一动不动后上电,采集数据很多 遍,然后做个平均得到零偏,以后加速度和陀螺仪的值减去 这个上电采集的零偏值即可。

注意 2: 加速度计数据滤波要做好,大家都知道加速度计 毛刺比较多,多次取平均等低通滤波方法均可,然后再和上 次的值做个平均,这相当于再次滤波,这个平均值保存为当 前值,就可以用了。 注意 3: 角度融合,使用《官方直立车参考方案 2.0》角度融合即可,使用的代码就是这个里面的代码。

注意 4: PID 调好,调这个靠的是经验,所以还是要多做做比赛实际体会怎么调试才行。用的是位置式,I 的积分值加了限幅。PID 调好要有以下两个现象: 1、稳定,稳定在指定角度不会随着时间变化而跑偏,用手使劲波动,在一定时间内能回到原处。2. **跟随性好**,比如说处在 10°,然后设成-5°,看看能不能快速地过去。好的 PID 参数至少要满足以上两点才行,如果不满足以上两点,PID 是不合格的。

PID 参数如下 {100, 3, 52}。PWM 满量程是±4000, 6V 电压供给驱动模块,4个电机限幅均为±2400。P 乘以目标角度和真实角度的偏差,单位是度,I 乘以积分累计值,限幅在±2800,D 乘以角速度,单位是度/秒。

同样的方法也把y轴调好,如果电机一样,搭的对称的话, 用同一套pid即可。如果x轴和y轴不是垂直,请修改机械, 直到对称为止。

基础部分第 1 问: 如果 PID 调好了,而且比较对称,就可以调第一问了。公式:

Angle.GoalL = Angle.ForceL[Angle.Length] * sin((Time_1ms Mode.TimeStart)*2*Pi/((float)(Angle.Period)));
Angle.GoalH=0:

来解释下上面这个公式:

Angle. GoalL: 其中 L 是列(Lie)的意思, Angle. GoalH 中 H 是行(Hang)的意思, 就是前面总提到的 10°、-5°这些目标角度。

Angle. Length:数组下标,单位是cm,代表要设置的摆动的直径,这一问设成了60,因为题目要求不少于50cm。

Angle. ForceL[]: 是一个数组,表示不同摆动长度下的振幅大小。

Time_1ms: 是一个软件计数器,每1ms自加1。

Mode. TimeStart: 因为有一个开始的按键,这个按键按下时 Mode. TimeStart 就记录此时的 Time 1ms。

Angle. Period: 1500,单位 ms,应该直接就能用,效果不好请实测周期,就是自然摆动 n 次的时间除以 n。

看到这个公式你可能有疑问,这个第二套方案不是和第一套方案基本上一样吗?前面基础部分第0问是固定目标值,这个第一问只是让目标值按照一个周期以 sin 变化而已嘛,只不过是用公式算罢了,和第一套方案没有什么区别啊。

看似是这样没错,但是请想一下:如果是第一问的话,T会比较大,观测效果是:角度变化会很生硬,就是一点一点变化过去的。假设想摆动长度 60cm 时对应的角度是±15°,第一套方案的 Angle. ForceL[60]应该是 15,接下来问题来了,使用第二套方案的话,实测效果是: Angle. ForceL[60]应该取比 15 大的数,可能是 20 或者 25。

具体原理我也没有想清楚,毕竟我不是学物理的,是学计算机的,不过我猜想应该是惯性的问题,就是第一套方案周期长,运动的很慢,基本上每个点速度都很小,所以强行调 pid,强行设置位置,指哪打哪即可,说白了就是走一段停一段,所以看起来也不是很连续。第二套方案是模拟自然摆!!!只是在每个周期提供很少的能量罢了,按照无阻力单摆计算的话,遵循能量守恒,最上边是速度为 0,最下边速度最大。此时的模型不是一个强行指哪打哪模型,而是一个比较复杂的,为实际单摆系统持续提供能量,使其模拟无能量损失的单摆模型,能一直摆下去不停止。有哪位大神按照我的思路做了出来的话可以和我交流下,我确实是不知道具体的受力分析是怎样的。

以上原理分析只是我个人的猜测,不管怎么样效果还是很好的。

基础部分第2问:

第一问是第二问的特殊情况,将这两问一起做了。此问要求摆动长度可设置,可以取 Angle. Length 从 20 到 70 变化,然后改变 Angle. ForceL[Angle. Length] 这个振幅的值,直到每个 Angle. Length 摆动大小合适为止。其实就是做一个 x 轴的对应表。长度 Angle. Length 和振幅 Angle. ForceL[Angle. Length]的对应表。Angle. Length=60 就是第一问的答案啦。

然后同样的方法设置 Angle. ForceH, 做一个 y 轴的对应表。y 轴也要测是为了基础第 3 问和画圆部分。

基础部分第3问:

cosAngle=cos(0-

(Angle. DirAngle*10. 0+Angle. DirErr[Angle. DirAngle])*2*Pi/360. 0);

sinAngle=sin(0(Angle.DirAngle*10.0+Angle.DirErr[Angle.DirAngle])*2*Pi / 360.0);

Angle.GoalL = cosAngle * Angle.ForceL[Angle.Length] * sin((Time_1ms Mode.TimeStart)*2*Pi/((float)(Angle.Period)));

Angle.GoalH = sinAngle * Angle.ForceH[Angle.Length] * sin((Time_1ms Mode.TimeStart)*2*Pi/((float)(Angle.Period)));

Angle. DirAngle: 取 0-35 这 36 个整数,就是基础部分第 3 问要设置的方向,0 代表 0°, 3 代表 30°。

Angle. DirErr[]:是一个矫正数组,先忽略之。

看到这里应该可以很容易猜到,其实就是物理上合力的模型,用x轴和y轴的力去合成一个新的力,这个单摆题也是一样。Angle. DirAngle=0、18 时,就单纯是 L(列)方向的运动,Angle. DirAngle=9、27 时,就单纯是 H(行)方向的运动。

但是,当你设置 20°时,可能是 18°,此时需要一个矫正表,那就是 Angle. Dir Err [2] + 2。这个矫正表是按照某种规律变化的,因为合力的原理是没有错误,但是设置的目标角度值可不是力,具体物理原理也搞不清楚,但是肯定是存在一个公式推导过去,花了 2个小时从能量守恒的角度进行推导,废了n张草纸,太麻烦了,也没推出来,本来想用公式替代这个矫正表,但是还是算了吧,不钻牛角尖了。。。原谅高数只考了 100 分。

还有一点就是 0°和 180°的矫正数字是一样的,10°和 190°的是一样的。以下是偏差矫正表,不过不同机械的数值不一样,贴出来只是想让诸位大神做出来的话联系我,交流下是不是所有的矫正表的规律都一样:

Angle. DirErr[0] = 0: Angle. DirErr[1] = 1.6; Angle. DirErr[2] = 2.5; Angle. DirErr[3] = 2.5; Angle. DirErr[4] = 2.0;Angle. DirErr[5] = 1.0: Angle. DirErr[6] = 0.5; Angle. DirErr[7] = 0; Angle. DirErr[8] = -1; Angle. DirErr[9] = 1.0;Angle. DirErr[10] = 2.0; Angle. DirErr[11] = 2.0; Angle. DirErr[12] = 1.5; Angle. DirErr[13] = 0.3; Angle. DirErr[14] = 0; Angle. DirErr[15] = -1.5; Angle. DirErr[16] = -1.5; Angle. DirErr[17] = -2.0;

基础部分第4问:

```
这问是最好做的!!!
以下是第四问代码:
else if (mode == 4) //第四问专门设置
       Mode. P = Mode. para[mode][0] = 100:
       Mode. I = Mode. para[mode][1] = 0;
       Mode. D = Mode. para [mode][2] = 200;
       Angle. ErrorI H = Angle. ErrorI L = 0;
Angle. GoalL = 0;
Angle. GoalH = 0;
第四问不能有积分值 ErrorI, I 参数设置为 0。
```

D 参数最重要!!! 要很大很大,大到出现高频抖动再减小点,原理很简单 嘛,这一问就是不让它动,只要动就会有角度和角速度,所以P和D要大。

P 参数也要大一点, 更加快速达到静态点。

经实测,即使偏到90°,放手后均能在2s内静止不动在静态点。

发挥部分第1问:

大家应该学过李萨如图形吧,或者学过解析几何,x*x+v*v=1 表示的就是解 析几何的圆。

```
Angle. GoalL = Angle. ForceL[Angle. Length]
                                                      cos((Time 1ms
Mode. TimeStart)*2*Pi/((float) (Angle. Period)));
```

```
Angle. GoalH = Angle. ForceH[Angle. Length]
                                                 * sin((Time 1ms
Mode. TimeStart) *2*Pi/((float) (Angle. Period)));
```

这两个公式其中一个和基础部分第二问的公式一样,其中一个方向按照 sin 变化,另外一个方向按照 cos 变化, 让相位总是相差 90°, 这不就是个圆嘛, 振 幅是一样的。经实测, 3s 内基本上圆形就摆好了, 10s 内肯定就稳定啦。

发挥部分第2问:

没有做,直接拿发挥部分第一问上,看不出有任何影响。这套机械和软件貌 似还是比较吊的。最开始纠结让不让用空心杯,但是买了快100个的大型风机根 本就吹不起来啊!!! 全是钱啊!!!

发挥部分第3问:

感觉能拿下瑞萨杯还是主要靠这一问,这一问做的是一个智能跟随系统。。。 听起来比较高大上,其实却蛮简单的。就是下面铺一个白色的背景,用一个头部 是黑色的"苍蝇拍"放在底部,拿一个摄像头做识别,识别出黑色的"苍蝇拍" 头,然后控制电机指向这个"苍蝇拍",让激光照到它。效果就是随着苍蝇拍的 运动,激光点能够跟随过去。启发来源是谷歌之前说过用无人机送披萨。

4: 控制题-赛前准备

4.1人员分工:硬件、机械、软件,这三要素至少其中有一个人过硬,不管这三点分布在哪个人身上。队长最好实力好些,最好有强迫症,要求硬件机械软件这三点都苛刻些,尤其是机械,最好做事果断,但是要听取队员的意见。组队不忌讳拌嘴打架,忌讳三人意见不统一,好的模式是先集体定好一个方案,然后按照各自优势进行分工,方案不可行再换嘛,不要每个人搞各自的方案。不管怎么样,要多参加比赛进行磨合才是王道。

4.2 硬件:

主控板:提前做好含有所有功能的主控板,引出电源接口(不要用一般的 1117),核心板可拔,引出所有单片机引脚,参考 2015 高元龙电赛硬件。准备两块即可。单片机核心板多备几个。

驱动模块: BTS 即可。准备 4 个即可。

蓝牙模块:至少一对。

传感器:加速度计,陀螺仪,绝对编码器,相对编码器,霍尔测速传感器,CCD,摄像头,光电管,等等。越多越好。

显示屏: 越多越好。

电机: 越多越好。

推荐一个人备着就好,大家用的时候再拿,不推荐每个队备自己队的东西,作为一个集体,集体整体好大家才会一起好。

4.3 软件:

调 PID: 要求是精通调 PID, 位置式和增量式。

准备的硬件,对应的软件写好:将准备的所有硬件均写好软件,即整合在一个工程里面,保证比赛时候能直接调用。比如说各种传感器的代码,测速,pwm输出等等。

4.4 官方准备清单

这点是重中之重,因为看到清单就可以猜题了,而且好多传感器和器材临时 采购来不及,所以不要怕浪费钱,一定要多买多买再多买。比如说 2015 的清单, 有万向节,直流风机,还有风速测量仪,这种一猜就是控制题的东西一定要多买。 虽然有可能用不上,但是用上了就值了,否则临时买真的来不及,比如说万向节, 临时买根本买不到,只能网上买,所以多多益善。

有时做电子设计竞赛拼的不仅仅是实力,还有购买力。所以东西一定要准备 好,谨记。

附件 ISR fun. c 是定时器中断调用的几个函数。

《官方直立车参考方案 2.0》下载链接: http://pan.baidu.com/s/1o61meXs 密码: flpx

有机会传几个视频给大家看吧,时间匆忙没来得及拍。