


软件设计之二:如何快速测量电压或电流?

解决您的疑问

- 1、电压/电流的切换方法
- 2、电压/电流切换时间
- 3、 怎样做到快速测量电压和电流

一、电压和电流的切换方法

如下图所示, PIN8 SEL 置高(高电平>4.5V), CF1 输出电压频率脉冲; SEL 置低, CF1 输出电流频率脉冲。



二、电压/电流切换时间

电压-->电流的转换时间:

- 1、电流输出脉冲周期小于 800ms 等待 800ms 时间,再测量电流脉冲周期;
- 2、 电流输出脉冲周期大于 800ms 第一个电流脉冲周期无效, 从第二个脉冲周期开始测量;

电流-->电压的转换时间:

- 1、电压输出脉冲周期小于 800ms 等待 800ms 时间,再测量电压脉冲周期;
- 2、 电压输出脉冲周期大于 800ms

第一个电压脉冲周期无效,从第二个脉冲周期开始测量;

因为市电的压是 220V 或 110V, 对应的频率是 670Hz 或 333Hz 左右, 所以电流切换到电压测量只要丢 800ms 的时间后再测量。





三、如何快速切换,缩短测量时间

方法一:

对照 EXCEL 表《HLW8012 输出频率参考值》,T=800ms, f=1.25Hz, 对应的功率约是 5W。

电压-->电流

根据功率来判断切换的等待时间:

- 1、如果功率>5W,等待800ms,再测量;
- 2、如果功率<5W, 丢掉第一个脉冲,或等待 3S-4S 进行测量; 说明:因为 HLW8012 的输入在 5W(电压 220V,电流 23mA)以下,电流 CF1 通道因为噪声,是测量不准的,只能测量到 25m 以上的电流值,所以 5W(22mA)以下的电流,可以用公式 I = 220V/P,求得近似的电流值。

方法二:

采用延时的办法

- 1、电流输出脉冲周期小于 800ms 等待 800ms 时间,再测量电流脉冲周期;
- 2、 电流输出脉冲周期大于 800ms 第一个电流脉冲周期无效,从第二个脉冲周期开始测量;

