## Лабораторная работа № 3.

# Исследование системы автоматического регулирования.

**Цель работы**: 1). Изучение показателей качества линейных систем автоматического регулирования.

2). Изучение влияния параметров САУ на показатели качества.

В данной лабораторной работе изучаются прямые и косвенные оценки качества линейных систем, наиболее часто применяемые при анализе и синтезе систем, и влияние на них одного из параметров - коэффициента усиления системы.

Прямые оценки качества определяют по кривой переходной характеристики  $x_{\text{вых}}(t) = h(t)$ , получаемой при воздействии единичной ступенчатой функции  $x_{\text{вх}}(t) = \mathbf{1}(t)$  при нулевых начальных условиях. Если САУ описывается линейным дифференциальным уравнением с постоянными коэффициентами, то при подаче на вход воздействия  $x_{\text{вх}}(t)$ , выходную величину  $x_{\text{вых}}(t)$  можно записать так:

$$x_{\text{BMX}}(t) = x_{\text{CB}}(t) + x_{\text{B}}(t) ,$$

где:  $x_{\text{вых}}(t)$  - решение дифференциального уравнения, описывающего систему;

 $x_{\text{св}}(t)$  - свободная составляющая переходного процесса, соответствующая решению однородного дифференциального уравнения;

 $x_{\rm B}(t)$  - вынужденная (установившаяся) составляющая, по которой определяют точность системы.

Точность системы при подаче на вход единичного ступенчатого воздействия - cmamuчeckan ouuooka  $\varepsilon$  определяется как разность между заданным  $x_3$  и установившимся  $h_{ycr}$  значениями выходной величины и выражается в процентах от заданного значения:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{\boldsymbol{x}_3 - \boldsymbol{h}_{\text{ycr}}}{\boldsymbol{x}_2} 100\% = (1 - \boldsymbol{h}_{\text{ycr}}) \cdot 100\%$$

В данной работе рассматриваются следующие прямые оценки качества, характеризующие переходный процесс:

1. *Перерегулирование*  $\sigma$  - максимальное отклонение переходной характеристики от установившегося значения выходной величины, выраженное в относительных единицах или процентах:

$$\sigma = \frac{\boldsymbol{h}_{\text{max}1} - \boldsymbol{h}_{\text{ycr}}}{\boldsymbol{h}_{\text{ycr}}} 100\%$$

где  $h_{\max 1}$  - значение первого максимума переходной характеристики.

2. **Время регулирования**  $t_p$  - минимальное время, по истечении которого регулируемая величина будет оставаться близкой к установившемуся значению с заданной точностью:

$$\mid \boldsymbol{h}(t) - \boldsymbol{h}_{ ext{ycr}} \mid \leq \Delta$$
 при  $t \geq t_{ ext{p}}$  ,

где  $\Delta$  - постоянная величина, задаваемая в процентах от установившегося значения выходной величины  $\boldsymbol{h}_{\text{vct}}$ . Обычно принимают  $\Delta = 0.05 \ \boldsymbol{h}_{\text{vct}}$ .

Косвенные оценки качества системы, рассматриваемые в данной работе:

1. Показатель колебательности системы M - определяется по амплитудной частотной характеристике замкнутой системы как отношение максимального значения АЧХ  $A_{\max}(\omega)$  к ее значению при  $\omega=0$ 

$$M = A_{\text{max}}(\omega) / A(0)$$


Для астатических систем  $A\left(0\right)=1$  и  $M=A_{\max}$ .

- 2. **Корневые методы оценки качества регулирования** определяются по расположению корней характеристического уравнения замкнутой системы на комплексной плоскости.
  - *а). Степень устойчивости* η расстояние от мнимой оси до ближайшего корня или ближайшей пары сопряженных комплексных корней.
  - **б)**. **Колебательность системы**  $\mu$  максимальное отношение мнимой части корня  $\beta_i$  к его действительной части  $\alpha_i$

$$\mu = tg \varphi = (\beta_i / \alpha_i)_{max}$$
.

Иными словами колебательность системы  $\mu$  определяет тангенс угла, образованного отрицательной вещественной полуосью и лучом, проведенным из начала координат к корню, у которого отношение мнимой части к действительной максимально.

В данной работе исследуется система автоматического регулирования, имеющая структурную схему:



Постоянные времени  $T_1$ ,  $T_2$  и  $T_3$ ,  $(T_1 > T_2 > T_3)$ , задаются преподавателем. Для выполнения работы используется программа CONTROL, входящая в пакет ТАУ3.

\* Амплитудная частотная характеристика ( $AUX - A(\omega)$ ) — зависимость модуля частотной передаточной функции от частоты при изменении частоты от 0 до  $+\infty$ . (Экспериментально определяется как отношение амплитуд выходного гармонического сигнала к входному при изменении частоты в заданном диапазоне).

### Порядок выполнения работы.

### 1. Предварительные расчеты.

Прежде чем приступить к экспериментальной части работы, необходимо произвести следующие расчеты:

- 1) определить критический коэффициент усиления системы  $K_{\rm кp}$  замкнутой системы, используя любой критерий устойчивости;
- **2)** меняя коэффициент усиления  $K_i$  от  $0.1K_{\rm kp}$  до  $0.4K_{\rm kp}$  с шагом  $0.05K_{\rm kp}$ , вычислить установившиеся значения переходного процесса  $h_{\rm i\,ycr}$

$$\boldsymbol{h}_{i \text{ ycr}} = \frac{\boldsymbol{K}_{i}}{1 + \boldsymbol{K}_{i}}$$

и рассчитать граничные значения трубки точности, по которой определяется время переходного процесса

$$[ \ \, \pmb{h}_{\rm i \ ycr} - \Delta_{\rm i} \ , \ \, \pmb{h}_{\rm i \ ycr} + \Delta_{\rm i} \ ] \ , \$$
где  $\Delta_{\rm i} = 0.05 \ \, \pmb{h}_{\rm i \ ycr} \ .$ 

#### 2. Исследование статической системы.

## 1) Задание элементов схемы.

В пункте главного меню программы CONTROL "Формирование элементов схемы" задаем передаточные функции регулятора  $\mathbf{R}$  (пропорциональный,  $\mathbf{K} = \mathbf{A}$ ) и объекта  $\mathbf{W}$  (три последовательно соединенных апериодических звена).

### 2) Определение показателей качества.

Все нижеперечисленные оценки качества должны быть получены при изменении  $\boldsymbol{K}$  в заданном диапазоне от  $0.1\boldsymbol{K}_{\text{KD}}$  до  $0.4\boldsymbol{K}_{\text{KD}}$  с шагом  $0.05\boldsymbol{K}_{\text{KD}}$ .

- а) Построение амплитудной частотной характеристики замкнутой системы.
  - В главном меню выбираем пункт "Исследование замкнутой системы"  $\rightarrow$  "Амплитудная частотная характеристика". В появившемся окне задаем первое значение K. После этого на экране появляется амплитудная частотная характеристика. Вы можете выбрать интересующую Вас область графика, вызвав из всплывающего меню пункт "Выбор области".

По амплитудной частотной характеристике следует определить показатель колебательности  $\boldsymbol{M}$  (подведя курсор к нужной точке графика, Вы увидите ее координаты).

Для того чтобы определить степени устойчивости  $\eta$  и колебательность системы  $\mu$ , вызовите из всплывающего меню пункт "**Таблица корней**".

Далее повторяем ту же последовательность действий для остальных значений К.

### б) Построение переходного процесса.

В главном меню выбираем пункт "Процесс регулирования". В появившемся окне задаем первое значение *К*. После этого на экране появляется переходная характеристика. Вы можете выбрать интересующую Вас область графика, вызвав из всплывающего меню пункт "Выбор области".

По переходной характеристике следует определить статическую ошибку  $\epsilon$  , перерегулирование  $\sigma$  и время регулирования  $t_{\rm p}$ .

Далее повторяем ту же последовательность действий для остальных значений K.

Полученные данные заносим в таблицу:

K	<b>h</b> yct	M	ε	σ	$t_{ m p}$	η	μ

#### в) Построение графиков.


По полученным данным строим графики зависимостей показателей качества M,  $\epsilon$ ,  $\sigma$ ,  $t_{\rm p}$ ,  $\eta$ ,  $\mu$  от коэффициента усиления системы  $\textbf{\textit{K}}$ . На основании полученных графиков надо сделать вывод о влиянии коэффициента усиления системы на показатели качества. Кроме того, следует построить графики зависимостей  $\sigma = f(\textbf{\textit{M}})$  и  $\sigma = f(\mu)$ , которые используются при анализе и синтезе систем.

### 3. Выбор значения коэффициента усиления.

Выбирается значение показателя колебательности M в диапазоне 1,2 - 1,5 и по кривой M = f(K) определяется соответствующее значение коэффициента усиления. При этом значении K следует построить переходный процесс (должен быть в отчете). По построенному переходному процессу определяются  $\varepsilon$ ,  $\sigma$  и  $t_p$ .

### 4. Сравнение статической и астатической систем.

В заданной выше структурной схеме апериодическое звено с большей постоянной времени  $T_1$  заменяется интегрирующим звеном. В результате получаем структурную схему системы:



Для этой структурной схемы нужно сначала определить коэффициент усиления  $\pmb{K}$ , который обеспечивал бы выбранное в предыдущем пункте значение показателя колебательности  $\pmb{M}$  (строя амплитудные частотные характеристики в программе CONTROL и подбирая нужный вариант). При найденном значении  $\pmb{K}$  следует построить переходный процесс (должен быть в отчете) и определить его качественные показатели.

Полученные показатели качества следует сравнить с качественными показателями переходного процесса в статической системе при том же значении M.

### Содержание отчета.

Отчет должен содержать:

- 1. структурные схемы исследуемых систем;
- 2. расчеты, выполненные при подготовке к работе;
- 3. таблицу экспериментальных данных;
- **4.** графики зависимостей показателей качества от коэффициента усиления системы  $K: \varepsilon = f(K), M = f(K), \sigma = f(K), \eta = f(K), \mu = f(K);$
- **5.** графики зависимостей  $\sigma = f(M)$  и  $\sigma = f(\mu)$ ;
- **6.** переходные процессы в статической и астатической системах и их качественные показатели  $(\varepsilon, \sigma \ u \ t_p)$ ;
- **7.** выводы.

При защите лабораторной работы обязательно нужно:

- а) знать показатели качества регулирования, методы их определения;
- **б)** уметь пояснять полученные результаты и знать, как можно обеспечить заданные качественные показатели в системе.