PRACTICE EXERCISES OF THE MICROPROCESSORS & MICROCONTROLLERS

Instructor: The Tung Than


Student's name: Trần Lê Minh Đăng

Student code: 21520684

PRACTICE REPORT NO 5

ADDITION OF TWO 32-BIT NUMBERS ON THE 8086 PROCESSOR

I. Flowchart of the program algorithm to add two 32-bit numbers.



II. Explain how the algorithm works, accompanied by a video (send a Google Drive link) to demonstrate the circuit operation in case the instructor cannot run the design file.

Link:

 $\underline{https://drive.google.com/drive/folders/1FC9OfZ9IOX0agB_rgpHXGZzKj3MOXIV8?}\\ \underline{usp=sharing}$

SOURCE CODE:

Code	Giải thích
.MODEL SMALL	;;
.STACK 100H	Khai báo các biến
.DATA	···
STR1 DB "A= \$"	;;
STR2 DB 10,13, "B= \$"	;;
STR3 DB 10,13, "A+B= \$"	··· , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
STR4 DB "Overflow \$"	··· ,·
.CODE	··· ,·
MAIN:	;; Chương trình chính
MOV AX, @DATA	;;Lấy địa chỉ của DATA lưu vào AX
MOV DS, AX	;;DS = AX
MOV DX, OFFSET STR1	;;DX = OFFSET STR1
MOV AH, 9	;;AH = 9
INT 21H	;;In ra màn hình STR1
CALL INPUT	;;Gọi INPUT
PUSH BX	;;Luru BX vào Stack
CALL INPUT	
PUSH BX	
MOV DX, OFFSET STR2	
MOV AH, 9	
INT 21H	
CALL INPUT	
PUSH BX	

CALL INPUT

PUSH BX

MOV DX, OFFSET STR3

MOV AH, 9

INT 21H

POP DX ;;Lấy đỉnh Stack lưu vào DX

POP CX

POP BX

POP AX

ADD BX,DX ;;BX = BX + DX

PUSH BX ;;Luru BX vào Stack

JC CARRY ;;Cò Carry = 1 nhảy tới CARRY

JMP NOT_CARRY ;;Nhåy tới NOT_CARRY

CARRY: ;;Hàm CARRY

ADD AX,1 ;; AX = AX + 1

JC CARRY2 ;;Cò Carry = 1 nhảy tới CARRY2

JMP NOT_CARRY

NOT_CARRY: ;;Hàm NOT_CARRY

ADD AX,CX ;;AX = AX + CX

JC CARRY2

PUSH AX ;;Luru AX vào Stack

POP BX ;;Lấy đỉnh Stack lưu vào BX

CALL PRINT ;;Gọi PRINT

POP BX

CALL PRINT

JMP EXIT ;;Nhảy tới EXIT

CARRY2: ;;Hàm CARRY2

MOV AX, @DATA

MOV DS, AX

MOV DX, OFFSET STR4

MOV AH, 9

INT 21H	
JMP EXIT	
INPUT PROC	;;Procedure INPUT
MOV CX, 16	;;CX = 16
MOV BX, 0	;;BX = 0
INPUT1:	
MOV AH, 1	;;AH = 1
INT 21H	;;Đọc kí tự được nhập từ bàn phím
SUB AL, 30H	;;AL = AL - 30H
MOV AH, 0	;;AH = 0
PUSH AX	
MOV AX, 2	;;AX = 2
MUL BX	$;;AX = BX \times AX$
MOV BX, AX	;;BX = AX
POP AX	
ADD BX, AX	;;BX = BX + AX
LOOP INPUT1	;;Lặp INPUT1 đến khi CX = 0
RET	;;Trở lại địa chỉ gọi
INPUT ENDP	;;Kết thúc
PRINT PROC	;;Procedure PRINT
MOV CX,16	;;CX = 16
PRINT1:	
MOV AH, 2	;;AH = 2
MOV DL, '0'	;;DL = '0'
TEST BX,8000H	;;BX = BX and 8000H, ZF = 1 nếu BX=0
JZ ZERO	;;ZF = 1 nhảy tới ZERO
MOV DL, '1'	;;DL = '1'
ZERO:	
INT 21H	;In kí tự ra màn hình

SHL BX, 1	;;Dịch trái 1 bit
LOOP PRINT1	;;Lặp PRINT1 đến khi CX = 0 (tức là 16
RET	lần)
PRINT ENDP	
EXIT:	
END	;;Kết thúc chương trình

III. Exercise: Write a program to subtract 2 32-bit numbers

Code	Giải thích
.MODEL SMALL	,,
.STACK 100H	Khai báo các biến
.DATA	;;
STR1 DB "A= \$"	···
STR2 DB 10,13, "B= \$"	··· ;;
STR3 DB 10,13, "A-B= \$"	,,
STR4 DB "Overflow \$"	,,
.CODE	··· ,·
MAIN:	;; Chương trình chính
MOV AX, @DATA	;;Lấy địa chỉ của DATA lưu vào AX
MOV DS, AX	;;DS = AX
MOV DX, OFFSET STR1	;;DX = OFFSET STR1
MOV AH, 9	;;AH = 9
INT 21H	;;In ra màn hình STR1
CALL INPUT	;;Gọi INPUT
PUSH BX	;;Lưu BX vào Stack
CALL INPUT	
PUSH BX	

MOV DX, OFFSET STR2	
MOV AH, 9	
INT 21H	
CALL INPUT	
PUSH BX	
CALL INPUT	
PUSH BX	
MOV DX, OFFSET STR3	
MOV AH, 9	
INT 21H	
POP DX	;;Lấy đỉnh Stack lưu vào DX
POP CX	
POP BX	
POP AX	
SUB BX,DX	;;BX = BX - DX
PUSH BX	
JC CARRY	;;Cò Carry = 1 nhảy tới CARRY
JMP NOT_CARRY	;;Nhảy tới NOT_CARRY
CARRY:	;;Hàm CARRY
ADD CX,1	;;CX = CX + 1
JC CARRY2	;;Cò Carry = 1 nhảy tới CARRY2
JMP NOT_CARRY	
NOT_CARRY:	;;Hàm NOT_CARRY
SUB AX,CX	;;AX = AX - CX
JC CARRY2	
PUSH AX	;;Luru AX vào Stack
POP BX	;;Lấy đỉnh Stack lưu vào BX
CALL PRINT	;;Gọi PRINT
POP BX	
CALL PRINT	
JMP EXIT	;;Nhảy tới EXIT

CARRY2:	;;Hàm CARRY2
MOV AX, @DATA	
MOV DS, AX	
MOV DX, OFFSET STR4	
MOV AH, 9	
INT 21H	
JMP EXIT	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
INPUT PROC	;;Procedure INPUT
MOV CX, 16	;;CX = 16
MOV BX, 0	;;BX = 0
INPUT1:	
MOV AH, 1	;;AH = 1
INT 21H	;;Đọc kí tự được nhập từ bàn phím
SUB AL, 30H	;;AL = AL - 30H
MOV AH, 0	;;AH = 0
PUSH AX	
MOV AX, 2	;;AX = 2
MUL BX	$;;AX = BX \times AX$
MOV BX, AX	;;BX = AX
POP AX	
ADD BX, AX	;;BX = BX + AX
LOOP INPUT1	;;Lặp INPUT1 đến khi CX = 0
RET	;;Trở lại địa chỉ gọi
INPUT ENDP	;;Kết thúc
PRINT PROC	;;Procedure PRINT
MOV CX,16	;;CX = 16
PRINT1:	
MOV AH, 2	;;AH = 2
MOV DL, '0'	;;DL = '0'

TEST BX,8000H	;;BX = BX and 8000H, ZF = 1 nếu BX=0
JZ ZERO	;;ZF = 1 nhảy tới ZERO
MOV DL, '1'	;;DL = '1'
ZERO:	
INT 21H	;In kí tự ra màn hình
SHL BX, 1	;;Dịch trái 1 bit
LOOP PRINT1	;;Lặp PRINT1 đến khi CX = 0 (tức là 16
RET	lần)
PRINT ENDP	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
EXIT:	
END	;;Kết thúc chương trình